

# Mapa del menú de herramientas

Para acceder a todas las opciones de [Herramientas](#), debe haber iniciado la sesión como Administrador.

| Configuración del dispositivo  |  |   |
|--|--|---|
|  General                    | Ahorro de energía                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación inteligente</li> <li>Activado por trabajo</li> <li>Programado</li> </ul> |
|  | Fecha y hora                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona horaria (diferencia horaria)</li> <li>Fecha</li> <li>Hora</li> </ul>            |
|  | Selección de idioma/teclado            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Idiomas</li> <li>Diseño del teclado</li> </ul>                                       |
|  | Botón personalizado del teclado        |   |
|  | Asistencia al Cliente de Xerox         |   |
|  | Prefijados de pantalla de entrada      |   |
|  | Medidas                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unidades</li> <li>Separador numérico</li> </ul>                                      |
|  | Preferencias de tamaños de papel       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulgadas</li> <li>Métrico</li> </ul>   |
|  | Señales acústicas                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tono de error</li> <li>Tono de conflicto</li> <li>Tono de selección</li> </ul>       |
|  Administración del papel | Tipo y color del papel                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Común</li> <li>Reciclado</li> </ul>  |
|  | Sustitución de papel                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> </ul>   |
|  | Preferencias de tamaños de papel       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulgadas</li> <li>Métrico</li> </ul>   |
|  | Opciones de bandeja                    |   |
|  | Contenido de las bandejas              |   |
|  Temporizadores           | Tiempo de reanudación automática       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reanudación automática</li> <li>Esperar usuario</li> </ul>                           |
|  | Tiempo de espera de trabajos retenidos | <ul style="list-style-type: none"> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> </ul>   |
|  | Tiempo de espera del sistema           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> </ul>   |

| Configuración del dispositivo        |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Entrada                              | Autodetección de color                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Escanear del cristal de exposición</li> <li>Escanear del alimentador de documentos</li> </ul>   |
|                                      | Opciones de Fotografía/Texto           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconocimiento</li> </ul>   |
| Salida                               | Administración de conflictos           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prioridad</li> <li>1° en entrar, 1° en salir</li> </ul>   |
|                                      | Opciones de No quedan grapas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminar el trabajo sin grapado</li> <li>Error/Retener trabajo</li> </ul>   |
|                                      | Bandeja de salida                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia</li> <li>Fax</li> <li>Impresión</li> </ul>  |
|                                      | Desplazamiento dentro del trabajo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> </ul>  |
|                                      | Modo de productividad de grapas        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> </ul>  |
| Suministros                          | Introducir clave de acceso de PagePack | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clave de activación</li> </ul>  |
|                                      | Aviso de nivel bajo de suministro      |  |
|                                      | Restauración de contador de suministro |  |
| Configuración rápida                 |  |  |
| Brillo de la pantalla                |  |  |
| Páginas de configuración/información |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo administrador</li> <li>Abierto a todos los usuarios</li> <li>Imprimir configuración al encender</li> <li>Imprimir ahora</li> </ul> |
| Restaurar IU con opciones de fábrica |  |  |
| Activación de Interrumpir impresión  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Activar</li> <li>Desactivar</li> </ul>  |

| Configuración de servicios          |                                 |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Configuración del servicio de copia | Prefijados de funciones         |  |
|                                     | Prefijados de Borrado de bordes |  |
|                                     | Prefijados de Desplazar imagen  |  |
|                                     | Prefijados de Reducir/Ampliar   |  |
|                                     | Opciones del orden de lectura   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orden de escaneado</li> <li>Orden de impresión</li> </ul>   |
|                                     | Giro automático de la imagen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se selecciona R/A automático</li> <li>Cuando se selecciona Autoselección de papel</li> </ul> |

## Configuración de servicios

|   |   |  |
|---|---|--|
|  Configuración del fax interno | Configuración de fax  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar</li> <li>• Desactivar</li> </ul>  |
|   | Prefijados de funciones   |  |
|   | Configuración de país del fax   |  |
|   | Configuración de la línea 1   |  |
|   | Configuración de la línea 2   |  |
|   | Prefijados de faxes entrantes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retraso de respuesta automática</li> <li>• Rechazar faxes no deseados</li> <li>• Opciones del papel</li> <li>• Volumen del timbre</li> <li>• Recepción protegida</li> <li>• Opciones de salida prefijadas</li> </ul>  |
|   | Prefijados de transmisión   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuración de remarcación automática</li> <li>• Reenvío automático</li> <li>• Monitor de línea de audio</li> <li>• Enviar texto de cabecera</li> <li>• Envío por lotes</li> </ul>  |
|   | Normas de sondeo y buzones  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos recibidos</li> <li>• Documentos guardados</li> </ul>   |
|   | Configuración de buzones  |  |
|   | Configurar informes de fax  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de actividades</li> <li>• Informe de confirmación</li> <li>• Informe de difusión y multisondeo</li> </ul>   |
|   | Imprimir informes de fax  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de actividades</li> <li>• Informe de protocolo</li> <li>• Informe de directorio de marcación</li> <li>• Informe de directorio de grupos</li> <li>• Informe de opciones</li> <li>• Informe de trabajos pendientes</li> <li>• Imprimir ahora</li> </ul> |
|   |  Hojas del trabajo | Portadas   |
| Hojas de errores de salida  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar</li> <li>• Desactivar</li> </ul>  |
| Tipo y color del papel  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de papel</li> <li>• Color del papel</li> </ul>   |
|  Plan de servicio            |   |  |

| Configuración de red  |  |   |
|---|--|---|
|  En línea/Fuera de línea | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En línea</li> <li>• Fuera de línea</li> </ul>   |   |
|  Configuración de TCP/IP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activación de TCP/IP</li> <li>• Direccionamiento dinámico</li> <li>• Dirección IP/Nombre del host</li> <li>• Subred y puerta acceso</li> <li>• Configuración DNS</li> </ul> |   |
|  Opciones avanzadas      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soportes Ethernet</li> <li>• Configuración de HTTP</li> <li>• 802.1x</li> </ul>   |   |
|  Registros de red        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Básico</li> <li>• Mejorado</li> <li>• Descargar archivo de registro básico</li> </ul>   |   |
|  Configuración de USB    | Modo de conexión USB   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramientas de software</li> <li>• Impresión directa</li> </ul> |

| Configuración de contabilidad   |   |  |
|---|---|--|
|  Modo de contabilidad              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ninguna</li> <li>• Acceso auxiliar</li> <li>• Contabilidad estándar de Xerox</li> <li>• Contabilidad de red</li> </ul> |  |
|  Informe de actividades de copia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar</li> <li>• Desactivar</li> </ul>   |  |

| Configuración de seguridad   |                           |   |
|--|---------------------------|---|
|  Autorización                   | Eliminación de trabajos   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los usuarios</li> <li>• Solo el administrador del sistema</li> </ul> |
|  Seguridad sobrescritura imagen | Sobrescritura inmediata   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivar</li> <li>• Activar</li> </ul>                                   |
|  | Sobrescritura bajo pedido | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar</li> <li>• Lleno</li> <li>• Sobrescribir ahora</li> </ul>         |
|  IP Sec                         |                           |   |
|  Destinatarios válidos          |                           |   |

| Solución de problemas   |  |   |
|---|--|---|
|  Páginas de asistencia técnica       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Página de solución de problemas de calidad de impresión</li> <li>• Páginas de prueba de inyección</li> <li>• Impresión</li> </ul> |   |
|  Corregir calidad de imagen          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir páginas de prueba</li> <li>• Líneas claras</li> <li>• Manchas</li> <li>• Avanzadas</li> </ul>                            |   |
|  Corrección automática líneas claras | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrección rápida</li> <li>• Corrección completa</li> </ul>   |   |
|  Restauraciones                      | Restauración del software  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todo el software</li> <li>• Software de red</li> <li>• Software de copia</li> <li>• Restaurar</li> </ul> |
|   | Restauración de contador de suministro   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo de alimentación del alimentador de documentos</li> </ul>   |
|  Red                                 | Prueba de eco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolo</li> <li>• Comenzar la prueba</li> </ul>   |
|  Fax                                 | Informe de protocolo de fax  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de protocolo</li> <li>• Imprimir ahora</li> </ul>  |