

# Меню



Индикация состояния работы

Вход в меню системы

Доступ к адресной книге

Кнопки со стрелками для прокрутки вверх, вниз, вперед и назад в системе меню

Кнопка ОК для подтверждения выбора в меню

Кнопка Назад/Возврат для перехода в меню на один уровень вверх

## Информационные страницы

Конфигурация  
Настройки панели  
Журнал работ  
Журнал ошибок  
Дем. страница  
Адресная книга

## Счетчики оплаты

Всего отпечатков  
Цвет. отпечатки  
Ч/б отпечатки

## Меню админ.

Сеть ▶  
Настр-ка системы ▶  
Обслуживание ▶  
Настр. защиты ▶  
Скан. в эл. почту ▶  
Настройка USB ▶

Блок. панели  
Блокир. реж.  
Загрузка ПО  
Показ. инф. о сети

Ред. поле "От"

Состояние порта

Версия микроПО  
Настройка типа бумаги  
Настройка BTR  
Настройка фьюзера  
Автонастр.регист.  
Регистрац.цветов  
Оч. бл. проявл.  
Обн-ние тонера  
Обновл. BTR  
Инициализ. NVM  
Настр. высоты  
Срок службы аппарата

Состояние  
Настр. беспров.  
Настр. WPS  
Настр. Wi-Fi Direct  
Сброс беспровод.  
ТСР/IP  
Протокол  
Список д.к хосту  
Инициализ. NVM  
Сеть беспровод.

Таймер энергосб-я  
Автосброс  
Тайм-аут неиспр.  
Таймаут работы  
Настройка часов  
Сигнал предупреждения  
мм/дюйм  
Предупреждение "мало  
тонера"  
Ошибка размера/типа  
Мастер вкл.пит.

## Настройки по умолч.


Настройки копирования по умолч.  
Настройки сканирования по умолч.  
Параметры печати с USB-носителя по умолчанию

## Параметры лотка

Многоцел. податч.

## Язык панели

English	Polski
Français	Türkçe
Italiano	Русский
Deutsch	Česko
Español	Magyar
Nederlands	Português
Dansk	Suomi
Norsk	Ελληνικά
Svenska	



[www.xerox.com/office/6025docs](http://www.xerox.com/office/6025docs)