





































Xerox® WorkCentre® 6605











Símbols de la impressora



Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu la unitat d'impressió a la llum solar directa.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	No cremeu la unitat d'impressió.
	No cremeu el contenidor de residus.

Símbol	Descripció
	No exposeu la unitat d'impressió a la llum solar directa.
	No exposeu la unitat d'impressió a la llum durant més de 10 minuts.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.
	Per evitar vessaments del tòner, no col·loqueu el contenidor de residus en aquesta posició.
	No desmunteu la part o la impressora.
	Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.
	Activada Aquest símbol indica que l'interruptor d'alimentació està en la posició Activada .
	Desactivada Aquest símbol indica que l'interruptor d'alimentació està en la posició Desactivada .
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.
	No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.
	No utilitzeu transparències ni fulls per a retroprojectors.

Símbol	Descripció
	No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.
	No utilitzeu sobres.
	No copieu diners.
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara
	Paper perforat

Símbol	Descripció
	USB Bus sèrie universal
Símbol	Descripció
	LAN Xarxa d'àrea local
	Línia telefònica
	Línia de mòdem
	Pes
	Botó Inicia
	Botó Atura
	Botó Neteja
	Botó Estalvi d'energia
	Aquest element es pot reciclar.