






















































Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C60/C70 **xerox**







Σύμβολα εκτυπωτή

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε τις φύσιγγες τυμπάνου σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.
	Μην καίτε τις φύσιγγες τυμπάνου.
	Μην καίτε την κασέτα υπολειμμάτων.
	Μην αγγίζετε την επιφάνεια της φύσιγγας τυμπάνου.

Σύμβολο	Περιγραφή
	<p>Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον εκτυπωτή, μην ανοίγετε τον τροφοδότη εγγράφων με κλίση πάνω από 40°.</p>
	<p>Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.</p>
	<p>Ενεργοποίηση</p>
	<p>Απενεργοποίηση</p>
	<p>Αναμονή</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.</p>
	<p>Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.</p>
	<p>Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε postcard.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε διαφάνειες ή φύλλα για συσκευή προβολής.</p>
	<p>Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.</p>

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Εμπλοκή χαρτιού
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Τροφοδοτήστε χαρτί με την όψη προς τα κάτω
	Πρωτότυπο μονής όψης
	Διάτρητο χαρτί
	Υποδεικνύει την κατεύθυνση τροφοδοσίας του χαρτιού.
	Φάκελος με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω, το πτερύγιο προς τα κάτω και κλειστό.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Το βάρος του χαρτιού μεγάλου βάρους είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 117 g/m ² .
	Περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη
	USB Universal Serial Bus
	LAN Τοπικό δίκτυο
	Φαξ
	Καθαρίστε την περιοχή ή το εξάρτημα που υποδεικνύεται.
	Βάρος
	Πλήκτρο "Εναρξη"
	Πλήκτρο "Τερματισμός"
	Πλήκτρο "Παύση εκτύπωσης"
	Πλήκτρο "Σύνδεση/Αποσύνδεση"
	Πλήκτρο "Βοήθεια"
	Πλήκτρο "Αρχική σελίδα υπηρεσιών"
	Πλήκτρο "Υπηρεσίες"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εργασίας"

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πλήκτρο "Κατάσταση εκτυπωτή"
	Πλήκτρο "Γλώσσα"
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
	Λειτουργία αδράνειας
CA	Πλήκτρο "Εκκαθάριση όλων"
	Πλήκτρο "Παύση κλήσης"
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.

