





















































## Σύμβολα εκτυπωτή

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε την κασέτα εκτύπωσης σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην εκθέτετε τη μονάδα εκτύπωσης στο φως περισσότερο από 10 λεπτά.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.

Σύμβολο	Περιγραφή
 175°C  347°F  00:40 <sup>00</sup>	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.
	Ενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση
	Αναμονή
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.
	Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε postcard.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Εμπλοκή χαρτιού

Σύμβολο	Περιγραφή
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Πρωτότυπο μονής όψης
	Διάτρητο χαρτί
	Διαφάνεια
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.
	Τοποθετήστε τις ετικέτες με την όψη προς τα κάτω.
	USB Universal Serial Bus

Σύμβολο	Περιγραφή
	LAN Τοπικό δίκτυο
	Τηλεφωνική γραμμή
	Βάρος
	Πλήκτρο "Έναρξη"
	Πλήκτρο "Τερματισμός"
	Πλήκτρο "Αρχική σελίδα υπηρεσιών"
	Πλήκτρο "Υπηρεσίες"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εργασίας"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εκτυπωτή"
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
CA //	Πλήκτρο "Εκκαθάριση όλων"
	Ένδειξη κατάστασης σφάλματος
	Ένδειξη "Έτοιμο/Δεδομένα"
	Πλήκτρο "Παύση/Επανάκληση"
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.