



























# Xerox® WorkCentre® 6655

















## -tulostinta koskevat merkit





Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista kuvayksikköä suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä polta kuvayksikköä.
	Älä hävitä hukkavärisäiliötä polttamalla.

Merkki	Kuvaus
	Älä altista kuvayksikköä suoralle auringonvalolle.
	Älä altista kuvayksikköä valolle yli 10 minuutin ajan.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.
	Väriaineen läikkymisen estämiseksi hukkasäiliötä ei saa asettaa tähän asentoon.
	Älä pura tulostinta tai sen osaa.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Päällä Tämä merkki osoittaa, että virtakytkin on <b>Päällä</b> -asennossa.
	Pois päältä Tämä merkki osoittaa, että virtakytkin on <b>Pois päältä</b> -asennossa.
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai rypyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä piirtoheitinkalvoja.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.

Merkki	Kuvaus
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	1-puolinen originaali
	Rei'itetty paperi
	USB Universal Serial Bus

Merkki	Kuvaus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Puhelinlinja
	Modeemilinja
	Paino
	Virta päällä / pois päältä -näppäin
	Käynnistysnäppäin
	Pysäytysnäppäin
	Virransäästönäppäin
	Kielinäppäin
	Opastusnäppäin
	Sisään- ja uloskirjautumisnäppäin
	Keskeytä tulostus -näppäin
	Nollaa kaikki -näppäin
	Kaikki palvelut -näppäin
	Palvelut-näppäin
	Töiden tila -näppäin

Merkki	Kuvaus
	Tulostimen tila -näppäin
C	Nollausnäppäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

