



























Xerox® WorkCentre® 6605










Szimbólumok a nyomtatón



| Szimbólum | Leírás |
|-----------|--|
| | Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat. |
| | Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően. |
| | Beccsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye. |
| | Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli. |
| | Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét. |
| | Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét. |
| | A képkalkító egységet ne tegye ki közvetlen napfény hatásának. |
| | Ne égesse el az elemet. |
| | Ne dobja tűzbe a festékkazettákat. |
| | Ne dobja tűzbe a képkalkító egységet. |
| | Ne dobja tűzbe a hulladéktartályt. |

| Szimbólum | Leírás |
|--|--|
|  | A képkalkoló egységet ne tegye ki közvetlen napfény hatásának. |
|   00:10 | Tíz percnél tovább ne tegye ki fénynek a képkalkoló egységet. |
|  | Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen. |
|  | A festék kiömlésének elkerülése érdekében ne állítsa ebbe a helyzetbe a hulladéktartályt. |
|  | Ne szedje szét az adott alkatrészt vagy a nyomtatót. |
|  175°C 347°F  00:40 ⁰⁰ | Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt. |
| | Be Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a főkapcsoló Be állásban van. |
| ○ | Ki Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a főkapcsoló Ki állásban van. |
|  | Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot. |
|  | Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy szamárfüles papírlapokat. |
|  | Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt. |
|  | Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat. |
|  | Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta. |

| Szimbólum | Leírás |
|---|--------------------------------------|
|  | Ne használjon borítékot. |
|  | Ne másoljon pénzt. |
|  | Tegyen be papírt vagy másolóanyagot. |
|  | Papírelakadás |
|  | Zárolás |
|  | Zárolás feloldása |
|  | Gémkapocs |
|  | Hűtés |
|  | Eltelt idő |
|  | Töltsön be papírt |
|  | Egyoldalas eredeti |
|  | Lyukasztott papír |
|  | USB Universal Serial Bus |

| Szimbólum | Leírás |
|---|-------------------------------|
|  | LAN Helyi hálózat |
|  | Telefonvonal |
|  | Modemvonal |
|  | Súly |
|  | Start gomb |
|  | Stop gomb |
|  | Törlés gomb |
|  | Energiatakarékos gomb |
|  | Ez az elem újrahasznosítható. |