










Xerox® WorkCentre® seria 5945/5955
















Xerox® WorkCentre® seria 5945i/5955i













## Symbole drukarek
















Symbol	Opis
	Ostrzeżenie: Oznacza zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, jeśli się go nie uniknie.
	Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni: Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Zachowywać szczególną ostrożność, aby unikać obrażeń ciała.
	Ostrzeżenie dotyczące lasera: Ten symbol oznacza, że jest używany laser i alarmuje użytkownika, aby odniósł się do odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkowników o miejscach, w których istnieje możliwość obrażeń ciała.
	Przeostrożenie: Oznacza konieczne działania, jakie należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia mienia.
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Nie należy wystawiać wkładów bębna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
	Nie spalić urządzenia.
	Nie należy palić wkładów toneru.








Symbol	Opis
	<p>Nie należy palić wkładów bębna.</p>
	<p>Nie należy palić zużytego wkładu.</p>
	<p>Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Aby uniknąć obrażeń ciała, należy w tym miejscu zachować szczególną ostrożność.</p>
	<p>Aby uniknąć linii na wyjściu, należy sprawdzić, czy dokumenty oryginalne są prawidłowo załadowane w podajniku dokumentów.</p>
	<p>Aby zapewnić optymalną jakość wydruku, należy otworzyć podajnik dokumentów i sprawdzić szybę transportu o stałej prędkości (CVT) czy nie jest zabrudzona i czy nie ma osadzonych zanieczyszczeń.</p>
	<p>Zanieczyszczenia na szybie transportu o stałej prędkości (CVT).</p>
	<p>Oczyszczyć szybę transportu o stałej prędkości (CVT) za pomocą czystej szmatki.</p>
	<p>Po oczyszczeniu szyba podawania ze stałą prędkością (CVT) jest wolna od zabrudzeń.</p>
	<p>Gorąca powierzchnia. Przed przystąpieniem do pracy odczekać wskazany okres czasu.</p>

Symbol	Opis
	Wł.
	Wył.
	Gotowość
	Zacisk zwarcia doziemnego/wspólnej masy/uziomowy
	Nie należy używać papieru mocowanego zszywkami lub jakiegokolwiek formy spinacza.
	Nie należy używać papieru poskładanego, zagiętego, pomarszczonego ani pogniecionego.
	Nie należy wkładać ani używać papieru do drukarek atramentowych.
	Nie należy używać folii ani arkuszy do projektorów.
	Nie należy ponownie ładować papieru użytego wcześniej do drukowania lub użytego w inny sposób.
	Nie należy używać kartek pocztowych.
	Nie należy używać kopert.
	Nie należy używać kopert.
	Nie kopiować pieniędzy.

Symbol	Opis
	Bez noży
	Bez nożyczek
	Bez śrubokrętów
	Bez piór
	Dodaj papier lub nośniki.
	Nie wkładać papieru w podajniku w ilości ponad linię <b>MAX</b> .
	Maksymalny poziom papieru Nie należy używać papieru mocowanego zszywkami ani jakiegokolwiek formy spinacza.
	Dokumenty oryginalne wkładać do podajnika dokumentów drukiem do góry, w kierunku wskazanym strzałką.
	Zacięcie papieru
	Zablokuj
	Odblokuj
	Papier/media ładować we wskazanym kierunku.

Symbol	Opis
	Spinacz do papieru
	Chłodzenie
	Miniony czas
	Podawanie papieru
	Podawanie papieru stroną drukowaną do dołu
	Oryginał 1-stronicowy
	Papier perforowany
	Przezroczystość
	Załaduj nadrukiem do góry.
	Załaduj nadrukiem do dołu.
	Załaduj etykietami do dołu.
	Koperty ze skrzydełkami z klejem z boku koperty ładować nadrukiem w dół, skrzydełka zamknięte i pod spodem, oraz skrzydełka wchodzą do drukarki pierwsze.

Symbol	Opis
	Folie przezroczyste wkładać w zasobniku w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Koperty ze skrzydełkami wzdłuż dłuższego boku, bez kleju, wkładać drukiem do dołu, a skrzydełka mają być otwarte i skierowane do góry.
	Papier drukowany wkładać do zasobnika w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Papier z z nagłówkiem firmowym wkładać do zasobnika w kierunku i ułożeniu, jak pokazano.
	Papier z etykietkami wkładać do zasobnika etykietkami do dołu i tak, aby krótsza krawędź była pierwsza podawana do drukarki.
	USB Uniwersalna magistrala szeregową (ang. Universal Serial Bus)
	LAN Lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network)
	Linia telefoniczna
	Gramatura
	Przycisk Start
	Przycisk Stop
	Przycisk Wstrzymaj drukowanie
	Przycisk logowania/wylogowywania
	Przycisk pomocy
	Przycisk strony głównej usług

Symbol	Opis
	Przycisk usług
	Przycisk stanu pracy
	Przycisk stanu drukarki
	Przycisk języka
	Przycisk oszczędnego trybu zasilania
CA	Przycisk „Wyczyść wszystko”:
	Przycisk pauzy wybierania
EAC	Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza
	Ten produkt nadaje się do recyklingu.

