

Productsymbolen Xerox®


D95A/D110/D125/D136-kopieermachine/pers









Xerox® D110/D125/D136-pers



Zie de onderstaande tabel voor de productsymbolen en de betekenis van deze symbolen.

Symbol	Definitie
	Voorzichtig Dit symbool geeft een verplichte handeling aan voor het voorkomen van schade aan deze gebieden.
	Waarschuwing Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Hittewaarschuwing Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden met hete oppervlakken die niet moeten worden aangeraakt.
	Laserwaarschuwing Dit symbool geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een laser en verwijst de gebruiker naar de desbetreffende veiligheidsinformatie.
	Afknelgevaar Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Waarschuwing hoogspanning Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar hoogspanning aanwezig is. Werk ter voorkoming van lichamelijk letsel zeer voorzichtig in deze gebieden.
	Niet aanraken
	Niet in open vuur werpen / verbranden
	Papier / drukmateriaal bijvullen

Symbool	Definitie
	<p>Paper Jam (Papierstoring)</p>
	<p>Plaats de tonercassette met dit uiteinde eerst</p>
	<p>Plaats de tonercassette met dit uiteinde eerst</p>
	<p>Laat gebied leeg Sla geen voorwerpen op deze plek op.</p>
	<p>Gebruik geen enveloppen</p>
	<p>Gebruik geen briefkaarten</p>
	<p>Gebruik geen gevouwen, gekreukeld, gekruld of verfrommeld papier</p>
	<p>Plaats / gebruik geen inktjetpapier</p>
	<p>Gebruik geen drukmaterialen met nieten of papieren of metalen clips</p>
	<p>Kopieer geen geld</p>

Symbool	Definitie
	Plaats geperforeerd papier zoals aangegeven
	Plaats drukmaterialen / documenten met de bedrukte kant naar beneden
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokaal netwerk)
	Aan Dit symbool geeft aan dat de hoofdstroomschakelaar op Aan staat.
	Uit Dit symbool geeft aan dat de hoofdstroomschakelaar op Uit staat.
	Standby Dit symbool geeft aan dat de secundaire stroomschakelaar op Stand-by staat.
	Niet weggooien bij normaal huishoudelijk afval <ul style="list-style-type: none"> Als dit symbool erop staat, betekent dit dat u het voorwerp, zoals een door de klant vervangbaar onderdeel (KVO), niet mag weggooien met het normale huishoudelijke afval. U moet deze voorwerpen afvoeren in overeenstemming met de in uw land geldende procedures. Dit symbool staat vaak op batterijen en betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het gewone huisvuil mogen worden meegegeven. Neem voor meer informatie over inzameling en recyclen contact op met de plaatselijke gemeentelijke diensten, uw vuilnisdienst of het verkooppunt waar u de voorwerpen hebt aangeschaft.

