

B80XX[®] AltaLink[®] Xerox طابعة متعددة الوظائف

رموز المنتج

الوصف	الرمز
تحذير: للإشارة إلى خطر قد يسبب إصابة جسيمة أو الوفاة في حالة عدم تجنبه.	
سطح ساخن: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الجسدية.	
خطر التعسر: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين إلى وجود مناطق قد تؤدي إلى حدوث إصابة جسدية.	
تنبيه: للإشارة إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس هذا الجزء من الطابعة	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
تجنب تعريض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش الحبر.	
لا تحرق خراطيش الأسطوانة.	

الوصف	الرمز
لا تحرق خرطوشة المخلفات.	
خطر التعسر: لتجنب الإصابة الجسدية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
تجنب تحميل الورق في هذه المنطقة	
لتجنب ظهور خطوط على المخرجات، تأكد من أن المستندات الأصلية محملة بشكل صحيح في وحدة تغذية المستندات.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف تشغيل	
استعداد وطاقة	
طرف تأريض/مشترك/أرضي	
لا تستخدم الورق المثبت بدبابيس أو أي نوع من مشابك التثبيت.	
يحظر استخدام أوراق مطوية أو مجعدة أو ملتوية أو ملفوفة.	
تجنب تحميل ورق نفائة الحبر أو استخدامه.	

الوصف	الرمز
تجنب إعادة تحميل الورق المطبوع عليه أو المستخدم من قبل.	
تجنب استخدام البطاقات البريدية.	
تجنب نسخ النقود.	
يحظر استخدام السكاكين	
يحظر استخدام المقصات	
يحظر استخدام المفكات	
يحظر استخدام الأقلام	
أضف ورقًا أو وسائل.	
لا تقم بتحميل الورق فوق خط الحد الأقصى MAX بالدرج.	
لا تقم بتحميل الورق فوق خط الملء الأقصى MAX بالدرج	
لا تقم بتحميل الورق فوق خط الملء الأقصى MAX بالدرج	
الحد الأقصى لمستوى الورق لا تستخدم الورق المثبت بدبابيس أو أي نوع من مشابك التثبيت.	

الوصف	الرمز
ضع المستندات الأصلية بحيث يكون وجهها لأعلى في وحدة تغذية المستندات باتجاه السهم على النحو الموضح.	
انحشار الورق	
قفل	
إلغاء القفل	
قم بتحميل ورق/وسائط في الاتجاه الموضح.	
مشبك ورق	
تبريد	
الوقت المنقضي	
إيقاف مؤقت لتفريغ المخارج	
NFC	
RFID	
تزويد الورق	
تزويد الورق بحيث يكون وجهه لأسفل	

الوصف	الرمز
مستند أصلي ذو وجه واحد	
ورق مثقوب	
ورق شفاف	
قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى في الدرج بالاتجاه والتوجيه الموضح.	
قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
قم بتحميل ورق الملصقات بحيث يكون وجهه لأعلى في الدرج بالاتجاه والتوجيه الموضح.	
قم بتحميل الورق الشفاف في الدرج بالاتجاه والتوجيه الموضح.	
قم بتحميل المظروفات بحيث يكون جانب طباعة السنة الحافة الطويلة غير اللاصقة لأسفل والألسنة مفتوحة ولأعلى.	
قم بتحميل الورق المثقوب في الدرج بالاتجاه والتوجيه الموضح.	
قم بتحميل الورق ذي الرأسية في الدرج بالاتجاه والتوجيه الموضح.	
قم بتحميل ورق الملصقات بحيث يكون وجهه لأسفل في الدرج بالاتجاه والتوجيه الموضح.	
الوزن	
تحميل بطاقة SIM في هذا الاتجاه	

الرمز	الوصف
	تجنب لمس هذه المنطقة
	انحشار دبابيس
	دبوس
	تعليمات خاصة بالدبابيس
	خرطوشة الدبابيس فارغة
	وحدة التصوير
	وحدة المنصهر
	زر الصفحة الرئيسية للخدمات
	تمكن إعادة تدوير هذا العنصر.