



















































Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B80XX















Símbolos del producto







Símbolo	Descripción
	Aviso: Indica una situación de peligro que puede producir lesiones graves e incluso letales si no se evita.
	Aviso por superficie caliente: Superficie caliente interior o exterior de la impresora. Tenga cuidado para evitar lesiones personales.
	Riesgo de pellizco: Este símbolo de advertencia alerta a los usuarios de áreas donde existe la posibilidad que se produzcan lesiones personales.
	Precaución: Indica la necesidad de intervenir para evitar daños materiales.
	No toque esta parte de la impresora
	No toque la pieza o el área de la impresora.
	No toque la pieza o el área de la impresora.
	No exponga los cartuchos de cilindro a la luz directa del sol.
	No queme el artículo.
	No queme los cartuchos de tóner.
	No queme los cartuchos de cilindro.

Símbolo	Descripción
	No queme el cartucho de residuos.
	Riesgo de pellizco: Tenga cuidado en esta área para evitar que se produzcan daños personales.
	No cargue papel en esta área
	Para evitar rayas en la impresión resultante, asegúrese de que los documentos originales estén correctamente cargados en el alimentador de documentos.
	Superficie caliente. Espere el tiempo indicado antes de tocar el componente.
	Encendido
	Apagado
	En espera y encendido
	Terminal de conexión a tierra
	No utilice papel grapado o encuadernado con algún tipo de gancho.
	No utilice papel plegado, doblado, ondulado o arrugado.
	No cargue ni utilice papel de inyección de tinta.
	No vuelva a colocar papel que se haya impreso o utilizado anteriormente.

Símbolo	Descripción
	No utilice postales.
	No haga copias de dinero.
	Prohibido usar cuchillos
	Prohibido usar tijeras
	Prohibido usar destornilladores
	Prohibido usar bolígrafos
	Agregue papel o material de impresión.
	No cargue papel en la bandeja por encima de la línea MAX .
	No cargue papel en la bandeja por encima de la línea de llenado MAX
	No cargue papel en la bandeja por encima de la línea de llenado MAX
	Nivel de papel máximo No utilice papel grapado o encuadernado con algún tipo de gancho.
	Cargue los documentos originales con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos en la dirección de la flecha, tal como se indica.
	Atasco de papel

Símbolo	Descripción
	Bloquear
	Desbloquear
	Coloque el papel/material de impresión en la dirección indicada.
	Gancho sujetapapeles
	Refrigeración
	Tiempo transcurrido
	Detener momentáneamente para descargar la impresión resultante
	NFC
	RFID
	Suministrar papel
	Suministrar papel con la cara hacia abajo
	Original a 1 cara
	Papel con agujeros

Símbolo	Descripción
	Transparencia
	Cargue el papel con membrete con la cara hacia arriba en la bandeja en la dirección y la orientación que se muestran.
	Coloque el papel con membrete con la cara hacia abajo.
	Cargue las etiquetas con la cara hacia arriba en la bandeja en la dirección y la orientación que se muestran.
	Cargue las transparencias en la bandeja en la dirección y la orientación que se muestran.
	Coloque los sobres con solapas sin adhesivo sobre el borde largo, con la cara a imprimir hacia abajo, y las solapas abiertas y hacia arriba.
	Cargue el papel con agujeros en la bandeja en la dirección y la orientación que se muestran.
	Cargue el papel con membrete en la bandeja en la dirección y la orientación que se muestran.
	Cargue las etiquetas con la cara hacia abajo en la bandeja en la dirección y la orientación que se muestran.
	Peso
	Coloque la tarjeta SIM en esta dirección
	No toque esta área
	Atasco de grapas
	Grapa

Símbolo	Descripción
	Instrucciones sobre grapado
	Cartucho de grapas vacío
	Unidad de reproducción de imágenes
	Unidad del fusor
	Botón Página principal de Servicios
	Este elemento se puede reciclar.