



















































# Xerox® AltaLink® B80XX többfunkciós nyomtató















## Termékszimbólumok







Szimbólum	Leírás
	Figyelem: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató ezen részét
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.

Szimbólum	Leírás
	Ne dobja tűzbe a hulladékgyűjtőt.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.
	Ne töltsön be papírt erre a területre
	A kinyomtatott dokumentum csíkozásának elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy az eredeti dokumentumokat a megfelelő módon töltsse be a dokuadagolóba.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Be
	Ki
	Készenlét és tápellátás
	Földelt/közönséges csatlakozó
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy amelyet már használt.

Szimbólum	Leírás
	Ne használjon levelezőlapot.
	Ne másoljon pénzt.
	Kés használata tilos
	Olló használata tilos
	Csavarhúzó használata tilos
	Toll használata tilos
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Ne töltsön papírt a tálcába a <b>MAX</b> vonal fölé.
	Ne töltsön papírt a tálcába a MAX vonal fölé
	Ne töltsön papírt a tálcába a MAX vonal fölé
	Maximális papírszint Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Az eredeti dokumentumot a nyomtatott felével felfelé töltsse be a dokuadagolóba a nyíl által jelzett irányba, a jelzett módon.
	Papírelakadás

Szimbólum	Leírás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	A papírt/másolóanyagot a jelzett irányban töltsse be.
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Szüneteltesse a nyomtatvány kivételéhez
	NFC
	RFID
	Töltsön be papírt
	Töltsön be papírt a nyomtatandó oldallal lefelé
	Egyoldalas eredeti
	Lyukasztott papír

Szimbólum	Leírás
	Fólia
	A fejléces papírt nyomtatott oldallal felfelé, a jelzett irányban és tájolással töltsse be a tálcába.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	A címkepapírt nyomtatott oldallal felfelé, a jelzett irányban és tájolással töltsse be a tálcába.
	A fóliát a jelzett irányban és tájolással töltsse be a tálcába.
	A borítékokat a nem ragasztózott, hosszú oldali hajtóka nyomtatandó oldalával lefelé, felhajtott és felfelé álló hajtókával helyezze be.
	A lyukasztott papírt a jelzett irányban és tájolással töltsse be a tálcába.
	A fejléces papírt a jelzett irányban és tájolással töltsse be a tálcába.
	A címkepapírt nyomtatott oldallal lefelé, a jelzett irányban és tájolással töltsse be a tálcába.
	Súly
	Ebbe az irányba töltsse be a SIM-kártyát
	Ne érintse meg ezt a területet
	Tűzőkapocs-elakadás
	Tűzés

Szimbólum	Leírás
	Tűzőkapoccsal kapcsolatos utasítások
	A tűzőkapocs-kazetta üres
	Képkötő egység
	Beégetőegység
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.