

## Notas de versão do cliente

### FreeFlow Print Manager, versão 4.0 para Fiery EXP5000 Color Server v2.0 e Fiery EX2000d Color Server v3.0

Esse documento contém informações sobre a utilização do software do FreeFlow Print Manager versão 4.0 com o Fiery EXP5000 Color Server v2.0 e Fiery EX2000d Color Server v3.0. Antes de usar o FreeFlow Print Manager versão 4.0 com o Fiery EXP5000 Color Server v2.0 e o Fiery EX2000d Color Server v3.0, faça uma cópia dessas *Notas de versão do cliente* e distribua para todos os usuários.

**Nota:** O termo “Fiery EXP5000” é usado neste documento para se referir ao Fiery EXP5000 Color Server v2.0. O termo “Fiery EX2000d” é utilizado neste documento para referir-se ao Fiery EX2000d Color Server v3.0.

Antes de imprimir para o Fiery EXP5000 e Fiery EX2000d do FreeFlow Print Manager, verifique o seguinte:

- O FreeFlow Print Manager é ativado no Fiery EXP5000 e no Fiery EX2000d. Para verificar a ativação, imprima uma página de configuração e assegure-se de que a seção Atualizar informações inclua o nome: 1-KBQJM.
- O software do FreeFlow Print Manager é instalado na estação de trabalho do cliente. Para obter instruções sobre como instalar e usar o FreeFlow Print Manager, consulte a documentação que o acompanha.

#### Restrições de mídia

O Fiery EXP5000 e o Fiery EX2000d têm as seguintes restrições de mídia:

- Dois valores de tipos de mídia são aceitos: papéis (stationery) e transparência (transparency).
- Apenas um único valor de cor de mídia é aceito: branco (white).
- O atributo para papel perfurado (drilled stock) não é aceito.

#### Páginas especiais

O Fiery EXP5000 e o Fiery EX2000d não aceitam programação de páginas especiais. A opção para programar páginas especiais (Special pages), como capas (Covers) e páginas de exceção (Exception pages), não está disponível através do FreeFlow Print Manager quando ele está conectado ao Fiery EXP5000 ou a um Fiery EX2000d.

#### Impressão em escala de cinza

O Fiery EXP5000 e o Fiery EX2000d não aceitam o atributo “print as grayscale” (“imprimir em escala de cinza”) no FreeFlow Print Manager. Para imprimir uma tarefa em escala de cinza, envie a tarefa para a fila de Espera e defina as propriedades da tarefa na Command WorkStation, ou use o driver da impressora Fiery EXP5000 ou o driver de impressora Fiery EX2000d.

### **Mídia cuchê**

O Fiery EXP5000 e o Fiery EX2000d aceitam mídia revestida (cuchê) como revestida ou não revestida. Para imprimir uma tarefa com mídia revestida, no FreeFlow Print Manager especifique Sides Coated (Lados revestidos) como One Side (Um lado) ou Two Sides (Dois lados) e especifique o Coating Type (Tipo de revestimento) como Any (Qualquer um).

### **Conflito de propriedades de tarefa**

Se os atributos de acabamento programados através do FreeFlow Print Manager forem conflituosos com o local de saída, o Fiery EXP5000 e o Fiery EX2000d pode automaticamente selecionar o local de saída. Por exemplo, se grampeamento único for selecionado junto com a bandeja superior como bandeja de saída, a saída da tarefa será com grampeamento único para a bandeja de empilhamento, em vez de enviar uma mensagem de erro e não imprimir a tarefa.

### **Carregamento de mídia**

O FreeFlow Print Manager não faz pressuposições sobre como um papel é carregado na bandeja de saída. O FreeFlow Print Manager submete o tamanho, cor e peso da mídia, mas não a direção de alimentação. O Fiery EXP5000 e o Fiery EX2000d pressupõem alimentação pela borda maior (LEF) para tamanhos de mídia de entrada que podem ser alimentadas via LEF ou alimentação pela borda menor (SEF). Devido à essa circunstância, pode haver conflito. Por exemplo, tarefas em tamanho carta com grampeamento duplo requerem LEF. Quando uma tarefa assim chega ao Fiery EXP5000 e ao Fiery EX2000d apenas com tamanho carta SEF atualmente carregado, a tarefa terá status de Imprimindo, mas mostrará um erro na janela Tarefas ativas solicitando ao usuário Load Paper Size Letter (Carregar papel tamanho carta). Uma vez que o usuário carregar carta LEF, a tarefa imprime conforme requisitado. Isso também se aplica a tamanhos A4 e 9x11.

### **Configurações de cor**

A configuração de tarefa “ColorWise OFF” (ColorWise Deslig.) em Color (Cor) > Expert Color (Cor para especialista) > Emulation (Emulação) em FreeFlow Print Manager aparece como “Corresponder cópia” em ColorWise > Configurações para especialistas > Perfil de simulação CMYK na Command WorkStation.

### **Cancel Job (Cancelar tarefa)**

A operação Cancel Job (Cancelar tarefa) executada da Administração do FreeFlow Print Manager não cancela uma tarefa no Fiery EXP5000 e Fiery EX2000d. Para cancelar uma tarefa, execute a operação na Command WorkStation.

### **Modo desconectado**

Quando você programa uma tarefa no FreeFlow Print Manager em Unconnected Mode (Modo desconectado), o Fiery EXP5000 e o Fiery EX2000d não estão disponíveis como Unconnected Printers (Impressoras desconectadas). Se isso ocorrer, use a impressora “DocuColor 6060 EXP6000 2.2” para programar tarefas em Unconnected Mode.

### **Ativar interceptação**

A interceptação é uma técnica que permite que alguns objetos sejam impressos em um tamanho um pouco maior ou menor do que o especificado no aplicativo, para evitar a ocorrência de bordas brancas em torno dos objetos. Essas bordas brancas, ou “falhas”, são resultado de erro de registro, das propriedades físicas do toner ou da mídia. A opção Enable Trapping (Ativar interceptação) especifica se uma tarefa deve interceptar texto e imagens automaticamente.

A opção Enable Trapping está disponível como parte do Graphics Art Package. Se o Graphics Art Package não estiver instalado no Fiery EXP5000 e no Fiery EX2000d, essa opção não pode ser selecionada do FreeFlow Print Manager ou da Command WorkStation. Para obter mais informações sobre como comprar o Graphic Arts Package, entre em contato com seu representante de vendas.

