

Windows XP® WIA-driver voor Xerox Netwerkscanners

Met de Xerox WIA-driver (Windows Image Acquisition) voor Microsoft® Windows XP® kunnen gebruikers snel eenvoudige opdrachten op de Document Centre scannen en de afbeeldingen bekijken op het bureaublad van hun PC.

De WIA-driver wordt gebruikt zonder een scanserver, maar ondersteunt niet meervoudige bestandsformaten of scannen naar meerdere bestemmingen. Wanneer u dit wel wenst, dient u CentreWare Networskanservices-software te gebruiken.

Productcompatibiliteit

- Document Centre 340/332/230/220 ST met ESS-software versie 1.12.35.1 of hoger.
- Document Centre 265/255/240 met systeemsoftware versie 6.0 of hoger.
- Document Centre 440/432/425/420 ST met ESS-software 2.x of hoger.
- Document Centre 490/480/470/460 met systeemsoftware versie 7.x of hoger.
- Document Centre 555/545/535 met systeemsoftware versie 7.x of hoger.



Installatievereisten

- De Document Centre dient te zijn aangesloten, geconfigureerd en te functioneren als een netwerkscanner met TCP/IP en HTTP ingeschakeld.
- Op het werkstation dient Microsoft® Windows XP®-besturingssysteem te worden uitgevoerd.
- Het werkstation dient TCP/IP ingeschakeld te hebben en aangesloten te zijn op hetzelfde netwerk als de Document Centre.
- IIS (Internet Information Server) of andere FTP serversoftware mogen niet de standaard FTP-poort (poort 21) gebruiken. De WIA-driver beschikt over een eigen FTP-ontvanger. Het gebruik van andere FTP-software kan de functionaliteit ervan belemmeren.

De installatiebestanden verkrijgen

De WIA-driver is te verkrijgen op <http://www.xerox.com> of in het gedeelte voor de apparaatdrivers op <http://windowsupdate.microsoft.com>.

De WIA-driver installeren

Indien de driver niet automatisch wordt geïnstalleerd na het downloaden, dient u de onderstaande stappen uit te voeren.

- 1 Het Configuratiescherm openen.
Indien u de weergave *Categorie* gebruikt, **Printers en andere Hardware** selecteren.
Indien u de weergave *Standaard* gebruikt, doorgaan met stap 2.
- 2 **Scanners en camera's** openen.
- 3 In de lijst Afbeeldingstaken, **Een beeldapparaat toevoegen** selecteren.
- 4 De Wizard Scanner of camera installeren wordt geopend. Op **Volgende** klikken.
- 5 Op **Bladeren** klikken en naar de locatie van de installatiebestanden gaan.
- 6 **Xerox Netwerkscanners** selecteren in de fabrikanten-/modellenlijst.
- 7 Een naam voor de scanner invoeren en op **Volgende** klikken.
- 8 Op **Voltooien** klikken.
De installatie is voltooid.

De WIA-driver configureren

Zodra u de driver heeft geïnstalleerd, kunt u de driver configureren voor het scannen.

- 1 **Scanners en camera's** in het Configuratiescherm selecteren.
- 2 Met de rechtermuistoets klikken op het pictogram van Xerox Netwerkscanners en **Eigenschappen** selecteren.
- 3 Het tabblad **Xerox-instellingen** selecteren.
- 4 Voor het toevoegen van een scanner, op **Toevoegen** klikken. U kunt scanners toevoegen door de hostnaam of het IP-adres te gebruiken. De scanner dient in werking te zijn voordat deze kan worden toegevoegd. Op **OK** klikken.

Er wordt automatisch een sjabloon gemaakt en een naam aan het sjabloon gegeven op basis van uw Windows-aanmeldnaam. De naam van de sjabloon verschijnt automatisch onder aan de scannerlijst en begint met het "@"-symbool.

Indien er al sjablonen met dezelfde naam bestaan, worden deze overschreven.

- 5 Indien u de locatie van de scan-inbox (de locatie waarnaar alle beelden worden gescand op uw PC) wenst te verwijderen, op de toets **Bladeren** klikken in de scan-inbox en een nieuwe locatie selecteren. Op **OK** klikken.

U kunt nu beginnen met scannen.

Een document scannen

De procedures voor scannen volgen die beschreven zijn in de documentatie bij uw Document Centre.

Om te kunnen scannen met de WIA-driver dient u aangemeld te zijn op het werkstation waarnaar u gaat scannen.

Indien u scant vanaf een DC 440, 432, 425, 420, 340, 332, 230 of 220, wordt vereist dat u een toegangscode invoert op het aanraakscherm van de Document Centre.

Gescande beelden ophalen

U kunt uw werkstation configureren om aan te geven op welke wijze de gescande beelden worden opgehaald.

Door een optie te selecteren op het tabblad Scanners en camera's, kunt u aangeven of:

- een bepaalde applicatie gestart moet worden;
- er een bericht verschijnt waarin wordt gevraagd welk programma gestart dient te worden, of
- dat er geen handelingen worden uitgevoerd wanneer een beeld wordt gescand.

De Wizard Scanner en camera gebruiken om gescande afbeeldingen op te slaan op een specifieke locatie:

- 1 **Scanners en camera's** openen in het Configuratiescherm.
- 2 Met de rechtermuistoets klikken op het pictogram van Xerox Netwerkscanners en **Foto's laden!** selecteren.
De Wizard Scanner en camera wordt geopend. Op **Volgende** klikken.
- 3 De afbeeldingen selecteren die gekopieerd dienen te worden en op **Volgende** klikken.
- 4 Een naam geven aan de groep afbeeldingen en een locatie aangeven waar u de groep wilt opslaan.
Indien u niet wilt dat de afbeeldingen worden opgeslagen in de scan-inbox, **Afbeeldingen na kopiëren uit apparaat verwijderen** selecteren.
Op **Volgende** klikken.
- 5 Andere gewenste opties selecteren en op **Volgende** klikken.
- 6 Op **Voltooien** klikken om de wizard te voltooien en uw afbeeldingen te bekijken.
De afbeeldingen worden opgeslagen als BMP-bestanden.