




























































Símbols de la impressora

Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tóner.
	No cremeu els cartutxos del tambor.
	No cremeu el cartutx de residus.
	No toqueu la superfície del cartutx del tambor.

Símbol	Descripció
	Per evitar danys en la impressora, no obriu l'alimentador de documents més de 40°.
	Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.
	Activada
	Desactivada
	En repòs
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.
	No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.
	No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.
	No utilitzeu postals.
	No utilitzeu sobres.
	No utilitzeu transparències ni fulls per a retroprojectors.
	No copieu diners.

Símbol	Descripció
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Col·loqueu el paper cara avall.
	Original d'una sola cara
	Paper perforat
	Indica la direcció en la què col·locar el paper.
	Impressió de sobres cara amunt, solapa tancada i cara avall.

Símbol	Descripció
 ≥117 g/m ²	El paper d'alt gramatge té un gramatge igual o superior a 117 g/m ² .
	Contenedor de residus de tòner
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Fax
	Netegeu l'àrea o part indicada.
	Pes
	Botó Inicia
	Botó Atura
	Botó Atura temporalment la impressió
	Botó Inicia/tanca la sessió
	Botó Ajuda
	Botó Pàgina inicial de serveis
	Botó Serveis
	Botó Estat del treball

Símbol	Descripció
	Botó Estat de la impressora
	Botó Idioma
	Botó Estalvi d'energia
	Mode de suspensió
CA	Botó Esborra-ho tot
	Botó Pausa de marcatge
	Aquest element es pot reciclar.

