






































## printersymboler

| Symbol  | Beskrivelse   |
|---|---|
|    | Advarsel:<br>Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.  |
|    | Advarsel om varm overflade:<br>Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade. |
|    | Klemningsfare:<br>Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.     |
|    | Forsigtig:<br>Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.                       |
|    | Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.  |
|  | Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.  |
|  | Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.   |
|  | Brænd ikke genstanden.  |
|  | Brænd ikke tonerpatroner.   |
|  | Brænd ikke tromlepatroner.  |
|  | Klemningsfare:<br>Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.                                   |

| Symbol  | Beskrivelse  |
|---|--|
|    | Afmonter ikke enheden eller dette område i printeren.                        |
|    | Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.                       |
|    | Tændt  |
|    | Slukket  |
|    | Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips. |
|    | Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.                      |
|  | Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.                                   |
|  | Brug ikke transparenter til overheadark.                                     |
|  | Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.               |
|  | Der må ikke benyttes konvolutter.  |
|  | Der må ikke kopieres penge.  |
|  | Læg papir eller materiale i.   |
|  | Papirstop  |

| Symbol  | Beskrivelse                                |
|---|--|
|    | Lås  |
|    | Lås op                                     |
|    | Papirclips                                 |
|    | Nedkøling                                  |
|    | Forløbet tid                               |
|    | Arkføder                                   |
|   | 1-sidet original                           |
|  | Forhullet papir                            |
|  | USB<br>Universal Serial Bus                |
|  | LAN<br>Local Area Network (lokalt netværk) |
|  | Telefonlinje                               |
|  | Modemlinje                                 |
|  | Vægt                                       |

| Symbol  | Beskrivelse                   |
|---|-------------------------------|
|  | Knappen Start                 |
|  | Knappen Stop                  |
|  | Knappen Ryd                   |
|  | Energispareknop               |
|  | Denne genstand kan genbruges. |