
























































printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke billedenheden for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke billedenheden.
	Brænd ikke beholder til brugt toner.

Symbol	Beskrivelse
	Udsæt ikke billedenheden for direkte sollys.
	Udsæt ikke billedenheden for lys i mere end 10 minutter.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Undgå, at der løber toner ud, anbring ikke affaldsbeholderen i denne stilling.
	Afmonter ikke enheden eller dette område i printeren.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Tændt Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i On -position.
	Slukket Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i Off -position.
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.
	Brug ikke transparente til overheadark.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.

Symbol	Beskrivelse
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Der må ikke kopieres penge.
	Læg papir eller materiale i.
	Papirstop
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	1-sidet original
	Forhullet papir
	USB Universal Serial Bus

Symbol	Beskrivelse
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Telefonlinje
	Modemlinje
	Vægt
	Tænd-/sluk-knap
	Knappen Start
	Knappen Stop
	Energispareknap
	Knappen Sprog
	Knappen Hjælp
	Knappen Log på/af
	Knappen Stands udskrivning
	Knappen Slet alt
	Knappen Services hjem
	Knappen Services
	Knappen Opgavestatus

Symbol	Beskrivelse
	Knappen Printerstatus
C	Knappen Ryd
	Denne genstand kan genbruges.

