









































Símbolos da Impressora Xerox® WorkCentre® 3655



Símbolo	Descrição
	Aviso: Indica um perigo que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.
	Aviso de aquecimento: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	Perigo de captura: Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos.
	Cuidado: Indica uma ação obrigatória que deve ser tomada para evitar danos à propriedade.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta.
	Não incinere o item.
	Não incinere os cartuchos de toner.
	Não toque nos cartuchos do fotorreceptor.
	Perigo de captura: Para evitar ferimentos, tenha cuidado nesta área.

Símbolo	Descrição
	Não desmonte a peça ou impressora.
	Superfície quente. Aguarde o tempo indicado antes de manipular.
	Ligado
	Desligado
	Não use papel preso com grampos ou qualquer outra forma de clipe.
	Não use papel dobrado, enrugado, enrolado ou amassado.
	Não coloque ou use papel para jato de tinta.
	Não use transparências ou folhas de projetor.
	Não recarregue papel previamente impresso ou usado.
	Não use envelopes.
	Não copie dinheiro.
	Adicione papel ou material.
	Atolamento de papel

Símbolo	Descrição
	Bloquear
	Desbloquear
	Clipe de papel
	Resfriamento
	Tempo decorrido
	Origem do papel
	Original de 1 face
	Papel perfurado
	USB (Universal Serial Bus)
	LAN (Local Area Network)
	Linha telefônica
	Linha do modem
	Gramatura

Símbolo	Descrição
	Botão Liga/Desliga
	Botão Iniciar
	Botão Parar
	Botão Página inicial de serviços
	Botão Serviços
	Botão Status do trabalho
	Botão Status da impressora
	Botão Pausar impressão
	Botão Limpar
	Botão Limpar tudo
	Botão Economia de energia
	Botão Ajuda
	Botão Idioma
	Este item pode ser reciclado.