



























# Simboluri imprimantă Xerox® WorkCentre® 6655






















Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți unitatea de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu ardeți unitatea de formare a imaginii.
	Nu aruncați în foc recipientul pentru reziduuri.

Simbol	Descriere
	Feriți unitatea de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Nu expuneți unitatea de formare imagini la lumină pentru mai mult de 10 minute.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămarile corporale, procedați cu atenție în această zonă.
	Pentru a evita stropirile cu toner, nu așezați recipientul cu reziduuri în această poziție.
	Nu demontați piesa sau imprimanta.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit Acest simbol indică faptul că comutatorul de pornire/oprire este în poziția <b>Pornit</b> .
	Oprit Acest simbol indică faptul că comutatorul de pornire/oprire este în poziția <b>Oprit</b> .
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector.

Simbol	Descriere
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurt
	Alimentare hârtie
	Original 1 față
	Hârtie perforată

Simbol	Descriere
 The image shows the standard USB symbol, which consists of a vertical line with a small circle at the top, a horizontal line extending to the right, and a vertical line extending downwards from the horizontal line, ending in a trident-like shape.	USB Universal Serial Bus

Simbol	Descriere
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Linie telefonică
	Linie modem
	Greutate
	Buton Pornit/Oprit
	Buton Start
	Buton Stop
	Buton Economizor de energie
	Buton Limbă
	Buton Ajutor
	Buton Conectare/Deconectare
	Butonul Pauză imprimare
	Buton Șterge tot
	Buton Pornire servicii
	Buton Servicii
	Buton Starea lucrării

Simbol	Descriere
	Buton Starea imprimantei
	Buton Ștergere
	Acest articol poate fi reciclat.