


















































Yazıcı Sembolleri

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.

Sembol	Açıklama
	Parçayı veya yazıcıyı parçalarına ayırmayın.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Zımba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Asetat ya da tepegöz projektör yaprakları kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Sıkışması

Sembol	Açıklama
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl
	Delikli Kağıt
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Telefon Hattı
	Modem Hattı
	Ağırlık

Sembol	Açıklama
	Güç Açma/Kapatma Düğmesi
	Başlat Düğmesi
	Durdur Düğmesi
	Hizmetler Ana Sayfası Düğmesi
	Hizmetler Düğmesi
	İş Durumu Düğmesi
	Yazıcı Durumu Düğmesi
	Yazdırmayı Duraklat Düğmesi
	Sil Düğmesi
	Tümünü Sil Düğmesi
	Güç Tasarrufu Düğmesi
	Yardım Düğmesi
	Dil Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.