


















































# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B80XX















## Símbolos do produto








Símbolo	Descrição
	Aviso: Indica um perigo que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.
	Aviso de aquecimento: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	Perigo de captura: Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos.
	Cuidado: Indica uma ação obrigatória que deve ser tomada para evitar danos à propriedade.
	Não toque nesta parte da impressora
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta.
	Não incinere o item.
	Não incinere os cartuchos de toner.

Símbolo	Descrição
	Não toque nos cartuchos do fotorreceptor.
	Não incinere o cartucho de resíduos.
	Perigo de captura: Para evitar ferimentos, tenha cuidado nesta área.
	Não coloque papel nesta área
	Para evitar linhas na saída, assegure-se de que os documentos originais sejam colocados corretamente no alimentador de originais.
	Superfície quente. Aguarde o tempo indicado antes de manipular.
	Ligado
	Desligado
	Em espera e Ligar
	Terminal de aterramento/comum/terra
	Não use papel preso com grampos ou qualquer forma de clipe.
	Não use papel dobrado, enrugado, enrolado ou amassado.
	Não coloque ou use papel para jato de tinta.

Símbolo	Descrição
	Não recarregue papel previamente impresso ou usado.
	Não use cartões postais.
	Não copie dinheiro.
	Sem facas
	Sem tesouras
	Sem chaves de fenda
	Sem canetas
	Adicione papel ou material de impressão.
	Não coloque papel na bandeja acima da linha <b>MAX</b> .
	Não coloque papel na bandeja acima da linha de preenchimento MAX
	Não coloque papel na bandeja acima da linha de preenchimento MAX
	Nível máximo de papel Não use papel preso com grampos ou qualquer outra forma de clipe.
	Coloque os originais com a face para cima no alimentador de originais na direção da seta, conforme indicado.

Símbolo	Descrição
	Atolamento de papel
	Bloqueio
	Desbloqueio
	Coloque papel/material de impressão na direção indicada.
	Clipe de papel
	Resfriamento
	Tempo decorrido
	Pausa para descarregar a saída
	NFC
	RFID
	Origem do papel
	Origem do papel com a face para baixo
	Original de 1 face

Símbolo	Descrição
	Papel perfurado
	Transparência
	Coloque o papel com o timbre voltado para cima na bandeja, na direção e orientação mostradas.
	Coloque o timbre voltado para baixo.
	Coloque as etiquetas com a face para cima na bandeja, conforme a direção e orientação mostradas.
	Coloque transparências na bandeja, conforme a direção e orientação mostradas.
	Coloque envelopes com as abas não adesivas na borda longa e o lado a ser impresso voltados para baixo e as abas abertas e para cima.
	Coloque papel perfurado na bandeja na direção e na orientação mostradas.
	Coloque papel timbrado na bandeja, conforme a direção e orientação mostradas.
	Coloque as etiquetas com a face para baixo na bandeja, conforme a direção e orientação mostradas.
	Gramatura
	Colocar o cartão SIM nesta direção
	Não toque nesta área
	Atolamento de grampo

Símbolo	Descrição
	Grampo
	Instruções sobre grampos
	Cartucho de grampos vazio
	Unidade de imagem
	Cartucho do fusor
	Botão Página inicial de serviços
	Este item pode ser reciclado.