




































# Stampante multifunzione a colori













## Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030


### Simboli del prodotto

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.

Simbolo	Descrizione
	Non bruciare le cartucce fotoricettore.
	Non bruciare il contenitore scarti.
	Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.
	Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.
	Non estrarre la carta con forza.
	Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.
	Acceso
	Spento
	Standby
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.

Simbolo	Descrizione
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
	Non utilizzare cartoline.
	Non utilizzare buste.
	Non riprodurre banconote.
	Aggiungere carta o altri supporti.
	Inceppamento carta
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Originale solo fronte

Simbolo	Descrizione
	Carta perforata
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare le etichette a faccia in giù.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Linea telefonica
	Peso
	Pulsante Home page Servizi
	Near Field Communication (NFC)
	Hotspot RFID

Simbolo	Descrizione
	Questo elemento può essere riciclato.

