




































Imprimantă multifuncțională color













Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030


Simboluri produs

Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.

Simbol	Descriere
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Nu aruncați cartușul de toner rezidual în foc.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămarile corporale, procedați cu atenție în această zonă.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămarile corporale, procedați cu atenție în această zonă.
	Nu scoateți hârtia forțat.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	În Așteptare
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.

Simbol	Descriere
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Original 1 față

Simbol	Descriere
	Hârtie perforată
	Transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (Rețea locală)
	Linie telefonică
	Greutate
	Buton Pornire servicii
	Near Field Communication (NFC)
	Hotspot Radio Frequency Identification (RFID) (Identificare radiofrecvență)

Simbol	Descriere
	Acest articol poate fi reciclat.

