


Druckersymbole

Symbol	Beschreibung
	Achtung: Zeigt eine Gefahr an, die ernsthafte Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Vorsicht heiß: Heiße Flächen auf dem oder im Drucker. Vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.
	Quetschungsgefahr: Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	Achtung: Zeigt eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme an, die eine Beschädigung am Objekt vermeiden soll.
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Die Trommeleinheiten nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
	Die Komponente nicht verbrennen.
	Die Tonermodule nicht verbrennen.
	Die Trommeleinheiten nicht verbrennen.
	175°C 347°F 00:40 ⁰⁰ Heiße Oberfläche. Vor dem Berühren die angegebene Zeit abwarten.
	Kühlen

Symbol	Beschreibung
	Verstrichene Zeit
	Ein
	Aus
	Standby
	Kein Druckmaterial mit Heftklammern oder Büroklammern verwenden.
	Kein gefalztes, gerilltes, gewelltes oder zerknittertes Papier verwenden.
	Kein Inkjet-Papier laden oder verwenden.
	Keine Klarsicht- oder Overhead-Projektor-Folien verwenden.
	Kein bedrucktes oder gebrauchtes Material einlegen.
	Keine Postkarten verwenden.
	Keine Umschläge verwenden.
	Keine Geldscheine kopieren.
	Papier oder Druckmaterial einlegen.

Symbol	Beschreibung
	Füllstandsanzeige des Druckmaterials
	Druckmaterial nicht über die MAX -Linie laden.
	Materialstau
	Das Vorlagenglas, wie gezeigt, reinigen.
	Statusanzeige
	Zum Öffnen drehen.
	Sperren
	Entsperren
	Büroklammer
	Material zuführen
	1-seitige Vorlage
	Gelochtes Material

Symbol	Beschreibung
	Overheadfolie
	Briefkopfmaterial mit der Schrift nach oben laden.
	Briefkopfmaterial mit der Schrift nach unten laden.
	Etiketten mit der Schrift nach unten laden.
	USB Universal Serial Bus
	USB-Anschluss (für Kundendienst)
	LAN Lokales Netzwerk
	Ethernet-Anschluss
	Paralleler Anschluss
	Internetverbindung
	WLAN
	Telefonleitung
	Gewicht
	Starttaste
	Stopp-Schaltfläche

Symbol	Beschreibung
	Druckunterbrechungstaste
	Anmelden/Abmelden-Schaltfläche
	Hilfetaste
	Services Home-Schaltfläche
	Betriebsartentaste
	Auftragsstatustaste
	Druckerstatus-Schaltfläche
	Spracheinstellung-Schaltfläche
	Energiespar-Schaltfläche
	Alles löschen-Schaltfläche
	Wählpause-Schaltfläche
	Kennzeichnet recyclingfähige Objekte.

