


# Symboles de l'imprimante

## Xerox® WorkCentre® 4265



Symbole	Description
	Avertissement : Indique un danger qui peut entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.
	Avertissement, surface chaude : Surface brûlante sur ou à l'intérieur de l'imprimante. Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de se blesser.
	Danger de pincement : Ce symbole d'avertissement indique à l'utilisateur quelles sont les zones où il y a possibilité de blessures corporelles.
	Attention : Signale une mesure obligatoire à prendre pour éviter d'endommager le système.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas exposer les modules photorécepteurs à la lumière directe du soleil.
	Ne pas brûler l'élément.
	Ne pas brûler les cartouches de toner.
	Ne pas brûler les modules photorécepteurs.
	Surface chaude. Attendre pendant la période indiquée avant toute manipulation. 175°C 347°F 00:40 <sup>00</sup>
	Refroidissement

Symbole	Description
	Temps écoulé
	Activé(e)
	Désactivé(e)
	Attente
	Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes ou trombones.
	Ne pas utiliser du papier plié, recourbé ou froissé.
	Ne pas placer de papier jet d'encre ni en utiliser.
	Ne pas utiliser de transparents ou de transparents de rétroprojection.
	Ne pas recharger du papier préalablement imprimé ou utilisé.
	Ne pas utiliser de cartes postales.
	Ne pas utiliser d'enveloppes.
	Ne pas copier d'argent.
	Ajouter du papier ou un support.

Symbole	Description
	Indicateur de niveau du papier
	Ne pas placer de papier dans le magasin au-dessus de la ligne <b>MAX</b> .
	Incident papier
	Nettoyer la glace d'exposition comme indiqué.
	Voyant État
	Retourner pour ouvrir.
	Verrouiller
	Déverrouiller
	Trombone
	Alimenter le papier
	Document recto
	Support perforé

Symbole	Description
	Transparent
	Placer le papier à en-tête face dessus.
	Placer le papier à en-tête face dessous.
	Placer les étiquettes face dessous.
	USB (Universal Serial Bus)
	Port USB (pour les opérations de maintenance uniquement)
	LAN (Local Area Network)
	Port Ethernet
	Port parallèle
	Connexion Internet
	Sans fil
	Ligne téléphonique
	Poids
	Touche Marche
	Touche Arrêt

Symbole	Description
	Touche Interrompre l'impression
	Touche Connexion / Déconnexion
	Touche Aide
	Touche Accueil Services
	Touche Services
	Touche État travail
	Bouton État de l'imprimante
	Touche Langue
	Bouton Économie d'énergie
	Touche Tout annuler
	Touche Pause numérotation
	Cet élément ne peut pas être recyclé.

