

Práticas ideais para a eliminação de atolamentos nas áreas 3, 4 e 5 do mecanismo de impressão da Xerox Nuvera

É importante seguir estas etapas na ordem apropriada para tentar evitar rasgar as folhas atoladas:

1. Remova todo o papel das áreas 3a e 3b. Se a folha tiver sido parcialmente alimentada na área 4, puxe-a e coloque-a à esquerda da área 3b.
2. Remova todo o papel das áreas 5a e 5b. Você talvez sinta alguma resistência, mas assegure-se de tentar remover o papel antes de prosseguir.
3. Desobstrua a área 4 por completo. A área 4 é a **última a ser desobstruída** para ajudar a garantir a remoção de papel que poderia rasgar ao abrir a área 4.
 - a. Após abrir a área 4b (eliminador de curvatura), você precisará abaixar a cabeça para examinar a parte inferior desta área e abrir a área 4c (defletor do separador) e olhar para cima em direção à área 4c.
 - b. Tome cuidado quando estiver perto do defletor 4c, pois ele e o rolo do fusor colorido de bronze estão quentes.
 - c. Feche a área 4c primeiro.
 - d. Feche a área 4b com firmeza, empurrando a alavanca até ouvir o primeiro clique quando o eliminador de curvatura estiver na vertical e até sentir ou ouvir um segundo clique mais alto.

NOTA: Se for extremamente difícil remover as folhas da área 5a de acordo com as instruções na etapa 2, pode ser necessário rasgar a folha puxando a área 4.

Aconselhamos seguir as mensagens de desobstrução da interface e no vídeo fornecido ao eliminar atolamentos nesta área.