

## Mejores prácticas para despejar atascos en las áreas 3, 4 y 5 del motor de impresión de la Xerox Nuvera

Es importante seguir estos pasos en el orden correcto para evitar que se rompan las hojas atascadas:

1. Despeje todo el papel en las áreas 3a y 3b. Esta hoja puede estar alimentada parcialmente en el área 4, tírelo hacia la izquierda desde el área 3b.
2. Despeje todo el papel en las áreas 5a y 5b. Quizás sienta cierta resistencia del papel, pero trate de retirarlo antes de continuar.
3. Despeje el área 4 completamente. El área 4 se **despeja última** para ayudar a garantizar que se retira el papel que puede romperse al abrir el área 4.
  - a. Después de abrir 4b (reductor de curvatura) es necesario que baje su cabeza para poder ver debajo de él para abrir el área 4c (bafle) y mirar hacia arriba al área 4c.
  - b. Tenga cuidado cuando esté cerca del bafle 4c ya que él y el rodillo del fusor de color bronce están calientes.
  - c. Cierre 4c primero.
  - d. Cierre con firmeza 4b empujando la manija hasta pasar el primer clic cuando el reductor de curvatura está vertical y hasta que el segundo clic se escucha / siente más fuerte.

NOTA: Si es muy difícil retirar las hojas del área 5a de acuerdo a las instrucciones del paso 2, quizás se necesario romper la hoja tirando hacia fuera el área 4.

Se aconseja seguir los mensajes de despeje de atascos de la interfaz del usuario (UI) al mismo tiempo que el video que aparece cuando se declara la existencia de un atasco en este área.