

Versienotities voor de klant

FreeFlow Print Manager, versie 4.0 voor de Fiery EXP5000 Color Server v2.0 en Fiery EX2000d Color Server v3.0

Dit document bevat informatie over het gebruik van de FreeFlow Print Manager-software versie 4.0 met de Fiery EXP5000 Color Server v2.0 en de Fiery EX2000d Color Server v3.0. Voordat u de FreeFlow Print Managerversie 4.0 gaat gebruiken met de Fiery EXP5000 Color Server v2.0 en de Fiery EX2000d Color Server v3.0, moet u een kopie maken van deze *Versienotities voor de klant* en elke gebruiker een exemplaar geven.

OPMERKING: De term “Fiery EXP5000” wordt in dit document gebruikt om te verwijzen naar de Fiery EXP5000 Color Server v2.0. De term “Fiery EX2000d” wordt ook gebruikt om naar de Fiery EX2000d Color Server v3.0 te verwijzen.

Voer de volgende stappen uit voor u uit FreeFlow Print Manager afdrukt naar de Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d:

- FreeFlow Print Manager moet ingeschakeld zijn op de Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d. Om dit te controleren, drukt u een configuratiepagina af en kijkt u of het gedeelte Update-informatie de volgende naam vermeldt: 1-KBQJM.
- De FreeFlow Print Manager-software moet op het clientwerkstation geïnstalleerd zijn. Raadpleeg de documentatie bij de FreeFlow Print Manager voor instructies om FreeFlow Print Manager te installeren en te gebruiken.

Mediabeperkingen

De Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d hebben de volgende mediabeperkingen:

- Twee typen van mediawaarden worden ondersteund: stationery (briefpapier) en transparency (transparanten).
- Eén mediakleurwaarde wordt ondersteund: white (wit)
- De functie voor drilled stock (geperforeerd papier) wordt niet ondersteund.

Bijzondere pagina's

De Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d ondersteunen geen programmering van bijzondere pagina's. De optie om bijzondere pagina's, zoals omslagen en uitzonderingspagina's te programmeren is niet via de FreeFlow Print Manager beschikbaar wanneer hij aangesloten is op een Fiery EXP5000 of een Fiery EX2000d.

Afdrukken in grijstinten

De Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d ondersteunen de functie “print as grayscale” (afdrukken in grijstinten) van de FreeFlow Print Manager niet. Om een taak in grijstinten af te drukken, moet u ze naar de blokkeringswachtrij sturen en de taakeigenschappen instellen in Command WorkStation, of moet u het printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000 of de Fiery EX2000d gebruiken.

Gecoate media

De Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d ondersteunen mediacoating als Gecoat of Niet-gecoat. Om een taak met gecoate media af te drukken, kiest u in FreeFlow Print Manager One Side (Enkelzijdig) of Two Sides (Dubbelzijdig) voor de gecoate zijden en kiest u gelijk welk coatingtype.

Conflicten in Taakeigenschappen

Als in FreeFlow Print Manager afwerkingskenmerken geprogrammeerd zijn die strijdig zijn met de opgegeven uitvoerlocatie, is het mogelijk dat de Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d de uitvoerlocatie automatisch selecteren. Als u bijvoorbeeld enkel nieten als afwerking selecteert, met de bovenste lade als uitvoerlade, wordt de taak de taak enkel geniet uitgevoerd naar de stapellade in plaats van een foutmelding te geven en niet te worden afgedrukt.

Media laden

FreeFlow Print Manager maakt geen veronderstellingen over de manier waarop het papier in de uitvoerlade is geladen. FreeFlow Print Manager houdt rekening met de grootte, de kleur en het gewicht van de media maar niet met de papierinvoerrichting. De Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d gaat voor inkomende mediaformaten die met staande of met liggende afdrukstand kunnen worden ingevoerd uit van een staande afdrukstand (Long Edge Feed - LEF). Dit kan conflicten veroorzaken. Dubbel geniete taken met het formaat Letter hebben bijvoorbeeld een staande afdrukstand (LEF) nodig. Wanneer een dergelijke taak de Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d bereikt en alleen papier op Letter-formaat met liggende afdrukstand geladen is, krijgt de taak de status Afdrukken maar ziet u in het venster Actieve taken een foutmelding die u vraagt om papier op Letter-formaat te laden. Nadat u papier op Letter-formaat met staande afdrukstand hebt geladen, wordt de taak afgedrukt zoals gevraagd. Het bovenstaande voorbeeld geldt voor de grootten A4 en 9x11.

Kleurinstellingen

De taakinstelling "ColorWise OFF" (ColorWise UIT) in Color > Expert Color > Emulation (Kleuren > Geavanceerde kleuren > Emulatie) verschijnt als "Kopiekleuren" in ColorWise > Instellingen > CMYK-simulatieprofiel) in Command Workstation.

Taak annuleren

De opdracht Taak annuleren in FreeFlow Print Manager Administration (Beheer) annuleert de taak niet op de Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d. Om een taak te annuleren, moet u de opdracht geven in Command Workstation.

Niet-aangesloten modus

Wanneer u een taak programmeert in FreeFlow Print Manager in Unconnected Mode (Niet-aangesloten modus, zijn de Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d niet beschikbaar als Unconnected Printers (Niet-aangesloten printers). Als dit gebeurt, gebruikt u de printer "DocuColor 6060 EXP6000 2.2" om taken in Unconnected Mode (Niet-aangesloten modus) te programmeren.

Overvullen inschakelen

Overvullen is een techniek waarbij bepaalde objecten iets groter of kleiner worden afgedrukt dan opgegeven in een toepassing, om witte randen rond de objecten te voorkomen. Deze witte randen of leegten zijn het gevolg van registerfouten, de fysieke eigenschappen van de toner, of stijve media. De optie Overvullen inschakelen bepaalt of de taak tekst en afbeeldingen automatisch moet overvullen.

De optie Overvullen inschakelen is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Als het Graphic Arts Package niet op de Fiery EXP5000 en de Fiery EX2000d geïnstalleerd is, kunt u deze optie niet selecteren in FreeFlow Print Manager of Command Workstation. Raadpleeg uw verkoper voor meer informatie over de aanschaf van het Graphic Arts Package.

