

Version 1.0
Octobre 2013
702P02284



Xerox[®] App Studio

Guide pratique et Dépannage pour le
revendeur



©2012, 2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox[®], Xerox et le Dessin[®], ConnectKey[™], Extensible Interface Platform[®] et CentreWare[®] sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.

Le navigateur Google Chrome[™] est une marque de commerce de Google, Inc. aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.

JavaScript[™] est une marque déposée de Oracle Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Version du document : 1.0 (Octobre 2013)

Sommaire

1 Guide d'initiation.....	1-1
Présentation de Xerox® App Studio.....	1-1
Créer un Compte de revendeur Xerox® App Studio.....	1-2
Créer une application ConnectKey™.....	1-2
Ajouter un périphérique.....	1-2
Ajouter et appliquer des licences dans Xerox® App Studio.....	1-2
Installer une application ConnectKey™ en utilisant Xerox® App Studio.....	1-3
Exécuter une application ConnectKey™.....	1-3
Aide en ligne.....	1-4
Navigateurs pris en charge pour accéder à la page Internet de Xerox® App Studio.....	1-4
Exigences des périphériques pour les applications ConnectKey™ créées par Xerox® App Studio.....	1-5
Langues prises en charge.....	1-5
2 Guide pratique.....	2-1
Gestion de comptes.....	2-1
Comment créer un Compte de revendeur Xerox® App Studio.....	2-1
Comment réinitialiser un mot de passe de compte App Studio.....	2-2
Modification des profils des utilisateurs.....	2-3
Comment éditer des profils d'utilisateurs.....	2-3
Configuration requise.....	2-3
Comment modifier les paramètres de sécurité du navigateur en utilisant Internet Explorer.....	2-3
Comment modifier les paramètres de sécurité du navigateur en utilisant Chrome.....	2-4
Comment installer le module Internet Explorer complémentaire pour Xerox® App Studio.....	2-4
Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer.....	2-4
Comment installer l'extension Chrome pour App Studio.....	2-5
Création d'applications ConnectKey™.....	2-5
Comment créer une application Info AppXerox®ConnectKey™.....	2-5
Comment créer une application ConnectKey™ Scan to Email.....	2-6
Comment créer une application ConnectKey™ Scan to FTP.....	2-9
Comment créer une application Scan to Shared Folder ConnectKey™.....	2-11

Comment créer une application Scan To USB ConnectKey™.....	2-14
Comment créer une application ConnectKey™ Scan To Multi-Destination.....	2-16
Comment créer la copie d'une application dans Xerox® App Studio.....	2-19
Comment ajouter des champs Gestion de documents à une application de numérisation.....	2-20
Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents.....	2-20
Comment éditer ou mettre à niveau une application Xerox® ConnectKey™ existante.....	2-21
Comment installer une application ConnectKey™ à partir du périphérique en utilisant Xerox® App Studio.....	2-22
Gestion des Sous-comptes clients.....	2-22
Deux types de Sous-comptes clients.....	2-22
Comment créer un Sous-compte client Xerox® App Studio - Géré.....	2-23
Comment créer un Sous-compte client Xerox® App Studio - Invité.....	2-24
Comment partager une application avec un Sous-compte client.....	2-26
Comment se connecter à un Sous-compte client en utilisant le lien fourni.....	2-26
Comment se connecter à un Sous-compte client en utilisant le menu Autres options.....	2-27
Gestion de périphériques.....	2-27
Comment ajouter un périphérique à Xerox® App Studio.....	2-27
Comment configurer le serveur Proxy pour le périphérique à partir de CWIS.....	2-29
Comment ajouter un groupe de connexion à Xerox® App Studio.....	2-30
Comment éditer un périphérique dans Xerox® App Studio.....	2-31
Comment configurer l'écran en libre-service par défaut pour un périphérique à partir de Xerox® App Studio.....	2-32
Comment supprimer un périphérique de Xerox® App Studio.....	2-32
Obtention de licences.....	2-33
Comment obtenir des clés de licence pour Xerox® App Studio.....	2-33
Comment ajouter des licences à Xerox® App Studio.....	2-33
Comment assigner des licences de Sous-compte client dans Xerox® App Studio.....	2-33
Comment appliquer une licence à une application ConnectKey™ dans Xerox® App Studio.....	2-34
Comment activer et utiliser sous licence une application ConnectKey™ à partir du périphérique.....	2-34

Comment appliquer une licence à partir du panneau de commande du périphérique.....	2-35
Comment activer l'installation d'une application ConnectKey™ sur un périphérique à partir de Xerox® App Studio.....	2-35
Comment un Revendeur peut-il réclamer des licences de Sous-comptes clients inutilisées en se servant de Xerox® App Studio.....	2-36
Comment libérer une licence d'application de Xerox® App Studio en désinstallant cette application.....	2-36
Comment libérer une licence pour une application à partir du périphérique.....	2-37
Comment libérer une licence à partir de App Studio pour une application qui n'est plus installée sur un périphérique.....	2-37
Comment libérer une licence de App Studio à partir d'un périphérique qui n'est plus joignable à partir de App Studio.....	2-38
Installation d'applications ConnectKey™	2-39
Comment activer l'installation d'une application ConnectKey™ sur un périphérique à partir de Xerox® App Studio.....	2-39
Comment installer une application ConnectKey™ à partir de Xerox® App Studio.....	2-39
Comment déployer des applications ConnectKey™ dans tout un parc de périphériques à partir de Xerox® App Studio.....	2-40
Comment configurer les paramètres d'affichage d'applications ConnectKey™	2-41
Comment enregistrer une application en dehors de Xerox® App Studio.....	2-41
Comment activer l'installation d'applications ConnectKey™ en utilisant CentreWare® Internet Services.....	2-42
Comment installer des applications ConnectKey™ en utilisant CentreWare® Internet Services.....	2-42
Comment installer des applications ConnectKey™ au niveau du panneau de commande de l'imprimante.....	2-43
Comment supprimer une application de Xerox® App Studio.....	2-44
Comment supprimer une application d'un périphérique en utilisant CentreWare® Internet Services.....	2-44
Travailler avec des applications ConnectKey™ au niveau du périphérique.....	2-45
Comment exécuter une application ConnectKey™ en utilisant des exécutions d'essai.....	2-45
Exécuter une application ConnectKey™	2-45
Comment utiliser une Info App Xerox® ConnectKey™	2-46
Comment utiliser une application Scan To Email Xerox® ConnectKey™	2-46

Comment utiliser une application Xerox®ConnectKey™ Scan To USB.....	2-48
Comment utiliser une application Xerox®ConnectKey™ Scan to Shared Folder.....	2-49
Comment utiliser une application Xerox®ConnectKey™ Scan to FTP.....	2-50
Comment utiliser une application Xerox®ConnectKey™ Scan to Multi-Destination.....	2-51
Comment enregistrer un nouveau préréglage pour une application de numérisation.....	2-53
Comment charger un préréglage pour une application de numérisation.....	2-53
Comment enregistrer un préréglage en tant que préréglage par défaut.....	2-53
3 Dépannage.....	3-1
Problèmes relatifs au compte.....	3-1
Impossible d'activer le compte.....	3-1
Impossible pour l'utilisateur de se connecter au compte.....	3-1
Impossible pour l'utilisateur de se connecter à Xerox® App Studio.....	3-2
Impossible pour l'utilisateur de récupérer un compte.....	3-2
Problèmes pour l'installation d'applications ConnectKey™	3-2
L'utilisateur n'a pas la possibilité d'ajouter d'image à une application d'information.....	3-2
Problèmes de périphériques Xerox® App Studio.....	3-2
Aucun périphérique n'est affiché sur l'écran des périphériques Xerox® App Studio.....	3-2
La Découverte automatique des périphériques ne renvoie pas de liste de périphériques.....	3-3
Impossible pour l'utilisateur de communiquer avec les périphériques à partir de Xerox® App Studio.....	3-3
Impossible pour l'utilisateur d'ajouter un périphérique à Xerox® App Studio.....	3-3
Impossible pour l'utilisateur d'ajouter un connecteur de périphérique Xerox.....	3-4
Problèmes d'obtention de licence.....	3-4
Aucune licence d'application n'est disponible pour installation.....	3-4
Impossible de libérer une licence pour l'application à partir de Xerox® App Studio.....	3-4
Impossible de libérer une licence pour une application à partir du périphérique.....	3-5
Impossible d'obtenir une licence d'application à partir du périphérique local.....	3-5

Impossible de se connecter au serveur de licences Xerox® à partir du périphérique.....	3-6
Impossible d'obtenir une licence d'application à partir de Xerox® App Studio.....	3-6
Impossible d'exécuter les versions d'essai gratuites pour l'application à partir du périphérique.....	3-6
Impossible pour l'utilisateur de libérer une licence pour une application installée sur un périphérique qui n'est plus disponible.....	3-7
Problèmes pour l'installation d'applications ConnectKey™	3-7
Impossible pour l'utilisateur d'installer des applications ConnectKey™ à partir de Xerox® App Studio.....	3-7
Impossible pour l'utilisateur d'installer des applications ConnectKey™ depuis Xerox®CentreWare® Internet Services.....	3-8
Impossible pour l'utilisateur d'installer des applications ConnectKey™ à partir du port USB.....	3-8
Impossible pour l'utilisateur de supprimer l'application ConnectKey™ du périphérique en utilisant Xerox®CentreWare® Internet Services.....	3-8
L'utilisateur ne parvient pas à désinstaller une application ConnectKey™ à partir de Xerox® App Studio.....	3-9
Impossible pour l'utilisateur de télécharger une application de Xerox® App Studio vers un dossier.....	3-9
Problèmes de délai d'exécution de l'application ConnectKey™	3-9
Info App Xerox®ConnectKey™ n'apparaît pas comme écran de démarrage sur le périphérique.....	3-9
L'application de numérisation Xerox®ConnectKey™ ne renvoie pas d'images numérisées.....	3-10
Le texte Info App a été mis à jour au niveau de l'interface utilisateur du périphérique et le format a été perdu.....	3-10

Guide d'initiation

Présentation de Xerox® App Studio

Les applications ConnectKey™ référencées ici en tant qu'applications ConnectKey™ sont de petits programmes de logiciels qui ajoutent des fonctionnalités aux imprimantes multifonctions de Xerox®. Xerox® App Studio est un site Internet qui permet aux revendeurs de créer, d'installer, d'exploiter sous licence et de gérer des applications ConnectKey™ pour leurs clients. Les revendeurs peuvent utiliser Xerox® App Studio pour développer la fonctionnalité d'un périphérique multifonctions afin de personnaliser des applications pour leurs clients. Les clients peuvent utiliser les applications ConnectKey™ pour obtenir des informations et effectuer des numérisations vers plusieurs destinations.

- La numérisation Xerox® ConnectKey™ et les Info Apps sont pris en charge et d'autres applications doivent être lancées ultérieurement.
- Les destinations de numérisation Xerox® ConnectKey™ incluent Scan to Email, Scan to USB, Scan to FTP, Scan to Shared Folder et Scan to Multi-Destination.
- Les utilisateurs du Compte du revendeur peuvent incorporer des images et du texte personnalisés dans les applications ConnectKey™, faire des changements contrôlés à la mise en page des applications ConnectKey™, définir des valeurs préétablies d'options, en incluant les détails de destination de numérisation ainsi que les paramètres par défaut.
- Les utilisateurs du Compte du revendeur peuvent personnaliser des tâches de routine courantes dans les applications Xerox® ConnectKey™, et les déployer ensuite aux périphériques de Xerox.
- Xerox® App Studio peut automatiquement détecter les périphériques en réseau rattachés.
- Les utilisateurs du Compte du revendeur et du Sous-compte client peuvent déployer les applications Xerox® ConnectKey™ à des groupes de périphériques, à un moment donné, en une seule étape, ou individuellement, en utilisant une connexion réseau.

- Les utilisateurs du Compte du revendeur et du Sous-compte client peuvent télécharger un programme d'installation d'applications Xerox® ConnectKey™ et l'enregistrer sur un lecteur Flash USB pour l'installer ultérieurement sur un périphérique Xerox.

Xerox® App Studio est fonctionnelle sur les périphériques avec le service Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) de version 2.5 ou plus avancée.

Créer un Compte de revendeur Xerox® App Studio

Voir [Comment créer un Compte de revendeur Xerox App Studio](#).

Créer une application ConnectKey™

Voir [Comment créer une application Info AppXeroxConnectKey](#).

Ajouter un périphérique

Voir [Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#)

Ajouter et appliquer des licences dans Xerox® App Studio

Pour ajouter et appliquer des licences à Xerox® App Studio, voir les procédures suivantes :

- [Comment ajouter des licences à Xerox App Studio](#)
- [Comment appliquer une licence à une application ConnectKey dans Xerox App Studio](#)

Installer une application ConnectKey™ en utilisant Xerox® App Studio

Pour installer une application ConnectKey™ en utilisant Xerox® App Studio, voir [Comment activer l'installation d'une application ConnectKey sur un périphérique à partir de Xerox App Studio](#) et [Comment installer une application ConnectKey à partir de Xerox App Studio](#)

Exécuter une application ConnectKey™

Pour s'assurer que l'activation est correcte (à l'exclusion des versions d'essai), si le périphérique se trouve derrière un pare-feu, les informations du serveur proxy au niveau du périphérique doivent être configurées avant d'exécuter l'application. Pour obtenir d'autres informations, voir [Comment configurer le serveur Proxy pour le périphérique à partir de CWIS](#).

1. Sur le panneau de commande d'une imprimante multifonctions, l'icône de l'application ConnectKey™ spécifique apparaît sous l'écran **Accueil - Services**.
2. Sélectionner l'application ConnectKey™ en appuyant sur son icône.
3. Au moment du lancement de l'application, il est possible de sélectionner l'option **Poursuivre l'essai** pour tester l'application sans obtenir de licence ou exiger une connexion réseau externe pour le périphérique.

Toute application ConnectKey™ peut être exécutée 10 fois à titre d'essai, sans qu'il faille obtenir de licence. Le nombre d'exécutions d'essai disponibles doit s'afficher pour l'utilisateur. Une fois cette limite atteinte, il faut obtenir une licence pour l'application ConnectKey™ en sélectionnant **Appliquer la clé de licence** pour pouvoir l'exécuter à nouveau.

L'application ConnectKey™ peut également être installée en tant qu'écran en libre-service par défaut pour le périphérique.

Pour obtenir une licence afin d'activer l'application ConnectKey™, contactez votre représentant Xerox.

Aide en ligne

Il est possible de trouver plusieurs options d'aide sur le site :

<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-studio/>

- Sélectionner l'onglet **Assistance** pour afficher l'aide en ligne ou rechercher des informations à l'aide de mots-clés.
- Sélectionner l'onglet **Documentation** pour télécharger les guides PDF suivants :
- Guide de démarrage rapide de l'utilisateur pour Xerox® App Studio
- Guide pratique de Xerox® App Studio et Guide de dépannage.

Consultez les questions posées par d'autres clients et les réponses qui y sont données ou posez vous-même des questions sur le forum Assistance client à l'adresse <http://forum.support.xerox.com>.

Tous les utilisateurs sont encouragés à consulter en premier lieu les ressources d'assistance en ligne afin d'obtenir des informations. Les informations concernant l'aide en ligne sont également disponibles à partir du lien Aide inclus dans Xerox® App Studio.

Pour obtenir toute assistance supplémentaire, les utilisateurs du programme Sous-compte client doivent contacter leur chargé de compte chez le revendeur. Pour obtenir certaines coordonnées, ouvrir App Studio à partir du périphérique et sélectionner l'écran **À propos de**. Les informations utilisateur du Compte du revendeur, y compris le nom de la personne à contacter, seront affichées.

Les utilisateurs du Compte du revendeur doivent contacter le Centre services Xerox. Consulter la rubrique assistance en ligne de Xerox® App Studio pour obtenir d'autres informations.

Navigateurs pris en charge pour accéder à la page Internet de Xerox® App Studio

Xerox® App Studio est une application prise en charge par les navigateurs suivants :

- Internet Explorer (version 9 et plus avancée) ; Internet Explorer version 10 est exigé sur Windows 8 64-bit OS.
- Google Chrome (version 23 et plus avancée)

Exigences des périphériques pour les applications ConnectKey™ créées par Xerox® App Studio

Ci-après figurent les exigences des périphériques pour les applications ConnectKey™ créées par Xerox® App Studio :

- Les produits de Xerox doivent prendre en charge le service Xerox® Extensible Interface Platform® version 2.5 afin de pouvoir installer les applications ConnectKey™ créées par Xerox® App Studio.
- Le service Xerox® Extensible Interface Platform® doit être activé pour pouvoir installer des applications ConnectKey sur le périphérique choisi.

Langues prises en charge

Xerox® App Studio prend charge les langues suivantes :

- Anglais
- Portugais (Brésil)
- Italien
- Allemand
- Français
- Espagnol

2

Guide pratique

Gestion de comptes

Comment créer un Compte de revendeur Xerox® App Studio

Les Comptes de revendeur sont des comptes qui ont la possibilité de créer de nouvelles applications ConnectKey™, de créer des Sous-comptes clients, de distribuer des applications, d'obtenir des licences, de distribuer des licences à des Sous-comptes clients, ainsi que d'installer des applications. Le Compte du revendeur a la possibilité de gérer des Sous-comptes clients.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner **Inscription pour un compte**.
3. Confirmer avoir lu et accepté les Conditions générales de App Studio en sélectionnant l'option **J'accepte** dans l'angle inférieur droit de l'écran.
4. Entrer toutes les informations dans les champs requis de l'écran Inscription pour un compte.
 - Les noms d'utilisateurs du compte (ID utilisateur) ne doivent contenir que des caractères alphanumériques.
 - L'ID utilisateur doit être de 6 caractères de longueur minimum.
 - L'ID utilisateur accepte au maximum 30 caractères de longueur.
 - Les mots de passe de comptes doivent se conformer aux règles suivantes :
 - Le mot de passe doit être d'au moins 8 caractères de longueur et doit contenir trois des catégories suivantes :
 - caractères alphanumériques en majuscules (A, B, C, D, etc.)
 - caractères alphanumériques en minuscules (a, b, c, d, etc.)
 - caractères numériques (1, 2, 3, etc.)

- signes de ponctuation non-alphanumériques : !, @, #, \$, %, ^, •&, *, (,), +, |, {, }, «, », ;, ?, <, >
 - Une adresse électronique valide est exigée pour la création d'un compte sur Xerox® App Studio.
 - Prénom (50 caractères de longueur maximum)
 - Nom (50 caractères de longueur maximum)
 - Nom de l'entreprise (400 caractères de longueur maximum)
 - Adresse avec nom de rue (255 caractères de longueur maximum)
 - Ville (50 caractères de longueur maximum)
 - État/Province (50 caractères de longueur maximum)
 - Code postal (50 caractères de longueur maximum)
 - Nom du pays
5. Sélectionner **OK** une fois tous les champs requis remplis. Un message électronique est envoyé à l'adresse électronique saisie.
 6. Vérifiez si votre messagerie contient un message confirmant l'activation du compte. Sélectionnez le lien d'activation donné dans le message.

Si vous ne recevez pas de courrier électronique de confirmation, cherchez dans votre dossier de courrier indésirable.

Comment réinitialiser un mot de passe de compte App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. L'écran de connexion App Studio s'affiche.
2. Sélectionner **Mot de passe oublié**.
3. L'écran **Demander un lien pour réinitialiser le mot de passe** apparaît. Entrer l'ID utilisateur et sélectionner **Demander un nouveau mot de passe**.
4. L'écran de connexion Xerox® App Studio apparaît avec le message indiquant qu'un code de réinitialisation a été envoyé à votre adresse électronique.

Si vous n'avez reçu aucun message électronique concernant le code de réinitialisation, vérifiez dans votre dossier de courrier indésirable.

5. Ouvrir le courrier électronique et le message intitulé **Xerox App Studio : Réinitialisation du mot de passe du compte**.
6. Cliquer sur le lien ou le copier dans le navigateur Internet et appuyer sur la touche **Retour**.
7. Une boîte de message apparaît avec l'actuel ID l'utilisateur et demande de saisir un nouveau mot de passe.

REMARQUE

Si aucune mesure n'est prise pour réinitialiser le mot de passe, ce dernier n'est pas modifié.

8. Entrer le nouveau mot de passe dans le champ **Mot de passe**. Entrer à nouveau le mot de passe dans le champ **Confirmer le mot de passe**.
9. Sélectionner le bouton **Réinitialiser**. Votre mot de passe sera réinitialisé.
10. Pour tester le nouveau mot de passe, se reconnecter à la page Internet de Xerox® App Studio et l'utiliser.

Modification des profils des utilisateurs

Comment éditer des profils d'utilisateurs

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur le lien **Profil**. Le dialogue **Éditer un profil** s'affiche.
3. Les utilisateurs peuvent éditer le nom complet, le nom de l'entreprise, l'adresse électronique et le mot de passe.
4. Après avoir fait les mises à jour nécessaires, cliquer sur **OK**.

Configuration requise

Comment modifier les paramètres de sécurité du navigateur en utilisant Internet Explorer

1. Ouvrir Internet Explorer sur votre PC. Aller à **Outils > Options Internet > Paramètres de sécurité**.

REMARQUE

Si le niveau de sécurité Internet Explorer est défini à **Élevé**, la connexion à Xerox® App Studio ne sera pas possible. Il faut soit définir le niveau de sécurité à **Moyen-Élevé** soit personnaliser les paramètres de sécurité pour que cette connexion soit autorisée vers le site.

Pour personnaliser les paramètres de sécurité :

- a. Aller à **Sécurité > Internet > Niveau personnalisé**.
- b. Défiler pour aller à l'onglet **Activer les commandes ActiveX et les plugiciels**.
- c. Sélectionner **Exécuter les commandes ActiveX et les plugiciels > Activer**.

- d. Défiler pour aller à l'onglet **Script** et sélectionner le bouton radio **Script actif > Activer**.
- e. Aller à l'onglet **Sécurité** et cliquer sur l'icône **Sites de confiance**.
- f. Cliquer sur **Sites** et ajouter les liens vers les Sites de confiance indiqués ci-après :
appstudio.external.xerox.com et appstudiodesigner.external.xerox.com.

Comment modifier les paramètres de sécurité du navigateur en utilisant Chrome

1. Sur la barre d'outils du navigateur, cliquer sur l'icône du menu Chrome.
2. Sélectionner **Paramètres > Afficher les paramètres avancés**.
3. Sous l'onglet **Confidentialité**, sélectionner **Paramètres de contenu**.
4. Définir les paramètres de contenu suivants aux valeurs indiquées :
 - **JavaScript > Permettre à tous les sites d'exécuter JavaScript**
 - **Plugiciels > Exécution automatique**

Comment installer le module Internet Explorer complémentaire pour Xerox® App Studio

Lorsque l'on tente d'accéder à des périphériques à partir de Xerox® App Studio, le navigateur demande de charger le connecteur de périphérique Xerox® si celui-ci n'a pas déjà été installé.

1. Si l'invite ne s'affiche pas, voir [Comment modifier les paramètres de sécurité du navigateur en utilisant Internet Explorer](#).

Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer

1. Dans le navigateur Internet, aller à **Outils > Gérer les modules complémentaires**.
2. Dans le menu Gérer les modules complémentaires, sélectionner **Barres d'outils et extensions**.
3. Sous l'onglet Nom, sélectionner **Xerox Device Connector**.
4. Cliquer à droite sur cette sélection et sélectionner **Activer** à partir du menu déroulant.

Rubriques connexes

[Comment supprimer un périphérique de Xerox App Studio](#)

[Comment éditer un périphérique dans Xerox App Studio](#)

[Comment ajouter un groupe de connexion à Xerox App Studio](#)

[Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#)

Comment installer l'extension Chrome pour App Studio

Lorsque l'on tente d'accéder à des périphériques à partir de Xerox® App Studio, l'avertissement suivant s'affiche : « Il faut installer une extension pour Chrome afin d'activer Xerox® App Studio et de communiquer avec les périphériques sur le réseau. »

Une extension ou un plugiciel est un module de logiciel complémentaire qui offre d'autres possibilités pour votre navigateur Web. Des exemples bien connus sont Adobe Flash Player, QuickTime et Java Applets.

1. Sélectionner **Installer** dans la boîte de dialogue d'avertissement.
2. Une boîte de dialogue **Ajouter à Chrome** s'affiche, listant le connecteur de périphérique Xerox App Studio. Sélectionner **Ajouter**.
3. Une confirmation s'affiche indiquant « Le connecteur de périphérique Xerox App Studio a bien été ajouté à Chrome ».

Rubriques connexes

[Comment supprimer un périphérique de Xerox App Studio](#)

[Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#)

Création d'applications ConnectKey™

Comment créer une application Info AppXerox® ConnectKey™

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner **Applications > Créer une nouvelle application**.
3. Sous l'onglet **ConnectKey Info App**, sélectionner **Créer**.
4. L'écran Créer une Info App ConnectKey apparaît. Remplir les champs requis :
 - Nom - Indique le nom de l'application ConnectKey™ à afficher sur l'écran d'accueil Services du périphérique (maximum de 37 caractères).

REMARQUE

Vérifier le panneau de l'interface utilisateur locale pour voir si l'étiquette s'affiche correctement, la longueur de la chaîne pouvant varier d'un périphérique à l'autre.

REMARQUE

Les caractères suivants ne sont pas pris en charge dans le Nom : <, >, &, ' , et « , ».

- Icône : sélectionner une icône pour représenter l'application, ou télécharger une icône personnalisée dans les formats .jpg, .gif, .png, ou .tif (128 x 128 pixels maximum).

- Titre : indique le nom qui est affiché sur la barre de titre de l'application (maximum de 44 caractères).
 - Description du catalogue : entrer la description de l'application (maximum de 84 caractères).
 - Créé(e) par : entrer le nom de la personne qui a créé l'application ConnectKey™. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Nom du contact : entrer le nom de la personne à contacter concernant l'application ConnectKey™. Le Nom du contact doit être le nom du Compte du revendeur. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Coordonnées : entrer le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'utilisateur du Compte du revendeur listé en tant que Contact. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Thème de couleur : est ajouté à l'application ConnectKey™ qui a été créée.
 - Options de mise en page : permet de sélectionner du texte, des images ou une combinaison des deux.
5. Personnaliser l'apparence de l'application en cliquant sur les éléments suivants :
- Texte : entrer du texte.
 - Image : ajouter une image.
6. Sélectionner **Terminé** pour enregistrer l'application afin de l'éditer ou de la télécharger dans l'avenir.

REMARQUE

Si l'image est de grand format mais que le périphérique peut la prendre en charge, il la met à l'échelle.

Comment créer une application ConnectKey™ Scan to Email

REMARQUE

Voir le Guide de l'administrateur système pour le périphérique concerné afin d'obtenir d'autres informations concernant la définition des destinations de numérisation sur votre périphérique.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner **Applications > Créer une nouvelle application**.
3. Sous **Accueil > Type d'application**, sélectionner **ConnectKey Scan to Email** et choisir ensuite **Créer**.
4. L'écran **Créer Scan to Email** apparaît. Il est possible de choisir toute combinaison des options suivantes :
 - Les utilisateurs peuvent entrer leurs propres destinations.

- Les utilisateurs reçoivent une liste de destinations parmi lesquelles choisir : fournir une liste d'adresses électroniques (destinations) parmi lesquelles choisir.
- Les destinations spécifiques sont automatiquement incluses : une liste d'adresses électroniques (destinations) spécifiques est automatiquement incluse et peut être masquée de l'utilisateur.

REMARQUE

Donner des listes d'adresses permet de proposer d'autres adresses pour les champs À, Cc et Cci du courrier électronique. Chacune de ces adresses peut être proposée pour pouvoir être sélectionnée, présélectionnée ou exigée.

5. Sélectionner **Suivant**.
6. Le menu **Fonctionnalités** de numérisation apparaît. Une liste permet de choisir les options de numérisation qui s'afficheront pour les utilisateurs de l'application, y inclus les options ci-après :
 - Numérisation recto-verso : Recto, Recto-verso, Recto-verso (Rotation face 2)
 - Effacement de bords : Effacement par bord, Numérisation au bord
 - Nom du fichier : Nom du fichier à utiliser pour le travail de numérisation.
 - Format du fichier : PDF, XPS, TIF, JPG
 - Couleur de réception : Détection auto, Noir et blanc, Échelle de gris, Couleur
 - Taille de l'original : Taille du document numérisé
 - Orientation de l'original : Portrait, Images droites, Images en latérale (Haut à Gauche), Paysage
 - Type d'original : Texte et photo, Photo, Texte, Carte, Journal / Magazine
 - Résolution (ppp) 72, 100, 150, 200, 300, 400, 600

REMARQUE

Les options qui ne sont pas affichées pour les utilisateurs seront toujours appliquées au travail de numérisation. Il est possible d'éditer les paramètres par défaut de l'option Numérisation en sélectionnant l'icône du crayon. Il est possible de verrouiller les options de numérisation pour en faire des options en lecture seulement pour l'utilisateur, en sélectionnant l'icône du verrou.

7. Accéder à tout champ Gestion de documents en effectuant ce qui suit :
 - a. Sélectionner **Ajouter**.
 - b. Entrer le **Nom du champ** à utiliser.
 - c. Indiquer si le champ peut être sélectionné au niveau du périphérique par l'utilisateur en choisissant l'une des options ci-après : Les **Champs Gestion de documents** permettent d'envoyer d'autres informations avec le document numérisé, pour que les processus de flux de travaux en aval puissent être effectués. Voir

[Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

REMARQUE

Vérifier que le Nom du champ correspond au nom utilisé par le serveur qui traitera ce champ. Ce nom n'est pas visible par l'utilisateur au niveau du périphérique.

Pour les applications Scan to Email, les champs Gestion de documents sont annexés au corps du message électronique.

8. Sélectionner **Suivant**.

9. L'écran **Créer Scan to Email** apparaît. Remplir les champs requis :

- Nom : indique le nom de l'application ConnectKey™ à afficher sur l'écran d'accueil Services du périphérique (maximum de 37 caractères).

REMARQUE

Vérifier le panneau de l'interface utilisateur locale pour voir si l'étiquette s'affiche correctement, la longueur de la chaîne pouvant varier d'un périphérique à l'autre.

Les caractères suivants ne sont pas pris en charge dans le Nom : <, >, &, ', et «, ».

- Icône : sélectionner une icône pour représenter l'application, ou télécharger une icône personnalisée dans les formats .jpg, .gif, .png, ou .tif (128 x 128 pixels maximum).
 - Titre : indique le nom qui sera affiché sur la barre de titre de l'application (maximum de 44 caractères).
 - Description du catalogue : entrer la description de l'application ConnectKey™ (maximum de 84 caractères).
 - Créé(e) par : entrer le nom de la personne qui a créé l'application ConnectKey™. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Nom du contact : entrer le nom de la personne à contacter concernant l'application ConnectKey™. Le Nom du contact doit être le nom de contact du revendeur. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères) et est utilisé par l'utilisateur du Sous-compte client pour contacter l'utilisateur du Compte du revendeur afin d'obtenir assistance.
 - Coordonnées : entrer le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'utilisateur du Compte du revendeur listé en tant que Contact. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Thème de couleur : est ajouté à l'application ConnectKey™ qui a été créée.
10. Il est possible d'ajouter du texte ou une image personnalisée à l'application en sélectionnant **Texte et/ou image personnalisée**.
11. Personnaliser l'apparence de l'application en sélectionnant les options suivantes :
- Titre de l'application : peut comprendre jusqu'à 44 caractères.
 - Icône : il est possible de choisir parmi une collection d'icônes ou de sélectionner une icône personnalisée.

12. Sélectionner le design de l'application : **Conception de base** ou **Conception avancée**.
Noter ce qui suit :
 - L'application de numérisation ConnectKey est présentée sous la forme d'un ensemble de pavés pour définir la destination de numérisation, les informations, les fonctionnalités de numérisation choisies, les images personnalisées et le texte personnalisé.
 - Il est possible de repositionner les pavés (la destination reste fixe) en les faisant glisser dans l'application.
 - Des pavés individuels peuvent être supprimés en sélectionnant le x rouge dans l'angle supérieur droit du pavé.
13. Sélectionner **Terminé** pour enregistrer la conception de l'application ConnectKey™.

Rubriques connexes

[Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

[Comment installer une application ConnectKey à partir de Xerox App Studio](#)

Comment créer une application ConnectKey™ Scan to FTP

Pour obtenir d'autres informations concernant la définition des destinations de numérisation, voir le Guide l'administrateur système pour le périphérique concerné.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner **Applications > Créer une nouvelle application**.
3. Sous **Accueil > Type d'application**, sélectionner **ConnectKey Scan to FTP** et choisir ensuite **Créer**.
4. L'écran **Créer Scan to FTP** apparaît. Il est possible de laisser les utilisateurs entrer leur propre destination FTP ou l'application ConnectKey™ App peut utiliser une destination prédéfinie en sélectionnant **Ajouter une destination FTP par défaut**.

Si **Ajouter une destination FTP par défaut** est sélectionné, il est demandé d'entrer les détails de destination suivants : **Nom d'hôte** (requis), **Numéro du port**, **Chemin du document** (requis), **Nom de connexion** (requis) et **Mot de passe** (requis).

Le nom d'hôte de la destination de numérisation doit être un nom d'hôte complet.

5. Sélectionner **Suivant**.
6. Le menu **Fonctionnalités** de numérisation apparaît. Une liste permet de choisir les options de numérisation qui s'afficheront pour les utilisateurs de l'application, y inclus les options ci-après :
 - Numérisation recto-verso : Recto, Recto-verso, Recto-verso (Rotation face 2)
 - Effacement de bords : Effacement par bord, Numérisation au bord
 - Nom du fichier : Nom du fichier à utiliser pour le travail de numérisation.

- Format du fichier : PDF, PDF-A (avec possibilité de recherche textuelle), XPS (avec possibilité de recherche textuelle), TIF, JPG
- Couleur de réception : Détection auto, Noir et blanc, Échelle de gris, Couleur
- Taille de l'original : Taille du document numérisé
- Orientation de l'original : Portrait, Images droites, Images en latérale (Haut à Gauche), Paysage
- Type d'original : Texte et photo, Photo, Texte, Carte, Journal / Magazine
- Résolution (ppp) 72, 100, 150, 200, 300, 400, 600

REMARQUE

Les options qui ne sont pas affichées pour les utilisateurs seront toujours appliquées au travail de numérisation. Il est possible d'éditer les paramètres par défaut de l'option Numérisation en sélectionnant l'icône du crayon. Il est possible de verrouiller les options de numérisation pour en faire des options en lecture seulement pour l'utilisateur, en sélectionnant l'icône du verrou.

7. Accéder à tout champ Gestion de documents en effectuant ce qui suit :

Les champs Gestion de documents permettent d'envoyer d'autres informations avec les documents numérisés, pour que les processus de flux de travaux en aval puissent être effectués.

- a. Sélectionner **Ajouter**.
- b. Entrer le **Nom du champ** à utiliser.

Vérifier que le Nom du champ correspond au nom utilisé par le serveur qui traitera ce champ. Ce nom n'est pas visible par l'utilisateur au niveau du périphérique.

- c. Indiquer si le champ sera sélectionné par l'utilisateur au niveau du périphérique. Voir

[Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

8. Sélectionner **Suivant**.

9. L'écran **Scan to FTP** apparaît. Remplir les champs requis :

- Nom - Indique le nom de l'application ConnectKey™ à afficher sur l'écran d'accueil Services du périphérique (maximum de 37 caractères).

REMARQUE

Vérifier le panneau de l'interface utilisateur locale pour voir si l'étiquette s'affiche correctement, la longueur de la chaîne pouvant varier d'un périphérique à l'autre.

Les caractères suivants ne sont pas pris en charge dans le Nom : <, >, &, ', et «, ».

- Icône : sélectionner une icône pour représenter l'application, ou télécharger une icône personnalisée dans les formats .jpg, .gif, .png, ou .tif (128 x 128 pixels maximum).

- Titre : indique le nom qui sera affiché sur la barre de titre de l'application (maximum de 44 caractères).
 - Description du catalogue : entrer la description de l'application (maximum de 84 caractères).
 - Créé(e) par : entrer le nom de la personne qui a créé l'application ConnectKey™. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Nom du contact : entrer le nom de la personne à contacter concernant l'application ConnectKey™. Le Nom du contact doit être le nom de contact du revendeur. Ce nom s'affiche dans la case « À propos de » de l'application (maximum de 31 caractères) et est utilisé par l'utilisateur du Sous-compte client pour contacter l'utilisateur du Compte du revendeur afin d'obtenir assistance.
 - Coordonnées : entrer le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'utilisateur du Compte du revendeur listé en tant que Contact. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Thème de couleur : est ajouté à l'application ConnectKey qui a été créée.
10. Il est possible d'ajouter du texte ou une image personnalisée à l'application en sélectionnant **Texte et/ou image personnalisée**.
11. Personnaliser l'apparence de l'application en sélectionnant les options suivantes :
- Titre de l'application : peut comprendre jusqu'à 44 caractères.
 - Icône : il est possible de choisir parmi une collection d'icônes ou de sélectionner une icône personnalisée.
12. Sélectionner le design de l'application : **Conception de base** ou **Conception avancée**.
Noter ce qui suit :
- L'application de numérisation ConnectKey se présente sous la forme d'un jeu de pavés pour définir la destination de numérisation, les informations, les fonctionnalités de numérisation sélectionnées, les images et le texte personnalisés.
 - Il est possible de repositionner les pavés en les faisant glisser dans l'application.
 - Les pavés peuvent être individuellement supprimés en sélectionnant le x rouge dans l'angle supérieur droit.
13. Sélectionner **Terminé** pour enregistrer le design de l'application ConnectKey™.

Rubriques connexes

[Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

[Comment installer une application ConnectKey à partir de Xerox App Studio](#)

[Comment créer une application Scan to Shared Folder ConnectKey™](#)

Voir le Guide l'administrateur système pour le périphérique concerné afin d'obtenir d'autres informations concernant la définition des destinations de numérisation.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner **Applications > Créer une nouvelle application**.
3. Sous **Accueil > Type d'application**, sélectionner **ConnectKey Scan to Shared Folder**. Ensuite, choisir **Créer**.
4. L'écran **Créer Scan to Shared Folder** apparaît avec une option pour sélectionner la **destination Dossier partagé**.

Sous la destination Dossier partagé, Il est possible de choisir les options suivantes :
Les utilisateurs peuvent entrer leur propre destination de dossier partagé : il est possible de laisser l'utilisateur entrer sa propre destination de dossier partagé. Ajouter une destination de dossier partagé par défaut : il est possible de fournir une destination Dossier partagé par défaut pour l'utilisateur.

Si vous choisissez Ajouter une destination Dossier partagé par défaut, un écran s'affiche demandant d'entrer le Nom d'hôte (requis), le Numéro du port, le Nom de partage (requis), le Chemin du document, le Nom de connexion et le Mot de passe.

5. Sélectionner **Suivant**.
6. Le menu **Fonctionnalités** de numérisation apparaît. Une liste permet de choisir les options de numérisation qui s'afficheront pour les utilisateurs de l'application, y inclus les options ci-après :
 - Numérisation recto-verso : Recto, Recto-verso, Recto-verso (Rotation face 2)
 - Effacement de bords : Effacement par bord, Numérisation au bord
 - Nom du fichier : Nom du fichier à utiliser pour le travail de numérisation.
 - Format du fichier : PDF, PDF-A (avec possibilité de recherche textuelle), XPS (avec possibilité de recherche textuelle), TIF, JPG
 - Couleur de réception : Détection auto, Noir et blanc, Échelle de gris, Couleur
 - Taille de l'original : Taille du document numérisé
 - Orientation de l'original : Portrait, Images droites, Images en latérale (Haut à Gauche), Paysage
 - Type d'original : Texte et photo, Photo, Texte, Carte, Journal / Magazine
 - Résolution (ppp) 72, 100, 150, 200, 300, 400, 600

Les options qui ne sont pas affichées pour les utilisateurs seront toujours appliquées au travail de numérisation. Il est possible d'éditer les paramètres par défaut de l'option Numérisation en sélectionnant l'icône du crayon. Il est possible de verrouiller les options de numérisation pour en faire des options en lecture seulement pour l'utilisateur, en sélectionnant l'icône du verrou.

7. Accéder à tout champ Gestion de documents en effectuant ce qui suit :

Les champs Gestion de documents permettent d'envoyer d'autres informations avec les documents numérisés, pour que les processus de flux de travaux en aval puissent être effectués.

a. Sélectionner **Ajouter**.

b. Entrer le **Nom du champ** à utiliser.

Vérifier que le Nom du champ correspond au nom utilisé par le serveur qui traitera ce champ. Ce nom n'est pas visible par l'utilisateur au niveau du périphérique.

c. Indiquer si le champ peut être sélectionné par l'utilisateur au niveau du périphérique en choisissant l'une des options suivantes. Voir

[Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

8. Sélectionner **Suivant**.

9. L'écran **Créer Scan to Shared Folder** apparaît. Remplir les champs requis :

- Nom - Indique le nom de l'application ConnectKey™ à afficher sur l'écran d'accueil Services du périphérique (maximum de 37 caractères).

REMARQUE

Vérifier le panneau de l'interface utilisateur locale pour voir si l'étiquette s'affiche correctement, la longueur de la chaîne pouvant varier d'un périphérique à l'autre.

Les caractères suivants ne sont pas pris en charge dans le Nom : <, >, &, ', et «, ».

- Icône : sélectionner une icône pour représenter l'application, ou télécharger une icône personnalisée dans les formats .jpg, .gif, .png, ou .tif (128 x 128 pixels maximum).
 - Titre : indique le nom qui sera affiché sur la barre de titre de l'application (maximum de 44 caractères).
 - Description du catalogue : entrer la description de l'application (maximum de 84 caractères).
 - Créé(e) par : entrer le nom de la personne qui a créé l'application ConnectKey™. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Nom du contact : entrer le nom de la personne à contacter concernant l'application ConnectKey™. Le Nom du contact doit être le nom de contact du revendeur. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères) et est utilisé par l'utilisateur du Sous-compte client pour contacter l'utilisateur du Compte du revendeur afin d'obtenir assistance.
 - Coordonnées : entrer le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'utilisateur du Compte du revendeur listé en tant que Contact. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Thème de couleur : est ajouté à l'application ConnectKey qui a été créée.
10. Il est possible d'ajouter du texte ou une image personnalisée à l'application en sélectionnant **Texte et/ou image personnalisée**.
11. Personnaliser l'apparence de l'application en sélectionnant les options suivantes :
- Titre de l'application : peut comprendre jusqu'à 44 caractères.

- Icône : il est possible de choisir parmi une collection d'icônes ou de sélectionner une icône personnalisée.
12. Sélectionner le design de l'application : **Conception de base** ou **Conception avancée**.
 - L'application de numérisation ConnectKey est présentée sous la forme d'un ensemble de pavés pour définir la destination de numérisation, les informations, les fonctionnalités de numérisation choisies, les images personnalisées et le texte personnalisé.
 - Il est possible de repositionner les pavés en les faisant glisser dans l'application.
 - Les pavés peuvent être individuellement supprimés en sélectionnant le x rouge dans l'angle supérieur droit.
 13. Sélectionner **Terminé** pour enregistrer la conception de l'application ConnectKey™.

Rubriques connexes

[Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

[Comment installer une application ConnectKey à partir de Xerox App Studio](#)

Comment créer une application Scan To USB ConnectKey™

Pour obtenir d'autres informations concernant la définition des destinations de numérisation, voir le Guide l'administrateur système pour le périphérique concerné.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner **Applications > Créer une nouvelle application**.
3. Sous **Accueil > Type d'application**, sélectionner **ConnectKey Scan to USB** et choisir ensuite **Créer**.
4. L'écran **Créer Scan to USB** apparaît, avec une sélection pour la **Destination USB**.
5. Sous le menu **Destination USB**, il est possible de laisser l'utilisateur entrer sa propre destination USB ou d'ajouter une destination USB par défaut. Si vous choisissez **Ajouter une destination USB par défaut**, un écran **Détails de destination** s'affiche, vous demandant d'entrer le chemin USB (requis).
6. Sélectionner **Suivant**.
7. Le menu **Fonctionnalités** de numérisation apparaît. Une liste permet de choisir les options de numérisation qui s'afficheront pour les utilisateurs de l'application, y inclus les options ci-après :
 - Numérisation recto-verso : Recto, Recto-verso, Recto-verso (Rotation face 2)
 - Effacement de bords : Effacement par bord, Numérisation au bord
 - Nom du fichier : Nom du fichier à utiliser pour le travail de numérisation.
 - Format du fichier : PDF, PDF-A (avec possibilité de recherche textuelle), XPS (avec possibilité de recherche textuelle), TIF, JPG
 - Couleur de réception : Détection auto, Noir et blanc, Échelle de gris, Couleur

- Taille de l'original : Taille du document numérisé
- Orientation de l'original : Portrait, Images droites, Images en latérale (Haut à Gauche), Paysage
- Type d'original : Texte et photo, Photo, Texte, Carte, Journal / Magazine
- Résolution (ppp) 72, 100, 150, 200, 300, 400, 600

Les options qui ne sont pas affichées pour les utilisateurs seront toujours appliquées au travail de numérisation. Il est possible d'éditer les paramètres par défaut de l'option Numérisation en sélectionnant l'icône du crayon. Il est possible de verrouiller les options de numérisation pour en faire des options en lecture seulement pour l'utilisateur, en sélectionnant l'icône du verrou.

8. Accéder à tout champ Gestion de documents en effectuant ce qui suit :

Les champs Gestion de documents permettent d'envoyer d'autres informations avec les documents numérisés, pour que les processus de flux de travaux en aval puissent être effectués.

- Sélectionner **Ajouter**.
- Entrer le **Nom du champ** à utiliser.

Vérifier que le Nom du champ correspond au nom utilisé par le serveur qui traitera ce champ. Ce nom n'est pas visible par l'utilisateur au niveau du périphérique.

- Indiquer si le champ peut être sélectionné par l'utilisateur au niveau du périphérique en choisissant l'une des options suivantes. Voir [Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

9. Sélectionner **Suivant**.

10. L'écran **Créer Scan to USB** apparaît. Remplir les champs requis :

- Nom - Indique le nom de l'application ConnectKey™ à afficher sur l'écran d'accueil Services du périphérique (maximum de 37 caractères).

REMARQUE

Vérifier le panneau de l'interface utilisateur locale pour voir si l'étiquette s'affiche correctement, la longueur de la chaîne pouvant varier d'un périphérique à l'autre.

Les caractères suivants ne sont pas pris en charge dans le Nom : <, >, &, ', et «, ».

- Icône : sélectionner une icône pour représenter votre application, ou télécharger une icône personnalisée dans les formats .jpg, .gif, .png, ou .tif.
- Titre : indique le nom qui sera affiché sur la barre de titre de l'application (maximum de 44 caractères).
- Description du catalogue : entrer la description de l'application (maximum de 84 caractères).

- Créé(e) par : entrer le nom de la personne qui a créé l'application ConnectKey™. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Nom du contact : entrer le nom de la personne à contacter concernant l'application ConnectKey™. Le Nom du contact doit être le nom de contact du revendeur. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères) et est utilisé par l'utilisateur du Sous-compte client pour contacter l'utilisateur du Compte du revendeur afin d'obtenir assistance.
 - Coordonnées : entrer le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'utilisateur du Compte du revendeur listé en tant que Contact. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Thème de couleur : est ajouté à l'application ConnectKey™ qui a été créée.
11. Il est possible d'ajouter du texte ou une image personnalisée à l'application en sélectionnant **Texte et/ou image personnalisée**.
12. Personnaliser l'apparence de l'application en sélectionnant les options suivantes :
- Titre de l'application : peut comprendre jusqu'à 44 caractères.
 - Icône : il est possible de choisir parmi une collection d'icônes ou de sélectionner une icône personnalisée.
13. Sélectionner le design de l'application : **Conception de base** ou **Conception avancée**.
- L'application de numérisation ConnectKey est présentée sous la forme d'un ensemble de pavés pour définir la destination de numérisation, les informations, les fonctionnalités de numérisation choisies, les images personnalisées et le texte personnalisé.
 - Il est possible de repositionner les pavés en les faisant glisser dans l'application.
 - Les pavés peuvent être individuellement supprimés en sélectionnant le x rouge dans l'angle supérieur droit.
14. Sélectionner **Terminé** pour enregistrer la conception de l'application ConnectKey™.

Rubriques connexes

[Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

[Comment installer une application ConnectKey à partir de Xerox App Studio](#)

[Comment créer une application ConnectKey™ Scan To Multi-Destination](#)

REMARQUE

Le courrier électronique n'est pas l'une des options disponibles pour la numérisation vers plusieurs destinations.

Pour obtenir d'autres informations concernant la définition des destinations de numérisation, voir le Guide l'administrateur système pour le périphérique concerné.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner **Applications > Créer une nouvelle application**.
3. Sous **Accueil > Type d'application**, sélectionner **ConnectKey Scan to Multi-Destination** et choisir ensuite **Créer**.
4. L'écran **Scan to Multi-Destination** apparaît. Pour les applications de numérisation Xerox® ConnectKey™ vers plusieurs destinations, l'utilisateur a le choix entre deux configurations lors de la conception de l'application :
 - Les utilisateurs peuvent entrer leurs propres destinations. ce qui permet aux utilisateurs du Sous-compte client d'entrer leur propre destination.
 - Les destinations spécifiques seront préconfigurées pour les utilisateurs du Sous-compte client.
5. Il est possible de laisser les utilisateurs entrer leurs propres destinations ou l'application ConnectKey™ App peut utiliser une liste de destinations prédéfinies en sélectionnant **Destination spécifique**.

REMARQUE

Si une liste de destinations spécifiques est sélectionnée, il faut entrer les détails nécessaires pour chaque destination de la liste :

- Type de destination : FTP ou Dossier réseau (SMB)
- Hôte
- Chemin
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

Pour chaque destination, il est également possible de : Rendre l'adresse disponible pour que l'utilisateur puisse la sélectionner, présélectionner l'adresse pour l'utilisateur ou exiger que l'utilisateur fournisse cette adresse.

6. Sélectionner **Suivant**.
7. Le menu **Fonctionnalités** de numérisation apparaît. Une liste permet de choisir les options de numérisation qui s'afficheront pour les utilisateurs de l'application, y inclus les options ci-après :
 - Numérisation recto-verso : Recto, Recto-verso, Recto-verso (Rotation face 2)
 - Effacement de bords : Effacement par bord, Numérisation au bord
 - Nom du fichier : Nom du fichier à utiliser pour le travail de numérisation.
 - Format du fichier : PDF (avec possibilité de recherche textuelle), PDF-A (avec possibilité de recherche textuelle), XPS (avec possibilité de recherche textuelle), TIF, JPG
 - Couleur de réception : Détection auto, Noir et blanc, Échelle de gris, Couleur
 - Taille de l'original : Taille du document numérisé

- Orientation de l'original : Portrait, Images droites, Images en latérale (Haut à Gauche), Paysage
- Type d'original : Texte et photo, Photo, Texte, Carte, Journal / Magazine
- Résolution (ppp) 72, 100, 150, 200, 300, 400, 600

REMARQUE

Les options qui ne sont pas affichées pour les utilisateurs seront toujours appliquées au travail de numérisation. Il est possible d'éditer les paramètres par défaut de l'option Numérisation en sélectionnant l'icône du crayon. Il est possible de verrouiller les options de numérisation pour en faire des options en lecture seulement pour l'utilisateur, en sélectionnant l'icône du verrou.

8. Accéder à tout champ Gestion de documents en effectuant ce qui suit :

REMARQUE

Les champs Gestion de documents permettent d'envoyer d'autres informations avec les documents numérisés, pour que les processus de flux de travaux en aval puissent être effectués.

- a. Sélectionner **Ajouter**.
- b. Entrer le **Nom du champ** à utiliser.

REMARQUE

Vérifier que le Nom du champ correspond au nom utilisé par le serveur qui traitera ce champ. Ce nom n'est pas visible par l'utilisateur au niveau du périphérique.

- c. Indiquer si le champ peut être sélectionné par l'utilisateur au niveau du périphérique en choisissant l'une des options suivantes. Voir

[Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents](#)

9. Sélectionner **Suivant**.

10. L'écran **Créer Scan to Multi-Destination** apparaît. Remplir les champs requis :

- Nom - Indique le nom de l'application ConnectKey™ à afficher sur l'écran d'accueil Services du périphérique (maximum de 37 caractères).

REMARQUE

Vérifier le panneau de l'interface utilisateur locale pour voir si l'étiquette s'affiche correctement, la longueur de la chaîne pouvant varier d'un périphérique à l'autre.

Les caractères suivants ne sont pas pris en charge dans le Nom : <, >, &, ', et «, ».

- Icône : sélectionner une icône pour représenter votre application, ou télécharger une icône personnalisée dans les formats .jpg, .gif, .png, ou .tif.
- Titre : indique le nom qui sera affiché sur la barre de titre de l'application (maximum de 44 caractères).
- Description du catalogue : entrer la description de l'application (maximum de 84 caractères).

- Créé(e) par : entrer le nom de la personne qui a créé l'application ConnectKey™. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Nom du contact : entrer le nom de la personne à contacter concernant l'application ConnectKey™. Le Nom du contact doit être le nom de contact du revendeur. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères) et est utilisé par l'utilisateur du Sous-compte client pour contacter l'utilisateur du Compte du revendeur afin d'obtenir assistance.
 - Coordonnées : entrer le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'utilisateur du Compte du revendeur listé en tant que Contact. Ce nom s'affiche dans la case **À propos de** de l'application (maximum de 31 caractères).
 - Thème de couleur : est ajouté à l'application ConnectKey™ qui a été créée.
11. Il est possible d'ajouter du texte ou une image personnalisée à l'application en sélectionnant **Texte et/ou image personnalisée**.
 12. Personnaliser l'apparence de l'application en sélectionnant les options suivantes :
 - Titre de l'application : peut comprendre jusqu'à 44 caractères.
 - Icône : il est possible de choisir parmi une collection d'icônes ou de sélectionner une icône personnalisée.
 13. Sélectionner le design de l'application : **Conception de base** ou **Conception avancée**.
 - L'application de numérisation ConnectKey se présente sous la forme d'un jeu de pavés pour définir la destination de numérisation, les informations, les fonctionnalités de numérisation sélectionnées, les images et le texte personnalisés.
 - Il est possible de repositionner les pavés en les faisant glisser dans l'application.
 - Les pavés peuvent être individuellement supprimés en sélectionnant le x rouge dans l'angle supérieur droit.
 14. Sélectionner **Terminé** pour enregistrer la conception de l'application ConnectKey™.

Rubriques connexes

[Comment installer une application ConnectKey à partir de Xerox App Studio](#)

Comment créer la copie d'une application dans Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir du menu **Applications**, sélectionner **Autres options** (icône de l'engrenage) > **Éditer** pour modifier l'application ConnectKey™.
3. Apporter les modifications à l'application et sélectionner **Enregistrer sous**. Une nouvelle copie de l'application est enregistrée.
 - La nouvelle copie partage le nom de l'application d'origine, à moins que le champ **Nom** soit mis à jour.

- La nouvelle application n'est pas couverte par la licence de l'application d'origine si l'application est réinstallée.

Comment ajouter des champs Gestion de documents à une application de numérisation

Lorsque l'on crée ou édite une application de numérisation ConnectKey™, il est possible d'ajouter des champs Gestion de documents (également intitulés Champs de métadonnées). Ces champs peuvent ensuite être utilisés pour saisir des informations personnalisées en liaison avec un travail de numérisation particulier.

1. Se connecter à Xerox® App Studio. Aller à appstudio.external.xerox.com.
2. Créer ou éditer une application de numérisation Xerox® ConnectKey™.
3. Sous **Champs Gestion de documents**, sélectionner **Ajouter**.
4. Sélectionner l'une des trois options pour les modifications faites par l'utilisateur :
 - Non, ce champ ne peut pas être modifié par les utilisateurs : les valeurs sont affichées mais ne peuvent être modifiées.
 - Oui, laisser les utilisateurs choisir dans une liste : la liste de valeurs qu'il est possible de sélectionner s'affiche.
 - Oui, laisser les utilisateurs entrer une valeur.
5. Entrer les informations dans le Nom du champ (jusqu'à 128 caractères).
6. Entrer la valeur par défaut, ou choisir dans la liste des valeurs proposées.
7. Cliquer sur **OK**.
8. D'autres champs Gestion de documents peuvent être ajoutés, ou les valeurs actuelles peuvent être enregistrées.

Rubriques connexes

[Comment utiliser une application Scan To Email Xerox ConnectKey](#)

Sélections de l'utilisateur pour le champ Gestion de documents

REMARQUE

Après avoir suivi ces étapes, revenir à la procédure qui a mené à cet endroit pour l'achever.

Indiquer si le champ Gestion de documents peut être sélectionné ou modifié par l'utilisateur au niveau du périphérique multifonctions, en sélectionnant l'une des options suivantes :

- Non, ce champ ne peut être modifié par l'utilisateur.
 - Entrer la **Valeur du champ**.

- Oui, laisser l'utilisateur choisir dans une liste de champs Gestion de documents prédéfinis.
 - Entrer l'**Étiquette de liste** qui sera visible pour l'utilisateur au niveau du périphérique multifonctions.
 - Sélectionner **Ajouter** pour ajouter des valeurs à la liste des sélections faites par l'utilisateur (128 caractères de longueur maximum).
 - Sélectionner la valeur par défaut qui doit être visible pour l'utilisateur au niveau du périphérique multifonctions.
- Oui, laisser les utilisateurs entrer une valeur.
 - Entrer l'**Étiquette de champ** affichée pour les utilisateurs au niveau du périphérique multifonctions (50 caractères de longueur maximum).
 - Sélectionner la valeur par défaut optionnelle à afficher pour l'utilisateur.
 - Sélectionner si l'utilisateur doit saisir quelque chose dans ce champ. (Une valeur par défaut sera également exigée.)
 - Sélectionner si la saisie de l'utilisateur est masqué par des astérisques sur l'affichage.

Si la saisie est masquée, il est possible de sélectionner si ces valeurs doivent être incluses dans le journal des travaux, qui est livré avec le travail de numérisation.

Rubriques connexes

[Comment créer une application ConnectKey Scan to Email](#)

[Comment créer une application ConnectKey Scan to FTP](#)

[Comment créer une application Scan to Shared Folder ConnectKey](#)

[Comment créer une application Scan To USB ConnectKey](#)

[Comment créer une application ConnectKey Scan To Multi-Destination](#)

Comment éditer ou mettre à niveau une application Xerox® ConnectKey™ existante

Les éditions ou mises à niveau ne sont reflétées sur un périphérique qu'au moment où l'application est réinstallée. Lorsqu'une application est mise à jour dans Xerox® App Studio, elle peut être réinstallée sur un périphérique où l'application est actuellement installée, en utilisant la licence existante.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Applications**. Cliquer sur **Autres options** (icône de l'engrenage) pour l'application et sélectionner **Éditer** pour pouvoir modifier l'application ConnectKey™.
3. Apporter les modifications à l'application et sélectionner **Terminé**.

REMARQUE

Le fait de sélectionner **Enregistrer sous** crée une nouvelle copie de l'application qui a été modifiée. La copie exige une nouvelle licence pour l'installation. Par conséquent, pour n'éditer que l'application existante, sélectionner **Terminé**.

Comment installer une application ConnectKey™ à partir du périphérique en utilisant Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Applications**. Sélectionner l'application et choisir ensuite l'option Désinstaller (X).
3. Sélectionner un périphérique de la liste des périphériques multifonctions disponibles, sur lequel désinstaller l'application. Si aucun périphérique multifonctions n'est actuellement disponible dans la liste, voir [Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#).
4. Sélectionner **Désinstaller** pour commencer le processus de désinstallation de l'application.

REMARQUE

Une application désignée comme écran en libre-service sur un périphérique multifonctions ne peut être supprimée sans avoir été au préalable supprimée en tant qu'application d'écran en libre-service.

Lorsqu'une application est désinstallée du périphérique multifonctions en utilisant Xerox® App Studio, et qu'elle est toujours associée à une licence, cette licence doit être libérée pour pouvoir être réutilisée pour d'autres installations d'application ConnectKey™.

Rubriques connexes

[Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#)

Gestion des Sous-comptes clients

Deux types de Sous-comptes clients

Les deux types de Sous-comptes clients sont listés ci-dessous :

Sous-comptes clients gérés

- **Créer un compte** : permet de créer un Sous-compte client qui sera géré par le Revendeur. Le Compte du revendeur définit l'ID utilisateur, entre les informations du client, effectue la gestion des périphériques et est responsable du déploiement global des applications ConnectKey™ dans l'environnement du client.

Sous-comptes clients invités

- **Client invité** : permet de créer un Sous-compte client qui sera géré par le client. Le Compte du revendeur commence le processus de création du compte en entrant un nombre limité d'informations concernant le client, y compris l'adresse électronique, le prénom et le nom, ainsi que le nom de l'entreprise. L'utilisateur du Sous-compte client reçoit une invitation pour se connecter à Xerox® App Studio. Une fois connecté, l'utilisateur du Sous-compte client doit finaliser la création du compte, en outre définir un ID utilisateur, indiquer une adresse électronique et une adresse, etc. Ce Sous-compte client est prévu pour les clients qui souhaitent gérer leurs périphériques, y compris l'installation des applications ConnectKey™.

Rubriques connexes

[Comment créer un Sous-compte client Xerox App Studio - Géré](#)

[Comment créer un Sous-compte client Xerox App Studio - Invité](#)

Comment créer un Sous-compte client Xerox® App Studio - Géré

Les Comptes de revendeurs ont la possibilité de créer des Sous-comptes clients. Les Sous-comptes clients sont des comptes qui ne peuvent être créés qu'en utilisant un Compte de revendeur. Ces comptes ont la possibilité d'effectuer la gestion des périphériques (installation et suppression de périphériques) et d'effectuer la gestion de l'application ConnectKey (installation, suppression et définition des applications ConnectKey™ en tant que valeurs par défaut).

- **Créer un compte** : permet de créer un Sous-compte client qui sera géré par le revendeur. Le Compte du revendeur définit l'ID utilisateur, entre les informations du client, effectue la gestion du périphérique et est responsable du déploiement global des applications ConnectKey™ dans l'environnement du client.

REMARQUE

Pour obtenir d'autres informations, voir [Deux types de Sous-comptes clients](#).

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner l'onglet **Comptes**.
3. Sélectionner **Créer un compte**. L'écran **Créer un sous-compte** s'affiche.
4. Entrer toutes les informations dans les champs requis de l'écran **Créer un sous-compte**.
 - Les noms d'utilisateurs du compte (ID utilisateur) ne doivent contenir que des caractères alphanumériques.
 - L'ID utilisateur doit être de 6 caractères de longueur minimum.
 - L'ID utilisateur accepte au maximum 30 caractères de longueur.
 - Les mots de passe de comptes doivent se conformer aux règles suivantes :
 - Le mot de passe doit être d'au moins 8 caractères de longueur et doit contenir trois des catégories suivantes :

- caractères alphanumériques en majuscules (A, B, C, D, etc.)
 - caractères alphanumériques en minuscules (a, b, c, d, etc.)
 - caractères numériques (1, 2, 3, etc.)
 - signes de ponctuation non-alphanumériques : !, @, #, \$, %, ^, •&, *, (,), +, |, {, }, «, », ;, ?, <, >
- Une adresse électronique valide est exigée pour la création d'un compte sur Xerox® App Studio.

REMARQUE

Si le Revendeur entend gérer le Sous-compte client, nous lui recommandons d'entrer son adresse électronique personnelle. Ainsi, il peut recevoir des notifications du système au nom du Sous-compte client.

- Prénom (50 caractères de longueur maximum)
 - Nom (50 caractères de longueur maximum)
 - Nom de l'entreprise (400 caractères de longueur maximum)
 - Adresse avec nom de rue (255 caractères de longueur maximum)
 - Ville (50 caractères de longueur maximum)
 - État/Province (50 caractères de longueur maximum)
 - Code postal (50 caractères de longueur maximum)
 - Nom du pays
5. Sélectionner **OK** une fois tous les champs requis remplis. Le Compte est automatiquement activé après avoir sélectionné **OK**.

Rubriques connexes

[Deux types de Sous-comptes clients](#)

Comment créer un Sous-compte client Xerox® App Studio - Invité

Les Comptes de revendeurs ont la possibilité de créer des Sous-comptes clients. Les Sous-comptes clients sont des comptes qui ne peuvent être créés qu'en utilisant un Compte de revendeur. Ces comptes ont la possibilité d'effectuer la gestion des périphériques (installation et suppression de périphériques) et d'effectuer la gestion de l'application ConnectKey (installation, suppression et définition des applications ConnectKey™ en tant que valeurs par défaut).

- Inviter le client : permet de créer un Sous-compte client qui sera géré par le client. Le Compte du revendeur commence le processus de création du compte en entrant un nombre limité d'informations concernant le client, y compris l'adresse électronique, le prénom et le nom, ainsi que le nom de l'entreprise. L'utilisateur du Sous-compte client reçoit une invitation pour se connecter à Xerox App Studio. Une fois connecté, l'utilisateur du Sous-compte client doit finaliser la création du compte, en outre en définissant un ID utilisateur, en indiquant une adresse électronique et une adresse, etc. Ce Sous-compte client est prévu pour les clients qui souhaitent gérer leurs périphériques, y compris l'installation des applications ConnectKey™.

REMARQUE

Pour obtenir d'autres informations, voir [Deux types de Sous-comptes clients](#).

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner l'onglet **Comptes**.
3. Sélectionner **Inviter le client**.
4. Entrer toutes les informations dans les champs requis de l'écran **Créer un sous-compte**.
 - Une adresse électronique valide est exigée pour la création d'un compte sur Xerox® App Studio.

REMARQUE

L'adresse électronique est utilisée pour avertir l'utilisateur du Sous-compte client que le compte a été créé pour lui.

- Prénom (50 caractères de longueur maximum)
 - Nom (50 caractères de longueur maximum)
 - Nom de l'entreprise (400 caractères de longueur maximum)
5. Sélectionner **Envoyer** pour envoyer un courrier électronique d'activation pour le Sous-compte client. Une confirmation est envoyée indiquant que le courrier d'activation a été envoyé à l'adresse électronique indiquée.

REMARQUE

L'utilisateur du Sous-compte client doit finaliser la création du compte en entrant les informations restantes concernant le compte, y compris :

- ID utilisateur
- Mot de passe
- Adresse avec nom de rue (255 caractères de longueur maximum)
- Ville (50 caractères de longueur maximum)
- État/Province (50 caractères de longueur maximum)
- Code postal (50 caractères de longueur maximum)
- Nom du pays

Rubriques connexes

[Deux types de Sous-comptes clients](#)

Comment partager une application avec un Sous-compte client

Pour qu'un Compte de revendeur puisse partager une application avec un Sous-compte client, il faut tout d'abord créer le sous-compte client. Voir [Comment créer un Sous-compte client Xerox App Studio](#).

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com et se connecter à Xerox® App Studio en utilisant le Compte du revendeur.
2. Sélectionner l'onglet **Applications** dans Xerox App Studio.
3. Sélectionner l'application à partager.
4. Sélectionner l'icône **Partage**.
5. Un dialogue Partage [Nom d'application] s'affiche.
6. Sélectionner le compte avec lequel partager l'application.
7. Sélectionner le bouton **OK**.

Comment se connecter à un Sous-compte client en utilisant le lien fourni

Les revendeurs ont la possibilité de gérer un Sous-compte client, y compris d'ajouter et de supprimer des périphériques, d'installer et de désinstaller des applications ConnectKey™, d'enregistrer des applications et de définir des applications par défaut. Pour qu'un Compte de revendeur puisse gérer un Sous-compte client, le Revendeur doit se connecter au Sous-compte client. Pour ce faire, le Revendeur doit sélectionner l'option **Connexion sous**.

REMARQUE

Les étapes suivantes décrivent la fonctionnalité **Connexion sous** en utilisant le lien fourni.

1. Connexion à Xerox® App Studio en utilisant le compte Revendeur.
2. À partir de la page Xerox® App Studio, localiser le lien **Connexion sous** en haut de la page. Une **Page de comptes** s'affiche.
3. Sélectionner le compte auquel effectuer la connexion et cliquer sur **OK**. Le Sous-compte client s'affiche.

REMARQUE

Une fois la connexion au Sous-compte client effectuée, il est possible de passer à l'installation et à la désinstallation des applications ConnectKey™, d'ajouter et de supprimer des périphériques.

Voir [Comment partager une application avec un Sous-compte client](#)

4. Pour revenir au Compte du revendeur, cliquer sur **Revenir au compte principal**.

Comment se connecter à un Sous-compte client en utilisant le menu Autres options

Les revendeurs ont la possibilité de gérer un Sous-compte client, y compris d'ajouter et de supprimer des périphériques, d'installer et de désinstaller des applications ConnectKey™, d'enregistrer des applications et de définir des applications par défaut. Pour qu'un Compte de revendeur puisse gérer un Sous-compte client, le Revendeur doit se connecter au Sous-compte client. Pour ce faire, le Revendeur doit sélectionner l'option **Connexion sous**.

REMARQUE

Les étapes suivantes décrivent la fonctionnalité Connexion sous, en utilisant le menu **Autres options**.

1. Connexion à Xerox® App Studio en utilisant le compte Revendeur.
2. À partir de la page Xerox® App Studio, sélectionner l'onglet **Compte**. La liste des comptes existants s'affiche.
3. Une fois que le Sous-compte client a été localisé, sélectionner **Autres options** (icône de l'engrenage) et sélectionner **Connexion sous** (icône du crayon). Le Sous-compte client s'affiche.

REMARQUE

Une fois la connexion au Sous-compte client effectuée, il est possible de passer à l'installation et à la désinstallation des applications ConnectKey™, d'ajouter et de supprimer des périphériques.

Voir [Comment partager une application avec un Sous-compte client](#)

4. Pour revenir au Compte du revendeur, cliquer sur **Revenir au compte principal**.

Gestion de périphériques

REMARQUE

Pour ajouter des périphériques à un Sous-compte client, se connecter tout d'abord à ce Sous-compte client. Voir [Comment se connecter à un Sous-compte client en utilisant le lien fourni](#) ou [Comment se connecter à un Sous-compte client en utilisant le menu Autres options](#).

Comment ajouter un périphérique à Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Périphériques**.

Il faut installer une commande ActiveX dans le navigateur Internet afin d'activer la communication du périphérique avec Xerox® App Studio.

3. Si la commande ActiveX a déjà été installée, passer à l'étape suivante. Sinon, activer la commande ActiveX en utilisant l'un des navigateurs suivants :
 - Internet Explorer - voir [Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#).
 - Google Chrome - voir [Comment installer l'extension Chrome pour App Studio](#)
4. Sélectionner l'onglet **Ajouter un périphérique** pour afficher les options d'installation.
5. Choisir l'une des méthodes suivantes pour ajouter un périphérique :
 - **Ajouter manuellement un périphérique** : entrer les informations dans les champs ci-après IP du périphérique ou Nom d'hôte, Groupe de connexion (utilisé pour un nom d'utilisateur et un mot de passe partagés), Nom d'utilisateur du périphérique, Mot de passe du périphérique, Emplacement, Nom du contact, Adresse électronique du contact, Chaîne de communauté SNMP, Activer les services EIP.

Le **nom d'hôte**, s'il est utilisé, doit être un nom d'hôte complet.

La **Chaîne de communauté SNMP** est nécessaire pour activer le service Xerox® Extensible Interface Platform® sur le périphérique. Le paramètre par défaut est Privé.

Le **Nom d'utilisateur et le Mot de passe du périphérique** ne sont pas vérifiés lors de l'ajout du périphérique à App Studio, mais ils sont utilisés pour l'installation et la désinstallation des applications Connect Key™ à partir de Xerox® App Studio.

Le champ **Activer les services EIP** active les services Xerox® Extensible Interface Platform® sur le périphérique cible.

REMARQUE

Les services EIP sont, par défaut, activés sur tous les périphériques. Dans le cas où les Services EIP sont désactivés manuellement, ce paramètre permet de les désactiver. Le paramètre n'est pris en charge que sur Internet Explorer.

- **Importer une liste de périphériques en utilisant un File CSV** : Xerox® App Studio permet de télécharger un fichier .csv contenant l'adresse réseau ou le nom d'hôte d'un ou de plusieurs périphériques. Exemple d'adresse réseau au format CSV : 13.121.176.45. Exemple de nom d'hôte CSV : gothics.sdsp.mc.xerox.com

Lors de l'importation d'une liste CSV d'imprimantes, le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être définis aux mêmes valeurs pour tous les périphériques listés dans cette liste.

La **Chaîne de communauté SNMP** est nécessaire pour activer le service Xerox® Extensible Interface Platform® sur le périphérique. Le paramètre par défaut est Privé et c'est la valeur par défaut pour les périphériques qui prennent en charge les applications Xerox® ConnectKey™.

- **Découvrir automatiquement des périphériques** : cette fonctionnalité n'est disponible qu'en utilisant Internet Explorer. Vous pouvez rechercher un ou plusieurs périphériques qui prennent en charge des applications ConnectKey™ et qui sont situés dans des sous-réseaux à distance, en recherchant une plage désignée d'adresses IP.

Les sous-réseaux à distance sont définis en entrant l'adresse ainsi que le masque de sous-réseau. Entrer les informations dans les champs suivants : Adresse de début, Adresse de fin, Chaîne de communauté SNMP.

L'Adresse de début est l'adresse pour commencer la recherche de périphériques. Seuls les formats d'adresses IPV4 sont pris en charge. Par exemple : 13.176.108.0

L'Adresse de fin est l'adresse pour terminer la recherche de périphériques. Par exemple : 13.176.108.255.

6. Sélectionner **Découvrir**. Une liste de périphériques sera affichée une fois la recherche terminée.
7. Cliquer sur **Ajouter**.

Rubriques connexes

[Comment installer une application ConnectKey à partir de Xerox App Studio](#)

[Comment configurer l'écran en libre-service par défaut pour un périphérique à partir de Xerox App Studio](#)

[Comment installer une application ConnectKey à partir du périphérique en utilisant Xerox App Studio](#)

[Comment déployer des applications ConnectKey dans tout un parc de périphériques à partir de Xerox App Studio](#)

[Comment installer une application ConnectKey à partir de Xerox App Studio](#)

Comment configurer le serveur Proxy pour le périphérique à partir de CWIS

Un serveur proxy fait office d'intermédiaire pour les clients recherchant des services et les serveurs qui fournissent ces services. Le serveur filtre les demandes des clients. Si une demande répond aux règles de filtrage du serveur proxy, le serveur accorde cette demande et permet la connexion.

Le but d'avoir un serveur proxy est double :

- Conserver tout périphérique (imprimante multifonctions) derrière son anonymat pour des besoins de sécurité.

- Mettre en mémoire cache le contenu des ressources, telles que les pages Internet à partir du serveur Internet, afin d'augmenter le temps d'accès aux ressources.

Pour s'assurer que l'activation est correcte (à l'exclusion des versions d'essai), si le périphérique se trouve derrière un pare-feu, les informations du serveur proxy au niveau du périphérique doivent être configurées avant d'exécuter l'application.

1. Dans CentreWare Internet Services, cliquer sur **Propriétés > Connectivité > Configuration**.
2. Sous **Protocoles**, près de Serveur proxy, cliquer sur **Éditer**.
3. Dans le volet Serveur proxy HTTP, sélectionner **Activé(e)**.
4. Sélectionner le type d'adresse du serveur proxy. Les options sont : adresse IPv4, adresse IPv6 ou Nom d'hôte.
5. Entrer l'adresse correctement formatée ainsi que le numéro de port.
6. Cliquer sur **Enregistrer**.

Les paramètres du serveur proxy doivent être activés pour la configuration du serveur Extensible.

7. Sous **Protocoles**, près de Serveur proxy, cliquer sur **Éditer**.
8. Sous Remarque, sélectionner **Configuration du service Extensible**.
9. Sous **Serveur proxy**, sélectionner **Proxy**.
10. Sous **HTTP, HTTPS**, vérifier que le proxy est activé et que ses informations sont affichées.
11. Sélectionner **Appliquer**.

Les paramètres du serveur proxy s'appliquent aux fonctionnalités qui utilisent HTTP ou HTTPS.

Comment ajouter un groupe de connexion à Xerox® App Studio

Les groupes de connexion peuvent être utilisés pour simplifier l'installation d'applications Xerox® ConnectKey™ entre plusieurs périphériques. Un groupe de connexion peut être créé pour des périphériques qui partagent les mêmes références de connexion et le même mot de passe que l'administrateur.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Périphériques**.

Il faut installer la commande ActiveX dans le navigateur Internet pour pouvoir activer la communication entre le périphérique et Xerox® App Studio.

3. Si la commande ActiveX a déjà été installée, passer à l'étape suivante. Sinon, activer la commande ActiveX en utilisant l'un des navigateurs suivants :
 - Internet Explorer - voir [Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#).

- Google Chrome - voir [Comment installer l'extension Chrome pour App Studio](#)
4. Cliquer sur le bouton **Ajouter un groupe de connexion**.
 5. L'écran **Ajouter un groupe de connexion** apparaît. Entrer les informations suivantes :
 - Nom du groupe
 - Nom d'utilisateur du périphérique
 - Mot de passe du périphérique
 6. Cliquer sur **Ajouter**. Le groupe de connexion nouvellement ajouté apparaît sur la liste Groupe de connexion.
 7. Lorsque l'on ajoute de nouveaux périphériques (manuellement ou à l'aide d'un fichier .csv à App Studio), le groupe de connexion peut être utilisé pour inclure le nom d'utilisateur et le mot passe de l'administrateur du périphérique.

Rubriques connexes

[Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#)

Comment éditer un périphérique dans Xerox® App Studio

1. Se connecter à Xerox® App Studio. Aller à appstudio.external.xerox.com.
2. Cliquer sur l'onglet **Périphériques**.

REMARQUE

Il faut installer la commande ActiveX dans le navigateur Internet pour pouvoir activer la communication entre le périphérique et Xerox® App Studio.

3. Si la commande ActiveX a déjà été installée, passer à l'étape suivante. Sinon, activer la commande ActiveX en utilisant l'un des navigateurs suivants avant de poursuivre :
 - Internet Explorer - voir [Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#).
 - Google Chrome - voir [Comment installer l'extension Chrome pour App Studio](#)
4. Sélectionner le périphérique à éditer dans la liste **Périphériques**.
5. Sélectionner l'icône Éditer un périphérique.
6. Éditer les champs dans **Définition du périphérique**.
7. Cliquer sur **Soumettre**.

Rubriques connexes

[Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#)

Comment configurer l'écran en libre-service par défaut pour un périphérique à partir de Xerox® App Studio

Une application ne peut être définie en tant qu'écran en libre-service par défaut que si elle a déjà été installée sur ce périphérique.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Applications**. Cliquer sur **Autres options** (icône de l'engrenage) pour l'application et sélectionner l'option **Définir comme valeur par défaut**.
3. Sélectionner dans une liste de périphériques disponibles pour afficher l'écran Xerox® Extensible Interface Platform® par défaut.

REMARQUE

Si le périphérique n'est actuellement pas disponible dans la liste, voir [Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#).

Rubriques connexes

[Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#)

Comment supprimer un périphérique de Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Périphériques**.

REMARQUE

Il faut installer la commande ActiveX dans le navigateur Internet pour pouvoir activer la communication entre le périphérique et Xerox® App Studio.

3. Si la commande ActiveX a déjà été installée, passer à l'étape suivante. Sinon, activer la commande ActiveX en utilisant l'un des navigateurs suivants :
 - Internet Explorer - voir [Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#).
 - Google Chrome - voir [Comment installer l'extension Chrome pour App Studio](#)
4. Dans la liste des périphériques, sélectionner celui qui doit être supprimé.
5. Sélectionner l'icône **Supprimer un périphérique**.

Rubriques connexes

[Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#)

Obtention de licences

Comment obtenir des clés de licence pour Xerox® App Studio

Pour acheter une licence pour une application Xerox® ConnectKey®, contacter le représentant Xerox.

Comment ajouter des licences à Xerox® App Studio

REMARQUE

Avant de commencer cette procédure, il faut avoir une ou plusieurs clés de licence valides. Ces clés peuvent être obtenues auprès d'un représentant Xerox.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir de l'onglet **Licences**, sélectionner **Ajouter**.
3. Copier les clés de licence et les coller dans la zone **Licence** de la page Xerox® App Studio.
4. Sélectionner **Ajouter**.

Les licences sont ajoutées au compte Xerox® App Studio et sont affichées sur l'écran **Licences** à la fois dans le Décompte en lot et le Décompte restant. Le Décompte en lot représente le nombre total de licences disponibles pour un type d'application spécifique. Le Décompte restant représente le nombre de licences non assignées.

Comment assigner des licences de Sous-compte client dans Xerox® App Studio

REMARQUE

Avant de démarrer cette procédure, une ou plusieurs clés de licences valides doivent avoir été chargées dans l'onglet Licences du Compte du revendeur. Ces clés de licence peuvent être obtenues auprès d'un représentant Xerox.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox App Studio.
2. À partir de l'onglet **Licences**, sélectionner la licence appropriée qui doit être distribuée entre les Sous-comptes clients.
3. Sélectionner le crayon pour assigner les licences.
4. L'écran Détails concernant la licence s'ouvre. Il indique la Clé de licence, le Décompte en lot, le Décompte restant, le Nombre utilisé et le Total pour chaque utilisateur de Sous-compte client.
5. Entrer le nombre de licences à assigner à chaque Sous-compte client.
6. Cliquer sur **OK**.

Comment appliquer une licence à une application ConnectKey™ dans Xerox® App Studio

Des licences peuvent être appliquées à une application ConnectKey™ durant l'installation de l'application à partir de Xerox® App Studio.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir du menu **Applications**, sélectionner l'icône Installer pour l'application à installer et accepter le Contrat de licence d'utilisateur final.
3. Sélectionner un périphérique sur lequel installer l'application ConnectKey™ et cocher la case **Appliquer la licence**.

REMARQUE

Un message d'avertissement indique qu'il n'y a pas suffisamment de licences disponibles pour l'installation de l'application. Pour obtenir une licence, contacter le représentant du revendeur.

4. Sélectionner **Installer** pour commencer l'installation de l'application ConnectKey™. App Studio doit ensuite afficher l'application ConnectKey™ associée et le périphérique utilisé pour chaque licence.

REMARQUE

Après avoir installé une application ConnectKey™ sur un périphérique, et avant d'en avoir obtenu la licence, il est possible de l'exécuter jusqu'à 10 fois à titre d'essai sans obtenir d'activation de licence.

REMARQUE

Le périphérique doit uniquement contacter Xerox® App Studio si la licence n'est pas appliquée durant l'installation.

Comment activer et utiliser sous licence une application ConnectKey™ à partir du périphérique

REMARQUE

Une connexion réseau sera exigée pour activer la licence d'application ConnectKey™. Pour s'assurer que l'activation est correcte (à l'exclusion des versions d'essai), si le périphérique se trouve derrière un pare-feu, les informations du serveur proxy au niveau du périphérique doivent être configurées avant d'exécuter l'application. Pour obtenir d'autres informations, voir [Comment configurer le serveur Proxy pour le périphérique à partir de CWIS](#).

1. À partir du panneau de commande du périphérique sur lequel le logiciel est installé, sélectionner **Accueil - Services > Application**.

Lorsque l'application ConnectKey™ s'exécute, les logiciels tentent de contacter Xerox® App Studio pour voir si l'application ConnectKey™ peut être obtenue sous licence. Si tel est le cas, l'application ConnectKey™ s'exécute comme prévu.

2. Si l'application ConnectKey™ n'est pas encore disponible sous licence, sélectionner **Appliquer la clé de licence**. L'application ConnectKey™ contacte Xerox® App Studio pour obtenir une licence, s'il en existe de disponibles.

REMARQUE

Vous serez averti si aucune licence n'est disponible et aurez la possibilité d'entrer une chaîne de clé de licence manuellement à partir du périphérique (sachant que vous devez avoir une connexion Internet pour l'activation).

Le bouton **Appliquer la clé de licence** ne peut être sélectionné si le périphérique n'a pas de connexion Internet pour communiquer avec Xerox® App Studio.

Si l'application ConnectKey™ ne peut être obtenue sous licence, vous pouvez toujours l'exécuter gratuitement à 10 reprises, en version d'essai, en sélectionnant **Poursuivre l'essai**.

Comment appliquer une licence à partir du panneau de commande du périphérique

Des licences peuvent être appliquées à une application ConnectKey™ durant l'installation à partir de Xerox® App Studio.

1. Sélectionner l'icône pour l'application installée au niveau du panneau de commande du périphérique.
2. Sélectionner l'option **Appliquer la licence**.

L'application d'une licence à partir du panneau de commande du périphérique exige que le périphérique ait une connexion Internet pour communiquer avec Xerox® App Studio. Sans connexion Internet, l'option **Appliquer la licence** ne peut être sélectionnée.

Si les licences disponibles sont en nombre insuffisant pour l'installation, un message d'avertissement s'affiche avec les instructions pour obtenir d'autres licences.

Si une application est installée sans appliquer de licence, l'application ConnectKey™ peut être exécutée jusqu'à 10 fois à titre d'essai. Ensuite, la licence doit être obtenue pour que l'application ConnectKey™ puisse à nouveau être exécutée.

Comment activer l'installation d'une application ConnectKey™ sur un périphérique à partir de Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Périphériques**.

Il faut installer la commande ActiveX dans le navigateur Internet pour pouvoir activer la communication entre le périphérique et Xerox® App Studio.

3. Si la commande ActiveX a déjà été installée, passer à l'étape suivante. Sinon, activer la commande ActiveX en utilisant l'un des navigateurs suivants :
 - Internet Explorer - voir [Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#).
 - Google Chrome - voir [Comment installer l'extension Chrome pour App Studio](#)
4. Sélectionner le périphérique à éditer dans la liste **Périphériques**.
5. Sélectionner l'icône Éditer un périphérique.
6. Cocher la case **Activer les services EIP** pour le périphérique.
7. Sélectionner **Soumettre**.

Comment un Revendeur peut-il réclamer des licences de Sous-comptes clients inutilisées en se servant de Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir de l'onglet **Licences**, sélectionner la licence appropriée à reprendre.
3. Sélectionner le crayon.
4. Les détails de la licence s'affichent. Éditer le nombre total de licences à reprendre.
5. Sélectionner **OK**.

REMARQUE

Seules les licences n'ayant pas été utilisées peuvent être reprises. Pour savoir comment libérer une licence, voir [Comment libérer une licence d'application de Xerox App Studio en désinstallant cette application](#).

Comment libérer une licence d'application de Xerox® App Studio en désinstallant cette application

Après avoir installé une application sur un périphérique, il est possible de libérer la licence pour cette application en désinstallant l'application de Xerox® App Studio. Ainsi, la licence peut être réutilisée pour une autre installation sur un autre périphérique.

Une connexion réseau au périphérique est nécessaire pour correctement libérer la licence du périphérique.

1. Se connecter à Xerox® App Studio. Aller à appstudio.external.xerox.com.
2. Cliquer sur l'onglet **Licences**. La liste des licences s'affiche, y compris les informations concernant l'état de la licence, ainsi que l'application ConnectKey™ et le périphérique associés.
3. Identifier l'application ConnectKey™ associée et le périphérique sur lequel la licence doit être libérée.
4. Cliquer sur l'onglet **Applications**. Sélectionner l'application ConnectKey™ dont la licence doit être libérée et sélectionner l'icône **Désinstaller**.

5. Lorsque la liste des **Périphériques** s'affiche, sélectionner le ou les périphériques sur lesquels la licence doit être libérée.
6. Sélectionner **Désinstaller**. L'application est désinstallée et la licence libérée pour pouvoir être réutilisée avec une autre installation d'application.

Comment libérer une licence pour une application à partir du périphérique

Libérer une licence à partir du panneau de commande du périphérique exige que le périphérique ait une connexion Internet pour pouvoir communiquer avec Xerox® App Studio. Sans connexion Internet, l'option Libérer la licence ne peut être sélectionnée.

Le fait de libérer la licence pour l'application permet à la licence d'être utilisée par d'autres applications ConnectKey™. Cela ne supprime toutefois pas l'application du périphérique. L'opération supprime uniquement la licence associée.

Il faut être connecté en tant qu'administrateur du périphérique pour libérer la licence de ce périphérique. Une connexion réseau est exigée pour libérer la licence d'application ConnectKey™.

1. Se connecter au périphérique en utilisant la connexion de l'administrateur du périphérique.
2. Sélectionner l'icône pour l'application à partir de l'écran **Accueil - Services** sur le périphérique.
3. À partir de l'application, sélectionner l'icône de l'engrenage dans l'angle supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionner **Libérer la licence**.
5. Un message indique si la licence a bien été libérée.

Comment libérer une licence à partir de App Studio pour une application qui n'est plus installée sur un périphérique

Cette procédure est nécessaire dans le cas où une application sous licence qui a été installée a été supprimée d'un périphérique.

Une connexion réseau au périphérique est nécessaire pour correctement libérer la licence du périphérique.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir du menu **Applications**, sélectionner l'application à désinstaller et sélectionner l'icône Installer (flèche pointant vers le bas).
3. Le Contrat de licence d'utilisateur final s'affiche. Sélectionner le bouton **Accepter**.
4. Dans la liste, sélectionner les périphériques sur lesquels l'application ConnectKey™ doit être installée.

La licence est réappliquée à l'application ConnectKey™ au moment de l'installation.

5. À partir du menu **Applications**, sélectionner l'icône Désinstaller (X) pour autoriser la désinstallation de l'application ConnectKey™ en cours.
6. Sélectionner le périphérique à partir duquel la licence sera libérée.
7. Sélectionner **Désinstaller** pour commencer le processus de désinstallation de l'application ConnectKey™.

Le périphérique ne peut être sélectionné que s'il est affiché sous l'onglet **Périphériques** de App Studio.

Si Xerox® App Studio peut se connecter au périphérique, le processus de désinstallation standard s'exécute.

Si Xerox® App Studio ne peut localiser l'application sur le périphérique, l'utilisateur a l'option de forcer la libération de la licence.

Comment libérer une licence de App Studio à partir d'un périphérique qui n'est plus joignable à partir de App Studio

Cette procédure est exigée dans le cas où le périphérique possède une application sous licence installée, mais qu'il n'est plus accessible, et donc incapable de suivre le processus standard de libération de licence.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir du menu **Applications**, sélectionner l'icône Désinstaller (X) pour autoriser la désinstallation de l'application ConnectKey™ en cours.
3. Sélectionner le périphérique à partir duquel la licence sera libérée.
4. Sélectionner **Désinstaller** pour commencer le processus de désinstallation de l'application ConnectKey™. Un message d'erreur s'affiche éventuellement indiquant qu'il est impossible de désinscrire le périphérique.

Le périphérique ne peut être sélectionné que s'il est affiché sous l'onglet **Périphériques** de App Studio.

5. Sélectionner l'option **Libérer la licence**.
6. Confirmer de **Forcer la libération de la licence**.

REMARQUE

Si Xerox® App Studio peut se connecter au périphérique, le processus de désinstallation standard s'exécute.

REMARQUE

Si Xerox® App Studio ne peut se connecter au périphérique, l'utilisateur a l'option de forcer la libération de la licence. Le processus consistant à forcer la libération d'une licence pour une application installée sur les périphériques listés dans les comptes App Studio peut être effectué trois fois durant toute la vie d'un compte.

Installation d'applications ConnectKey™

Comment activer l'installation d'une application ConnectKey™ sur un périphérique à partir de Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Périphériques**.

Il faut installer la commande ActiveX dans le navigateur Internet pour pouvoir activer la communication entre le périphérique et Xerox® App Studio.

3. Si la commande ActiveX a déjà été installée, passer à l'étape suivante. Sinon, activer la commande ActiveX en utilisant l'un des navigateurs suivants :
 - Internet Explorer - voir [Comment activer les commandes ActiveX dans Internet Explorer](#).
 - Google Chrome - voir [Comment installer l'extension Chrome pour App Studio](#)
4. Sélectionner le périphérique à éditer dans la liste **Périphériques**.
5. Sélectionner l'icône Éditer un périphérique.
6. Cocher la case **Activer les services EIP** pour le périphérique.
7. Sélectionner **Soumettre**.

Comment installer une application ConnectKey™ à partir de Xerox® App Studio

REMARQUE

Lorsqu'une application ConnectKey™ est installée à partir de Xerox® App Studio, elle n'est plus disponible pour pouvoir être enregistrée dans un dossier et être installée à partir du panneau de commande du périphérique, ou de CWIS. Toutefois, si une copie de l'application est faite dans App Studio en utilisant **Enregistrer sous**, la copie peut ensuite être enregistrée après son extraction de App Studio.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir du menu **Applications**, sélectionner l'application ConnectKey™ à installer, puis l'icône Installer (flèche pointant vers le bas).
3. Le Contrat de licence d'utilisateur final s'affiche. Sélectionner le bouton **Accepter**.
4. Dans la liste, sélectionner les périphériques sur lesquels l'application ConnectKey™ doit être installée.

Il est possible d'appliquer une licence à chaque application ConnectKey™ au moment de l'installation.

Si la licence n'est pas appliquée au moment de l'installation, l'utilisateur a la possibilité (lors de l'exécution de l'application) d'obtenir une licence pour l'application au niveau du périphérique ou d'utiliser l'une des exécutions d'essai offertes avant d'avoir à obtenir une licence pour l'application.

Si aucun périphérique n'est visible dans la liste des périphériques disponibles, voir [Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#).

5. Sélectionner **Installer** pour commencer le processus d'installation de l'application.

REMARQUE

L'installation peut avoir réussi, mais l'application peut ne pas avoir été installée. La situation est évaluée au niveau de la transmission de l'application au périphérique. Si l'application n'est pas installée, voir [Problèmes pour l'installation d'applications ConnectKey](#) dans la section Dépannage.

Rubriques connexes

[Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#)

[Comment créer une application ConnectKey Scan to Email](#)

[Comment créer une application ConnectKey Scan to FTP](#)

[Comment créer une application Scan to Shared Folder ConnectKey](#)

[Comment créer une application Scan To USB ConnectKey](#)

[Comment créer une application ConnectKey Scan To Multi-Destination](#)

Comment déployer des applications ConnectKey™ dans tout un parc de périphériques à partir de Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Applications**, sélectionner l'application et sélectionner ensuite l'option **Installer**.
3. Le Contrat de licence d'utilisateur final s'affiche. Sélectionner le bouton **Accepter**.
4. Dans la liste, sélectionner les périphériques sur lesquels l'application sera installée.

REMARQUE

Des licences particulières pourront être appliquées à chaque application ConnectKey™ au moment de l'installation. Si la licence n'est pas appliquée au moment de l'installation, il est possible d'obtenir une licence au niveau du périphérique ou d'utiliser l'une des exécutions d'essai. Après 10 exécutions d'essai, il faut obtenir la licence de l'application pour continuer à l'exécuter.

5. Sélectionner **Installer** pour commencer le processus d'installation de l'application ConnectKey™.

Rubriques connexes

[Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#)

Comment configurer les paramètres d'affichage d'applications ConnectKey™

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir du menu **Applications**, sélectionner l'application spécifique.
3. Sélectionner l'icône **Engrenage** pour afficher les options du menu.
4. Sélectionner l'option **Éditer** (crayon) pour éditer des paramètres, par exemple :
 - Étiquette App
 - Description au catalogue
5. Sélectionner **Terminé** après avoir effectué les modifications.
6. Sélectionner l'icône **Engrenage** pour afficher les options du menu.
7. Une application ConnectKey doit tout d'abord être installée :
 - **Installer** : permet d'installer l'application sur le périphérique choisi.
 - **Désinstaller** : permet de désinstaller l'application sur le ou les périphériques choisis.
8. À partir de **Actions disponibles**, sélectionner ce qui suit :
 - **Définir comme valeur par défaut** : place l'application sur l'écran en libre-service pour les périphériques choisis.

Une application ConnectKey™ doit tout d'abord être installée sur le périphérique pour pouvoir être définie comme valeur par défaut pour l'écran en libre-service.

Comment enregistrer une application en dehors de Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. À partir de l'onglet **Applications**, sélectionner l'icône Autres options (engrenage) et sélectionner ensuite l'option **Enregistrer**.
3. Le Contrat de licence d'utilisateur final s'affiche. Sélectionner le bouton **Accepter**.

L'application ConnectKey™ (fichier .weblet) en question est ensuite enregistrée dans le dossier utilisé pour les téléchargements, pour le navigateur spécifique.

Lorsqu'une application est enregistrée dans un dossier à partir de Xerox® App Studio, elle doit ensuite être installée à partir du panneau de commande du périphérique ou de CWIS, et ne peut ensuite plus être installée à partir de App Studio. Si une copie de l'application est faite en utilisant Enregistrer sous, cette copie peut ensuite être installée en utilisant App Studio.

Comment activer l'installation d'applications ConnectKey™ en utilisant CentreWare® Internet Services

Avant de pouvoir installer des applications ConnectKey™, la politique du Weblet et les Services EIP doivent être activés sur le périphérique. L'option Activer les services EIP configure pour vous la plate-forme EIP Extensible Services lorsque vous utilisez Internet Explorer. Cette option exige que le périphérique ait un accès réseau à Xerox® App Studio, sans restriction de pare-feu et qu'une commande ActiveX ait été activée.

REMARQUE

Ces étapes ne doivent être effectuées que si l'administrateur a désactivé ces options.

Pour configurer manuellement ces paramètres :

1. Dans CentreWare® Internet Services, cliquer sur **Propriétés > Services > Services personnalisés > Gestion du Weblet**.
2. Pour activer l'installation du Weblet, près de Politique d'installation, sous **Action**, cliquer sur **Éditer**.
 - a. Sélectionner **Autoriser l'installation**.
 - b. Cliquer sur **Appliquer**.
3. Pour activer le navigateur Extensible Services, près de Navigateur Extensible Services, sous **Action**, cliquer sur **Éditer**.
 - a. Sous **Paramètres du navigateur**, sélectionner **Activer le navigateur Extensible Services Browser**.
 - b. Sous **Enregistrement Extensible Service**, cliquer sur **Éditer**. Activer ce qui suit : Enregistrement Extensible - Configuration du périphérique - Gestion des modèles de numérisation - Extension de numérisation - Authentification et configuration de comptabilité - Données de la session - Extension de gestion des travaux.
4. Cliquer sur **Appliquer**.

Comment installer des applications ConnectKey™ en utilisant CentreWare® Internet Services

Pour s'assurer que l'activation est correcte (à l'exclusion des versions d'essai), si le périphérique se trouve derrière un pare-feu, les informations du serveur proxy au niveau du périphérique doivent être configurées avant d'exécuter l'application. Pour obtenir d'autres informations, voir [Comment configurer le serveur Proxy pour le périphérique à partir de CWIS](#).

Pour installer une application ConnectKey™ en utilisant CWIS, il faut avoir préalablement enregistré l'application ConnectKey™ (à savoir, le fichier .weblet) à partir de Xerox® App Studio vers un port USB ou un autre dossier.

1. Dans CentreWare® Internet Services sur le périphérique où l'application ConnectKey™ App doit être installée, se connecter au compte d'administrateur du périphérique. Cliquer sur **Propriétés > Services > Services personnalisés > Gestion du Weblet**.

Dans les paramètres de configuration de gestion du Weblet du périphérique, **Politique d'installation** et **Navigateur Extensible Services** doivent être activés. Pour obtenir plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système du périphérique concerné.

2. Cliquer sur **Choisir un fichier** ou sur **Parcourir**, naviguer vers un fichier .weblet et cliquer ensuite sur **Choisir** ou sur **Ouvrir**.
3. Cliquer sur **Installer le Weblet**.

Le weblet doit ensuite apparaître dans le tableau sous Weblets installés.

REMARQUE

Les utilisateurs perdent la possibilité d'effectuer l'installation au moyen de App Studio une fois le weblet téléchargé et enregistré sur un périphérique USB ou dans un dossier.

Comment installer des applications ConnectKey™ au niveau du panneau de commande de l'imprimante

Pour installer une application ConnectKey™ en utilisant le panneau de commande de l'imprimante, il faut avoir préalablement enregistré l'application (à savoir, le fichier .weblet) à partir de Xerox® App Studio vers un port USB ou un autre dossier.

1. Enregistrer le fichier .weblet vers un lecteur Flash USB.
2. Insérer le lecteur USB dans le port USB sur le périphérique.

Une fois le lecteur USB inséré, il peut être automatiquement demandé à l'utilisateur d'installer le fichier .weblet à partir du port USB et, dans ce cas, les étapes suivantes ne sont pas nécessaires.

3. Au panneau de commande de l'imprimante, appuyer sur le bouton **État machine** et sélectionner ensuite l'onglet **Outils**.
4. Sélectionner **Paramètres du service > Paramètres du Weblet**.
5. Sélectionner **Gestion du Weblet**.
6. Sélectionner **Installer à partir du port USB**.
7. Parcourir vers le dossier de fichiers approprié sur le lecteur Flash USB et sélectionner ensuite le fichier .weblet nécessaire pour l'installation.

REMARQUE

Les utilisateurs et les utilisateurs du Sous-compte client perdent la possibilité d'effectuer l'installation au moyen de App Studio une fois le fichier .weblet téléchargé et enregistré sur un périphérique USB ou dans un dossier.

Comment supprimer une application de Xerox® App Studio

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Sélectionner l'onglet **Applications**.
3. Rechercher l'application à désinstaller.
4. Sélectionner l'application.
5. Sélectionner l'option (X) **Désinstaller**.
6. À partir du dialogue Désinstaller, sélectionner le périphérique sur lequel l'application doit être désinstallée.
7. Sélectionner **Désinstaller**.

Comment supprimer une application d'un périphérique en utilisant CentreWare® Internet Services

Avant de supprimer une application du périphérique en utilisant CWIS, si l'application a été obtenue sous licence, cette dernière doit tout d'abord être libérée (avant d'être supprimée) pour pouvoir être réutilisée par une autre installation d'application ConnectKey™. Voir [Comment libérer une licence pour une application à partir du périphérique](#)

Pour que la désactivation soit correctement faite, il est nécessaire d'avoir une connexion réseau. Si le périphérique se trouve derrière un pare-feu, les informations du serveur proxy doivent être configurées avant d'exécuter l'application ConnectKey™. Pour obtenir d'autres informations, voir [Comment configurer le serveur Proxy pour le périphérique à partir de CWIS](#).

1. Dans CentreWare Internet Services, sur le périphérique sur lequel l'application ConnectKey™ App doit être installée, cliquer sur **Propriétés > Services > Services personnalisés > Gestion du Weblet**.
2. Localiser l'application à supprimer dans la liste des Weblets installés et cliquer sur **Supprimer**. L'application ne doit plus apparaître dans la liste des Weblets installés.

Travailler avec des applications ConnectKey™ au niveau du périphérique

Comment exécuter une application ConnectKey™ en utilisant des exécutions d'essai

Après avoir installé une application ConnectKey™ sur un périphérique, et avant d'en avoir obtenu la licence, il est possible de l'exécuter jusqu'à 10 fois à titre d'essai sans avoir à obtenir d'activation de licence.

1. À partir du panneau de commande du périphérique, une application ConnectKey™ en particulier étant installée, sélectionner l'icône pour lancer cette application ConnectKey™.
2. Si l'application ConnectKey™ n'a pas encore été utilisée sous licence, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran et demande si l'application ConnectKey™ va être exécutée à titre d'essai. Sélectionner **Oui**.
3. Une fois un nombre prédéterminé de versions d'essai utilisées avec l'application ConnectKey™, il faut obtenir une licence pour cette application ConnectKey™ afin de continuer à l'exécuter.

REMARQUE

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion réseau pour utiliser une version d'essai.

Exécuter une application ConnectKey™

Pour s'assurer que l'activation est correcte (à l'exclusion des versions d'essai), si le périphérique se trouve derrière un pare-feu, les informations du serveur proxy au niveau du périphérique doivent être configurées avant d'exécuter l'application. Pour obtenir d'autres informations, voir [Comment configurer le serveur Proxy pour le périphérique à partir de CWIS](#).

1. Sur le panneau de commande d'une imprimante multifonctions, l'icône de l'application ConnectKey™ spécifique apparaît sous l'écran **Accueil - Services**.
2. Sélectionner l'application ConnectKey™ en appuyant sur son icône.
3. Au moment du lancement de l'application, il est possible de sélectionner l'option **Poursuivre l'essai** pour tester l'application sans obtenir de licence ou exiger une connexion réseau externe pour le périphérique.

Toute application ConnectKey™ peut être exécutée 10 fois à titre d'essai, sans qu'il faille obtenir de licence. Le nombre d'exécutions d'essai disponibles doit s'afficher pour l'utilisateur. Une fois cette limite atteinte, il faut obtenir une licence pour l'application ConnectKey™ en sélectionnant **Appliquer la clé de licence** pour pouvoir l'exécuter à nouveau.

L'application ConnectKey™ peut également être installée en tant qu'écran en libre-service par défaut pour le périphérique.

Pour obtenir une licence afin d'activer l'application ConnectKey™, contactez votre représentant Xerox.

Comment utiliser une Info App Xerox® ConnectKey™

Ces instructions sous-entendent que l'application ConnectKey™ a été obtenue sous licence. Sinon, voir [Comment exécuter une application ConnectKey en utilisant des exécutions d'essai](#).

1. À partir de l'interface utilisateur locale du périphérique, sélectionner le bouton **Accueil - Services**.
2. Sélectionner le bouton de l'application de numérisation Xerox® ConnectKey™.
3. Une fois que l'application se lance, un bref message concernant l'obtention de la licence apparaît pour valider la licence, puis se ferme automatiquement.
4. L'application ConnectKey affiche du texte et/ou une image, selon la conception de l'application ConnectKey™.

REMARQUE

Il s'agit d'une application informative, ce qui signifie que le contenu ne peut être affecté par l'utilisateur au niveau du périphérique.

5. Pour afficher les informations concernant l'application, c.-à-d. l'écran **À propos de**, sélectionner le bouton « i » près du bouton Quitter. Les informations concernant l'application incluent les coordonnées à utiliser pour obtenir assistance avec l'application ConnectKey™.
6. Une fois le contenu de l'application Info App ConnectKey™ visualisé, sélectionner le bouton **Quitter** situé dans l'angle supérieur droit.

Comment utiliser une application Scan To Email Xerox® ConnectKey™

Ces instructions sous-entendent que l'application ConnectKey™ a été obtenue sous licence. Sinon, voir [Comment exécuter une application ConnectKey en utilisant des exécutions d'essai](#).

1. À partir de l'interface utilisateur locale du périphérique, sélectionner le bouton **Accueil - Services**.
2. Sélectionner le bouton de l'application Xerox® ConnectKey™ **Scan to Email**.

3. Une fois que l'application se lance, un bref message concernant l'obtention de la licence apparaît pour valider la licence, puis se ferme automatiquement.
4. Plusieurs options doivent s'afficher, selon la façon dont l'application est configurée. Deux onglets avec des paramètres sont disponibles et peuvent être configurés, **Conception de base** et **Conception avancée**.

REMARQUE

L'onglet **Conception de base** inclut l'option **Ajouter une destination** ainsi que certains des paramètres de numérisation rendus disponibles par le concepteur de l'application. L'onglet **Conception avancée** peut également inclure des paramètres de numérisation. L'application ConnectKey peut être conçue pour inclure Courrier électronique de, Message électronique et Objet du courrier électronique. Ces paramètres sont préconfigurés avec les valeurs par défaut mais peuvent être modifiés par l'utilisateur au niveau du périphérique. De plus, l'application peut être configurée pour inclure des champs Gestion de documents, exigeant éventuellement une saisie par l'utilisateur. L'application peut aussi être conçue pour inclure du texte et des images personnalisés. Ces champs d'information ne peuvent être configurés. À l'exception de l'option Ajouter une destination, l'emplacement et la disponibilité des paramètres restants est basée sur la conception de l'application personnalisée. Voir [Paramètres de numérisation disponibles](#).

5. À partir de l'onglet **Conception de base**, sélectionner l'option **Ajouter une destination** pour ajouter des adresses électroniques de destination.
6. L'application est configurée pour pouvoir entrer des adresses électroniques de destination, choisir dans une liste d'adresses électroniques enregistrées et/ou choisir dans une liste d'adresses prédéfinies. Elle peut également être configurée pour effectuer un envoi par courrier électronique vers une liste prédéfinie. Dans ce cas, elle n'offre pas d'option pour modifier les destinataires.
7. Selon la façon dont l'application est configurée, il est possible de voir s'afficher :
 - Si l'application est configurée avec une adresse électronique et qu'elle n'est pas configurée pour permettre à l'utilisateur de spécifier une adresse électronique, l'onglet **Conception de base** affiche les adresses électroniques auxquelles le travail de numérisation est envoyé. Auquel cas, aucune des options suivantes n'est affichée pour l'utilisateur.
 - Destinations enregistrées : permettent de choisir dans une liste d'adresses électroniques préconfigurées.
 - Préréglages : permettent de choisir un préréglage précédemment enregistré. Voir [Comment enregistrer un nouveau préréglage pour une application de numérisation](#)
8. Sélectionner l'option appropriée et la configurer en conséquence.
9. Une fois l'application configurée, sélectionner le bouton **Démarrer** situé dans l'angle supérieur droit pour commencer la numérisation.

10. Le bouton de l'engrenage (à gauche du bouton Démarrer) contient les options pré-réglées suivantes : Enregistrer en tant que Nouveau pré-réglage, Charger un pré-réglage, Sauvegarder un pré-réglage vers un lecteur USB, Sauvegarder un pré-réglage à partir d'un lecteur USB et Réinitialiser aux valeurs par défaut. L'option À propos de, qui inclut les informations concernant le créateur et ses coordonnées, est également disponible. Les coordonnées sont utiles pour obtenir assistance avec l'application.
11. Une fois la numérisation de tous les travaux achevée, il est possible de quitter l'application. Le bouton **Quitter** est la première icône située dans l'angle supérieur droit.

Rubriques connexes

[Comment ajouter des champs Gestion de documents à une application de numérisation](#)

[Comment enregistrer un nouveau pré-réglage pour une application de numérisation](#)

[Comment charger un pré-réglage pour une application de numérisation](#)

[Comment enregistrer un pré-réglage en tant que pré-réglage par défaut](#)

Comment utiliser une application Xerox® ConnectKey™ Scan To USB

Ces instructions sous-entendent que l'application ConnectKey™ a été obtenue sous licence. Sinon, voir [Comment exécuter une application ConnectKey en utilisant des exécutions d'essai](#).

1. À partir de l'interface utilisateur locale du périphérique, sélectionner le bouton **Accueil - Services**.
2. Sélectionner l'application Xerox® ConnectKey™ **Scan to USB**.
3. Une fois que l'application se lance, un bref message concernant l'obtention de la licence apparaît pour valider la licence, puis se ferme automatiquement.
4. Plusieurs options doivent s'afficher, selon la façon dont l'application est configurée. Deux onglets avec des paramètres sont disponibles et peuvent être configurés, **Conception de base** et **Conception avancée**.

REMARQUE

L'onglet **Conception de base** inclut l'option **Destination USB** ainsi que certains des paramètres de numérisation rendus disponibles par le concepteur de l'application. L'onglet Conception avancée peut également inclure des paramètres de numérisation. L'application ConnectKey™ peut être conçue pour inclure des champs Gestion de documents, exigeant éventuellement une saisie par l'utilisateur. L'application peut aussi être conçue pour inclure du texte et des images personnalisés. Ces champs d'information ne peuvent être configurés. À l'exception de l'option Ajouter une destination, l'emplacement et la disponibilité des paramètres restants sera basée sur la conception de l'application personnalisée. Voir [Paramètres de numérisation disponibles](#) et également [Comment configurer des champs Gestion de documents](#).

5. **Destination USB** : entrer le chemin du port USB.

6. Une fois l'application configurée en utilisant les paramètres de numérisation, sélectionner le bouton **Démarrer** situé dans l'angle supérieur droit pour commencer la numérisation.
7. Le bouton de l'engrenage (à gauche du bouton **Démarrer**) contient les options pré-réglées suivantes : Enregistrer en tant que Nouveau pré-réglage, Charger un pré-réglage, Sauvegarder un pré-réglage vers un lecteur USB, Sauvegarder un pré-réglage à partir d'un lecteur USB et Réinitialiser aux valeurs par défaut. L'option À propos de, qui inclut les informations concernant le créateur et ses coordonnées, est également disponible. Les coordonnées sont utiles pour obtenir assistance avec l'application.
8. Une fois la numérisation de tous les travaux achevée, il est possible de quitter l'application. Le bouton **Quitter** est la première icône située dans l'angle supérieur droit.

Comment utiliser une application Xerox® ConnectKey™ Scan to Shared Folder

Ces instructions sous-entendent que l'application ConnectKey™ a été obtenue sous licence. Sinon, voir [Comment exécuter une application ConnectKey en utilisant des exécutions d'essai](#).

1. À partir de l'interface utilisateur locale du périphérique, sélectionner le bouton **Accueil - Services**.
2. Sélectionner le bouton de l'application Xerox® ConnectKey™ **Scan to Shared Folder**.
3. Une fois que l'application se lance, un bref message concernant l'obtention de la licence apparaît pour valider la licence, puis se ferme automatiquement.
4. Plusieurs options doivent s'afficher, selon la façon dont l'application est configurée. Deux onglets avec des paramètres sont disponibles et peuvent être configurés, **Conception de base** et **Conception avancée**.

REMARQUE

L'onglet **Conception de base** inclut l'option **Ajouter une destination** ainsi que certains des paramètres de numérisation rendus disponibles par le concepteur de l'application. L'onglet Conception avancée peut également inclure des paramètres de numérisation. L'application ConnectKey™ peut être conçue pour inclure des champs Gestion de documents, exigeant éventuellement une saisie par l'utilisateur. L'application peut aussi être conçue pour inclure du texte et des images personnalisés. Ces champs d'information ne peuvent être configurés. À l'exception de l'option Ajouter une destination, l'emplacement et la disponibilité des paramètres restants sera basée sur la conception de l'application personnalisée. Voir [Paramètres de numérisation disponibles](#) et également [Comment configurer des champs Gestion de documents](#).

5. **Destination Dossier partagé** exige les informations suivantes concernant la destination :
 - **Nom d'hôte** : le nom d'hôte de la destination de numérisation doit utiliser le nom d'hôte complet ou l'IP de l'hôte. En incluant le port (valeur par défaut 445).
 - Nom de partage : nom de partage utilisé lors du partage du dossier.
 - **Chemin du document** : chemin utilisé pour mémoriser le document.
 - **Nom de connexion** : nom de connexion exigé pour accéder au dossier.
 - **Mot de passe** : mot de passe de connexion pour le nom de connexion.

REMARQUE

Vérifier que le nom de connexion bénéficie de permissions pour écrire à la destination Dossier partagé.

6. Une fois l'application configurée en utilisant les paramètres de numérisation, sélectionner le bouton **Démarrer** situé dans l'angle supérieur droit pour commencer la numérisation.
7. Le bouton de l'engrenage à gauche du bouton Démarrer contient les options pré-réglées suivantes : Enregistrer en tant que Nouveau pré-réglage, Charger un pré-réglage, Sauvegarder un pré-réglage vers un lecteur USB, Sauvegarder un pré-réglage à partir d'un lecteur USB et Réinitialiser aux valeurs par défaut. L'option À propos de, qui inclut les informations concernant le créateur et ses coordonnées, est également disponible. Les coordonnées sont utiles pour obtenir assistance avec l'application.
8. Une fois la numérisation de tous les travaux achevée, il est possible de quitter l'application. Le bouton **Quitter** est la première icône située dans l'angle supérieur droit.

Comment utiliser une application Xerox® ConnectKey™ Scan to FTP

Ces instructions sous-entendent que l'application ConnectKey™ a été obtenue sous licence. Sinon, voir [Comment exécuter une application ConnectKey en utilisant des exécutions d'essai](#).

1. À partir de l'interface utilisateur locale du périphérique, sélectionner le bouton **Accueil - Services**.
2. Sélectionner le bouton de l'application Xerox® ConnectKey™ **Scan to FTP**.
3. Une fois que l'application se lance, un bref message concernant l'obtention de la licence apparaît pour valider la licence, puis se ferme automatiquement.
4. Plusieurs options doivent s'afficher, selon la façon dont l'application est configurée. Deux onglets avec des paramètres sont disponibles et peuvent être configurés, **Conception de base** et **Conception avancée**.

REMARQUE

L'onglet **Conception de base** inclut l'option **Ajouter une destination** ainsi que certains des paramètres de numérisation rendus disponibles par le concepteur de l'application. L'onglet **Conception avancée** peut également inclure des paramètres de numérisation. L'application **ConnectKey™** peut être conçue pour inclure des champs **Gestion de documents**, exigeant éventuellement une saisie par l'utilisateur.

L'application peut aussi être conçue pour inclure du texte et des images personnalisés. Ces champs d'information ne peuvent être configurés. À l'exception de l'option **Ajouter une destination**, l'emplacement et la disponibilité des paramètres restants sera basée sur la conception de l'application personnalisée. Voir [Paramètres de numérisation disponibles](#) et également [Comment configurer des champs Gestion de documents](#).

5. **Destination FTP** exige les informations suivantes concernant la destination :
 - **Nom d'hôte** : le nom d'hôte de la destination de numérisation doit utiliser le nom d'hôte complet ou l'IP de l'hôte. En incluant le port (valeur par défaut 21).
 - **Chemin du document** : chemin utilisé pour mémoriser le document.
 - **Nom de connexion** : nom de connexion FTP
 - **Mot de passe** : mot de passe de connexion FTP.
6. Configurer la destination FTP avec les informations appropriées.
7. Une fois la configuration de l'application avec les paramètres de numérisation terminée, sélectionner le bouton **Démarrer** (situé dans l'angle supérieur droit) pour commencer la numérisation.
8. Le bouton de l'engrenage à gauche du bouton **Démarrer** contient les options pré-réglées suivantes : Enregistrer en tant que Nouveau pré-réglage, Charger un pré-réglage, Sauvegarder un pré-réglage vers un lecteur USB, Sauvegarder un pré-réglage à partir d'un lecteur USB et Réinitialiser aux valeurs par défaut. L'option **À propos de**, qui inclut les informations concernant le créateur et ses coordonnées, est également disponible. Les coordonnées sont utiles pour obtenir assistance avec l'application.
9. Une fois la numérisation de tous les travaux achevée, il est possible de quitter l'application. Le bouton **Quitter** est la première icône située dans l'angle supérieur droit.

Comment utiliser une application Xerox® ConnectKey™ Scan to Multi-Destination

Ces instructions sous-entendent que l'application **ConnectKey™** a été obtenue sous licence. Sinon, voir [Comment exécuter une application ConnectKey en utilisant des exécutions d'essai](#).

1. À partir de l'interface utilisateur locale du périphérique, sélectionner le bouton **Accueil - Services**.
2. Sélectionner le bouton de l'application **Multi-Destination ConnectKey**

3. Une fois que l'application se lance, un bref message concernant l'obtention de la licence apparaît pour valider la licence, puis se ferme automatiquement.
4. L'application pour la numérisation vers plusieurs destinations possède plusieurs options, selon la façon dont elle a été configurée. Deux onglets avec des paramètres sont disponibles et peuvent être configurés, **Conception de base** et **Conception avancée**.

REMARQUE

L'onglet **Conception de base** inclut l'option **Ajouter une destination** ainsi que certains des paramètres de numérisation rendus disponibles par le concepteur de l'application. L'onglet Conception avancée peut également inclure des paramètres de numérisation. L'application ConnectKey™ peut être conçue pour inclure des champs Gestion de documents, exigeant éventuellement une saisie par l'utilisateur. L'application peut aussi être conçue pour inclure du texte et des images personnalisés. Ces champs d'information ne peuvent être configurés. À l'exception de l'option Ajouter une destination, l'emplacement et la disponibilité des paramètres restants sera basée sur la conception de l'application personnalisée. Voir [Paramètres de numérisation disponibles](#).

5. À partir de l'onglet **Conception de base**, sélectionner l'option **Ajouter une destination**.
6. Selon la façon dont l'application est configurée, l'affichage indique :
 - a. Dialogue Destinations enregistrées : permet à l'utilisateur de sélectionner une liste préconfigurée de destinations qui incluent des emplacements Dossiers partagés (Dossiers en réseau) et FTP.
 - b. Dialogue Ajouter une destination : apparaît lorsque l'application est conçue pour permettre à l'utilisateur de configurer des destinations, de faire une sélection dans une liste prédéfinie ou de sélectionner des valeurs prérégées.
7. Une fois l'application configurée, sélectionner le bouton **Démarrer** situé dans l'angle supérieur droit pour commencer la numérisation.
8. Le bouton de l'engrenage à gauche du bouton Démarrer contient les options prérégées suivantes : Enregistrer en tant que Nouveau pré réglage, Charger un pré réglage, Sauvegarder un pré réglage vers un lecteur USB, Sauvegarder un pré réglage à partir d'un lecteur USB et Réinitialiser aux valeurs par défaut. L'option À propos de, qui inclut les informations concernant le créateur et ses coordonnées, est également disponible. Les coordonnées sont utiles pour obtenir assistance avec l'application.
9. Une fois la numérisation de tous les travaux achevée, il est possible de quitter l'application. Le bouton **Quitter** est la première icône située dans l'angle supérieur droit.

Rubriques connexes

[Comment enregistrer un nouveau pré réglage pour une application de numérisation](#)

[Comment charger un pré réglage pour une application de numérisation](#)

[Comment enregistrer un pré réglage en tant que pré réglage par défaut](#)

Comment enregistrer un nouveau préréglage pour une application de numérisation

Les préréglages permettent au client final de définir les valeurs par défaut utilisées dans les applications ConnectKey™ de numérisation.

1. Sélectionner l'icône pour l'application ConnectKey™ de numérisation installée au niveau du panneau de commande du périphérique.
2. Modifier les fonctionnalités de l'application de numérisation à utiliser en tant que préréglages.
3. Cliquer sur l'icône de l'engrenage en haut de l'application ConnectKey™.
4. Sélectionner **Enregistrer en tant que préréglage**.
5. Entrer le nom à utiliser pour le préréglage et sélectionner **OK**.

Rubriques connexes

[Comment utiliser une application Scan To Email Xerox ConnectKey](#)

[Comment utiliser une application Xerox ConnectKey Scan to Multi-Destination](#)

Comment charger un préréglage pour une application de numérisation

1. Sélectionner l'icône pour l'application de numérisation installée au niveau du panneau de commande du périphérique.
2. Cliquer sur l'icône de l'engrenage en haut de l'application ConnectKey™.
3. Sélectionner **Charger un préréglage**.
4. Sélectionner l'un des préréglages mémorisés dans la liste pour charger les sélections de fonctionnalités d'application de numérisation souhaitées.

Rubriques connexes

[Comment utiliser une application Scan To Email Xerox ConnectKey](#)

[Comment utiliser une application Xerox ConnectKey Scan to Multi-Destination](#)

Comment enregistrer un préréglage en tant que préréglage par défaut

Il faut être connecté en tant qu'administrateur du périphérique pour enregistrer un préréglage en tant que valeur par défaut.

Cette modification réécrit les paramètres par défaut en cours et il n'est ensuite plus possible de les restaurer.

1. Sélectionner l'icône pour l'application ConnectKey™ installée au niveau du panneau de commande du périphérique.
2. Sélectionner **Fonctionnalités de l'application de numérisation** ou sélectionner l'icône de l'engrenage en haut de l'application ConnectKey™ pour charger un ensemble de préréglages de fonctionnalités d'application de numérisation qui ont été mémorisés.
3. Sélectionner **Enregistrer en tant que Paramètre par défaut**.

Rubriques connexes

[Comment utiliser une application Scan To Email Xerox ConnectKey](#)

[Comment utiliser une application Xerox ConnectKey Scan to Multi-Destination](#)

3

Dépannage

Problèmes relatifs au compte

Impossible d'activer le compte

Lors de la création d'un nouveau compte, un courrier électronique d'activation est envoyé à l'adresse électronique fournie dans les Détails du compte. Si aucun courrier électronique d'activation n'a été reçu :

- Vérifier le dossier de courrier indésirable pour voir si le message d'activation ne s'y trouve pas.
- Vérifier que l'adresse électronique utilisée est bien celle correspondant à l'enregistrement du compte.

Pour recevoir ce type de message électronique à l'avenir, spécifier que ce message n'est pas du courrier indésirable.

Impossible pour l'utilisateur de se connecter au compte

1. À partir de l'écran de connexion du compte, sélectionner « **Mot de passe oublié ?** ».
2. Entrer l'ID de l'utilisateur.
3. Un nouveau message électronique d'activation est généré. Il est envoyé à l'adresse électronique qui a été fournie.

REMARQUE

Si aucun message électronique ne s'affiche en l'espace de quelques minutes, vérifier la boîte de réception de courrier indésirable. Pour recevoir ce type de message électronique à l'avenir, spécifier que ce message n'est pas du courrier indésirable.

Impossible pour l'utilisateur de se connecter à Xerox® App Studio

1. Vérifier les paramètres de sécurité du navigateur. Voir ce qui suit, selon le navigateur utilisé :
 - [Comment modifier les paramètres de sécurité du navigateur en utilisant Internet Explorer](#)
 - [Comment modifier les paramètres de sécurité du navigateur en utilisant Chrome](#)

Impossible pour l'utilisateur de récupérer un compte

Appeler le chargé de compte chez le Revendeur.

Problèmes pour l'installation d'applications ConnectKey™

L'utilisateur n'a pas la possibilité d'ajouter d'image à une application d'information

Vérifier que le format d'image utilisé est pris en charge par les applications d'information Xerox® ConnectKey™. Formats pris en charge : .JPG, .GIF, .PNG, .TIF, .GIF animé.

Problèmes de périphériques Xerox® App Studio

Aucun périphérique n'est affiché sur l'écran des périphériques Xerox® App Studio

Un périphérique doit être ajouté manuellement à Xerox® App Studio en entrant son adresse IP. Il est possible également d'ajouter une liste de périphériques au moyen d'un fichier CSV ou en effectuant une Découverte de périphériques.

Vérifier que la commande ActiveX est installée dans le navigateur pour activer la communication avec les imprimantes (périphériques) multifonctions Xerox®.

Voir [Comment ajouter un périphérique à Xerox App Studio](#).

La Découverte automatique des périphériques ne renvoie pas de liste de périphériques

La découverte de périphériques n'est pas prise en charge par le navigateur Chrome.

Pour effectuer une découverte de périphériques automatique, Xerox® App Studio doit disposer d'une connexion réseau disponible vers les périphériques Xerox® pris en charge. Il est possible de rechercher une imprimante spécifique en entrant l'adresse IP qui lui a été attribuée ou en recherchant une plage d'adresses IP.

En recherchant selon une plage, vérifier ce qui suit :

- Adresse IP de démarrage
- Adresse IP de fin

La découverte de périphériques ne renvoie qu'une liste de périphériques prenant en charge le service Xerox® Extensible Interface Platform® versions 2.5 et au-delà.

Si vous choisissez d'ajouter les périphériques découverts, tous les périphériques de la liste des appareils découverts seront ajoutés. Il n'est pas possible de sélectionner individuellement des périphériques à ajouter à partir de la liste des périphériques découverts.

Impossible pour l'utilisateur de communiquer avec les périphériques à partir de Xerox® App Studio

Vérifier ce qui suit :

- La commande ActiveX est installée et activée dans le navigateur Internet pour permettre la communication avec les périphériques Xerox®.
- Les périphériques sont connectés au réseau. Si les périphériques se trouvent derrière un pare-feu de réseau, le serveur proxy doit être configuré pour les périphériques.

Impossible pour l'utilisateur d'ajouter un périphérique à Xerox® App Studio

Vérifier ce qui suit :

- Le périphérique est opérationnel et il est connecté à Xerox® App Studio par le biais du réseau.
- L'adresse de saisie du périphérique est correcte.
- Les périphériques sont connectés à un réseau.
- Le périphérique à ajouter est pris en charge par le service Xerox® Extensible Interface Platform®, version 2.5.

Impossible pour l'utilisateur d'ajouter un connecteur de périphérique Xerox

Vérifier que le navigateur est configuré pour permettre l'utilisation de modules complémentaires tiers ou de commandes ActiveX.

Voir [Comment installer le module Internet Explorer complémentaire pour Xerox App Studio](#)

Voir [Comment installer l'extension Chrome pour App Studio](#)

Problèmes d'obtention de licence

Aucune licence d'application n'est disponible pour installation

Des clés de licence doivent être ajoutées en entrant les chaînes de clés de licence, à l'aide de l'écran Obtention de licences de l'application Xerox®. Pour acheter une clé de licence, contacter le représentant Xerox® afin d'obtenir davantage d'informations.

Les clés de licence sont spécifiques au type d'application.

Impossible de libérer une licence pour l'application à partir de Xerox® App Studio

Pour libérer une licence d'application depuis le panneau de commande du périphérique, ce dernier doit être connecté à Internet pour communiquer l'activité de la licence à Xerox® App Studio.

Si l'application est supprimée manuellement du périphérique sans que la licence ait été libérée, ou si la licence est libérée manuellement du périphérique sans connexion à Internet, l'état de la licence dans Xerox® App Studio n'est pas mis à jour. Pour que la licence puisse être réutilisée, elle doit alors être libérée manuellement en se connectant à Xerox® App Studio et en désinstallant l'application du périphérique. Elle peut être aussi libérée manuellement depuis le périphérique.

1. Aller sur le site appstudio.external.xerox.com. Se connecter à Xerox® App Studio.
2. Cliquer sur l'onglet **Licences**. La liste des licences s'affiche, y compris les informations concernant l'état de la licence, l'application et le périphérique associés.
3. Identifier l'application associée et le périphérique sur lequel la licence doit être libérée.

Si l'application associée est listée comme étant Inconnue et n'existe pas dans le compte Xerox® App Studio, elle doit être libérée manuellement depuis le panneau de commande du périphérique.

Si le périphérique associé est listé comme étant Inconnu et n'existe pas dans le compte Xerox® App Studio, il doit être ajouté manuellement pour continuer le processus et la licence doit être libérée depuis le panneau de commande du périphérique.

4. Cliquer sur l'onglet **Applications**. Sélectionner l'application à libérer et l'icône **Désinstaller**.
5. Lorsque la liste des **Périphériques** s'affiche, sélectionner le ou les périphériques sur lesquels la licence doit être libérée.
6. Sélectionner **Désinstaller**. L'application est ensuite désinstallée et la licence libérée pour pouvoir être réutilisée avec une autre installation d'application.

Impossible de libérer une licence pour une application à partir du périphérique

Afin de libérer une licence depuis le périphérique, l'utilisateur doit être connecté au compte d'administrateur du périphérique.

Pour pouvoir libérer une licence d'application ConnectKey™ depuis le panneau de commande du périphérique, ce dernier doit être connecté à Internet pour que la connexion à Xerox® App Studio puisse se faire.

Si une licence est libérée à partir d'un périphérique sans connexion à Internet, l'état de la licence dans Xerox® App Studio n'est pas mis à jour. La licence doit ensuite être libérée manuellement en se connectant à Xerox® App Studio.

Libérer la licence ne permet pas de désinstaller l'application ConnectKey™. Ce processus doit être effectué à partir de CentreWare® Internet Services.

Voir [Comment libérer une licence d'application à partir du panneau de commande du périphérique](#)

Impossible d'obtenir une licence d'application à partir du périphérique local

Les règles suivantes s'appliquent à l'obtention de licences d'une application ConnectKey™ à partir d'un périphérique local :

- Des clés de licence doivent être ajoutées à partir de l'écran Obtention de licences de Xerox® App Studio, ou l'utilisateur doit avoir une chaîne de licence pour pouvoir obtenir la licence de l'application ConnectKey™ et l'installer manuellement à partir du panneau de commande.
- L'établissement d'une connexion réseau vers Xerox® App Studio derrière un pare-feu peut exiger que les informations du serveur proxy soient configurées sur le périphérique.

Voir [Comment appliquer une licence à partir du panneau de commande du périphérique](#)

Impossible de se connecter au serveur de licences Xerox® à partir du périphérique

Si le serveur de licence Xerox® ne peut être atteint à partir du périphérique, il n'est pas possible d'obtenir de licence d'application ConnectKey™ afin de libérer la licence pour une application à partir du panneau de commande de ce périphérique.

Si un message d'erreur est affiché indiquant que le serveur de la licence ne peut être atteint, vérifier que le périphérique est connecté à Internet. Vérifier que le DNS est correctement configuré. Voir la rubrique Système de périphérique.

Si le périphérique se trouve derrière un pare-feu, s'assurer que le serveur proxy a été configuré sur ce périphérique.

Pour s'assurer que l'activation est correcte (à l'exclusion des versions d'essai), si le périphérique se trouve derrière un pare-feu, les informations du serveur proxy au niveau du périphérique doivent être configurées avant d'exécuter l'application ConnectKey™. Voir [Comment configurer le serveur Proxy pour le périphérique à partir de CWIS](#).

Impossible d'obtenir une licence d'application à partir de Xerox® App Studio

Pour commander une licence d'application ConnectKey™ à partir de Xerox® App Studio, contacter tout d'abord le représentant Xerox® pour obtenir d'autres informations et acheter une licence d'application.

Voir [Comment appliquer une licence à une application ConnectKey dans Xerox App Studio](#)

App Studio doit ensuite afficher l'application ConnectKey™ associée et le périphérique utilisé pour chaque licence.

Impossible d'exécuter les versions d'essai gratuites pour l'application à partir du périphérique

Lorsque l'application ConnectKey™ est installée sur le périphérique et que la licence n'a pas encore été obtenue, il est possible d'utiliser une version d'essai gratuite pour exécuter l'application ConnectKey™. Chaque application ConnectKey™ offre 10 exécutions d'essai gratuites avant d'avoir à obtenir la licence pour exécuter à nouveau l'application.

Le fait d'exécuter l'application ConnectKey™ en utilisant des versions d'essai n'exige pas que les périphériques soient connectés à Internet mais la connexion Internet est exigée pour demander une licence pour un périphérique.

Impossible pour l'utilisateur de libérer une licence pour une application installée sur un périphérique qui n'est plus disponible

Lorsqu'un périphérique n'est plus disponible et qu'une licence doit être libérée pour une application ConnectKey™ installée, il est possible de réaliser cette opération par le biais de Xerox® App Studio si l'application et la licence ConnectKey™ sont affichées dans le compte App Studio.

La licence peut être libérée manuellement à partir du panneau de commande du périphérique local si l'utilisateur est connecté au compte administrateur du périphérique. Voir [Comment libérer une licence pour une application à partir du périphérique](#)

Problèmes pour l'installation d'applications ConnectKey™

Impossible pour l'utilisateur d'installer des applications ConnectKey™ à partir de Xerox® App Studio

1. Vérifier que la commande ActiveX est activée dans le navigateur Web et que les périphériques ont été ajoutés à Xerox® App Studio pour pouvoir activer l'installation des applications ConnectKey™.
2. S'assurer que le périphérique cible prend en charge le service Xerox® Extensible Interface Platform® version 2.5 et plus avancée.

Si une application ConnectKey™ a été enregistrée vers un dossier à partir de App Studio, elle ne peut plus être installée sur un périphérique à partir de App Studio. Elle peut maintenant seulement être installée à partir d'un dossier ou d'un port USB. Une copie de l'application peut être créée dans App Studio, qui peut ensuite être installée sur un périphérique directement à partir de App Studio.

3. À partir de l'écran **Gestion du Weblet** sur le périphérique CentreWare® Internet Services, vérifier si :
 - La politique d'installation a été activée.
 - Le navigateur du service Xerox® Extensible Interface Platform® est activé.

L'installation de l'application ConnectKey™ exige que le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur du périphérique soient saisis lors de l'ajout de périphériques à Xerox® App Studio. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont pas corrects pour le périphérique, l'installation de l'application ConnectKey™ ne peut aboutir.

Impossible pour l'utilisateur d'installer des applications ConnectKey™ depuis Xerox® CentreWare® Internet Services

Il est possible d'installer des applications ConnectKey™ (fichiers .weblet) à partir de l'écran Gestion du Weblet de CentreWare® Internet Services (CWIS) pour les périphériques qui prennent en charge le service Xerox® Extensible Interface Platform® version 2.5 ou plus avancée.

Vérifier si :

- La politique d'installation est activée
- Le navigateur du service Extensible est activé

Voir [Comment installer des applications ConnectKey en utilisant CentreWare Internet Services](#).

Impossible pour l'utilisateur d'installer des applications ConnectKey™ à partir du port USB

Vérifier que le périphérique prend en charge le service Xerox® Extensible Interface Platform® version 2.5 ou plus avancée.

Voir [Comment installer des applications ConnectKey au niveau du panneau de commande de l'imprimante](#).

Impossible pour l'utilisateur de supprimer l'application ConnectKey™ du périphérique en utilisant Xerox® CentreWare® Internet Services

REMARQUE

Avant qu'une application puisse être supprimée d'un périphérique en utilisant CWIS, ou le panneau de commande du périphérique, la licence doit tout d'abord être libérée. Elle peut ainsi être réutilisée sur une autre installation. Voir [Comment libérer une licence pour une application à partir du périphérique](#)

Une application ne peut être supprimée d'un périphérique Xerox® si elle a été désignée en tant qu'écran de démarrage.

Si l'on tente de supprimer une application ConnectKey™ qui a été désignée en tant qu'écran de démarrage, désigner tout d'abord une autre application ou un autre écran qui servira d'écran de démarrage, puis supprimer l'application qui n'est plus utile.

L'utilisateur ne parvient pas à désinstaller une application ConnectKey™ à partir de Xerox® App Studio

Dans Xerox® App Studio, il est possible de désinstaller une application ConnectKey™ en cliquant sur l'onglet **Applications** et en sélectionnant **Désinstaller (X)**. Sélectionner ensuite les périphériques sur lesquels l'application doit être désinstallée.

Lorsqu'une application est bien désinstallée, elle libère la licence associée pour que celle-ci puisse être réutilisée.

Si l'application ConnectKey™ n'est pas installée sur le périphérique, Xerox™ App Studio offre la possibilité de forcer manuellement la libération de la licence associée à l'application. Cette opération est possible trois fois durant la vie du compte.

Voir [Comment installer une application ConnectKey à partir du périphérique en utilisant Xerox App Studio](#).

Impossible pour l'utilisateur de télécharger une application de Xerox® App Studio vers un dossier

Dans Xerox® App Studio, une application peut être enregistrée en sélectionnant l'onglet **Applications**, en cliquant sur **Autres options** (icône de l'engrenage) et en sélectionnant ensuite **Enregistrer**.

Si une application a été téléchargée à partir de Xerox® App Studio vers un périphérique, cette application ne peut plus être enregistrée depuis Xerox® App Studio vers un dossier ou un port USB. Toutefois, une copie de l'application peut être créée, qui peut ensuite être enregistrée à partir de Xerox® App Studio. Voir [Comment enregistrer une application en dehors de Xerox App Studio](#)

Problèmes de délai d'exécution de l'application ConnectKey™

Info App Xerox® ConnectKey™ n'apparaît pas comme écran de démarrage sur le périphérique

Voir [Comment configurer l'écran en libre-service par défaut pour un périphérique à partir de Xerox App Studio](#).

L'application de numérisation Xerox® ConnectKey™ ne renvoie pas d'images numérisées

Vérifier que les destinations de numérisation ont été configurées correctement.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des applications de numérisation, voir le Guide de l'administrateur système du périphérique concerné.

Le texte Info App a été mis à jour au niveau de l'interface utilisateur du périphérique et le format a été perdu

Si l'utilisateur Info App au niveau du périphérique est connecté en tant qu'administrateur du périphérique, quand on sélectionne la zone de texte de l'application, le clavier s'affiche sur le périphérique avec le texte Info App qu'il est possible de modifier dans le champ de texte du clavier.

Ce texte peut être édité et être ensuite enregistré dans Info App, mais tout le formatage du texte sera perdu. Pour préserver le formatage du texte, l'application doit être éditée à partir de Xerox® App Studio.

