

## Plik Readme sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX

Ten plik zawiera podstawowe instrukcje dla administratora systemu UNIX dotyczące instalowania, konfigurowania i odinstalowywania sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX.

### 1. INSTALACJA

- Aby zainstalować sterownik drukarki Xerox do systemu UNIX, należy posiadać uprawnienia użytkownika głównego.
- Jeśli pakiet instalacyjny sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX został pobrany z witryny internetowej xerox.com, jest to pakiet instalacyjny natywny dla systemu operacyjnego UNIX. Instrukcje dotyczące sposobu zainstalowania tego pakietu na maszynie klienckiej znajdują się w części 4 pt. Polecenia zarządzania pakietem instalacyjnym natywnym dla systemu operacyjnego.
- Jeśli używasz pliku instalatora .sh z dysku instalacyjnego DVD firmy Xerox, należy wykonać następujące polecenie jako użytkownik główny:

```
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
```

Instalator wyświetli umowę licencyjną użytkownika końcowego, którą należy zaakceptować, aby kontynuować instalację. Instalator następnie sprawdzi maszynę kliencką pod kątem poprzednich instalacji i przejdzie do bieżącej instalacji.

UWAGA: Jeśli nie można wykonać instalatora, należy sprawdzić, czy plik instalatora ma uprawnienia do wykonywania, a następnie, jeśli to konieczne, dodać uprawnienia do wykonywania. W zależności od użytej metody kopiowania uprawnienia do wykonywania mogą zostać usunięte podczas kopiowania pliku instalatora. Jest to znany problem.

### 2. KONFIGUROWANIE KOLEJEK DRUKU

- Aby skonfigurować kolejki druku, należy posiadać uprawnienia użytkownika głównego.
- Uruchom aplikację menedżera drukarki xeroxpmtmgr poprzez wykonanie poniższego polecenia jako użytkownik główny:

```
xeroxpmtmgr<Enter>
```

- Aplikacja xeroxpmtmgr zawiera funkcję pomocy, która ułatwia używanie tej aplikacji.

### 3. ODINSTALOWYWANIE

- Aby odinstalować oprogramowanie i usunąć pliki z drzewa katalogu /opt/Xerox/prtsys, należy posiadać uprawnienia użytkownika głównego.
- Aby odinstalować sterownik drukarki Xerox do systemu UNIX, należy użyć natywnych poleceń systemu operacyjnego służących do odinstalowania oprogramowania. Instrukcje dotyczące sposobu odinstalowania oprogramowania z maszyny klienckiej znajdują się w części 4 pt. Polecenia zarządzania pakietem instalacyjnym natywnym dla systemu operacyjnego.
- Jeśli zamierzasz zainstalować inną wersję sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX, a w procesie odinstalowania i instalowania chcesz zachować kolejki druku sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX, przed odinstalowaniem sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX skopiuj plik /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db do tymczasowej lokalizacji poza drzewem katalogu /opt/Xerox. Następnie po ponownym zainstalowaniu sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX skopiuj plik QueueInfo.db z powrotem do katalogu /opt/Xerox/prtsys/db.
- Natywna dla systemu operacyjnego procedura odinstalowywania pozostawia niektóre pliki w katalogu /opt/Xerox/prtsys/db, ponieważ zostały utworzone przez pliki wykonywalne sterownika drukarki UNIX, a nie przez pakiet instalacyjny. Po odinstalowaniu sterownika drukarki systemu UNIX można bezpiecznie usunąć te pliki poprzez wykonanie poniższego polecenia jako użytkownik główny:

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

#### 4. POLECENIA ZARZĄDZANIA PAKIETEM INSTALACYJNYM NATYWNYM DLA SYSTEMU OPERACYJNEGO

Ta tabela zawiera listę poleceń, które można użyć w celu zainstalowania pakietu, zapytania, czy pakiet jest zainstalowany, a także usunięcia pakietu. Większość systemów operacyjnych zapewnia także graficzne wersje tych poleceń – zajrzyj do dokumentacji systemu operacyjnego, aby zapoznać się ze szczegółami

Typ pakietu	Instaluj	Zapytaj	Odinstaluj
.deb	<code>dpkg -i {Pakiet}</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>	<code>dpkg -r XeroxPrtDrv</code>
.rpm	<code>rpm -U {Pakiet}</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>	<code>rpm -e XeroxPrtDrv</code>
.pkg	<code>pkgadd -d {Pakiet}</code>	<code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code>	<code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>
.depot	<code>swinstall -s {Pakiet} \*</code>	<code>swlist XeroxPrtDrv</code>	<code>swremove XeroxPrtDrv</code>

Uwaga: System HP-UX wymaga ścieżki bezwzględnej do magazynu pakietu oraz ukośnika odwrotnego poprzedzającego gwiazdkę

Uwaga: Użytkownicy systemu AIX powinni uruchomić `/usr/sbin/updtvpkg`, jeśli instalacja rpm nie powiedzie się

#### 5. WIĘCEJ INFORMACJI

- Skorzystaj ze stron man polecenia `xeroxpmtmgr`, `xeroxprint`, `xeroxquemgr` i `xeroxlogmgr`.