

| الوصف | الرمز |
|---|---|
| تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه. |  |
| تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية. |  |
| خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها. |  |
| تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات. |  |
| لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة. |  |
| لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة. |  |
| لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة. |  |
| لا تحرق العنصر. |  |
| لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر. |  |
| لا تقم بحرق وحدة التصوير. |  |
| لا تحرق حاوية المخلفات. |  |

| الوصف | الرمز |
|--|---|
| لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة. |  |
| لا تعرض وحدة التصوير للضوء لأكثر من 10 دقائق. |  |
| خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة. |  |
| لتجنب انسكاب مسحوق الحبر، لا تضع حاوية مسحوق الحبر الفاقدة في هذا الوضع. |  |
| لا تقم بتفكيك الجزء أو الطابعة. |  |
| سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل. |  |
| تشغيل هذا الرمز يشير إلى أن مفتاح الطاقة في وضع التشغيل. |  |
| إيقاف تشغيل هذا الرمز يشير إلى أن مفتاح الطاقة في وضع إيقاف التشغيل. |  |
| لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط. |  |
| لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجعد. |  |
| لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر. |  |
| لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي. |  |

| الوصف | الرمز |
|--|-------|
| لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل. | |
| لا تستخدم الأظرف. | |
| لا تقم بنسخ الأموال. | |
| أضف الورق أو الوسائط. | |
| انحشار الورق | |
| تأمين | |
| إلغاء التأمين | |
| مشبك ورق | |
| التبريد | |
| الوقت المنقضي | |
| إمداد الورق | |
| مستند أصلي ذو وجه واحد | |
| الورق المنقوب | |

| الوصف | الرمز |
|--------------------------------|---|
| USB الناقل التسلسلي العالمي |  |

| الوصف | الرمز |
|----------------------------|-------|
| LAN الشبكة المحلية | |
| خط الهاتف | |
| خط المودم | |
| الوزن | |
| زر التشغيل/إيقاف التشغيل | |
| زر البدء | |
| زر إيقاف | |
| زر موفر الطاقة | |
| زر اللغة | |
| زر التعليمات | |
| زر تسجيل الدخول/الخروج | |
| زر إيقاف الطباعة مؤقتًا | |
| زر مسح الكل | |
| زر الصفحة الرئيسية للخدمات | |
| زر الخدمات | |
| زر حالة المهمة | |

| الوصف | الرمز |
|------------------------------|---|
| زر حالة الطابعة |  |
| زر المسح |  |
| يمكن إعادة تدوير هذا العنصر. |  |