

Druckersymbole

Symbol	Beschreibung
	Achtung: Zeigt eine Gefahr an, die ernsthafte Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Vorsicht heiß: Heiße Flächen auf dem oder im Drucker. Vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.
	Quetschungsgefahr: Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	Achtung: Zeigt eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme an, die eine Beschädigung am Objekt vermeiden soll.
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Die Belichtungseinheit nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
	Die Komponente nicht verbrennen.
	Die Tonermodule nicht verbrennen.
	Die Abbildungseinheit nicht verbrennen.
	Den Sammelbehälter nicht verbrennen.

Symbol	Beschreibung
	Die Belichtungseinheit nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
	Die Belichtungseinheit nicht mehr als 10 Minuten lang Licht aussetzen.
	Quetschungsgefahr: In diesen Bereichen vorsichtig vorgehen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
	Um zu vermeiden, dass Toner verschüttet wird, den Abfallbehälter nicht in diese Position stellen.
	Das Teil oder den Drucker nicht zerlegen.
	Heiße Oberfläche. Vor dem Berühren die angegebene Zeit abwarten.
	Ein Dieses Symbol zeigt an, dass der Netzschalter sich in der Ein -Position befindet.
	Aus Dieses Symbol zeigt an, dass der Netzschalter sich in der Aus -Position befindet.
	Kein Druckmaterial mit Heftklammern oder Büroklammern verwenden.
	Kein gefalztes, gerilltes, gewelltes oder zerknittertes Papier verwenden.
	Kein Inkjet-Papier laden oder verwenden.
	Keine Klarsicht- oder Overhead-Projektor-Folien verwenden.

Symbol	Beschreibung
	Kein bedrucktes oder gebrauchtes Material einlegen.
	Keine Umschläge verwenden.
	Keine Geldscheine kopieren.
	Papier oder Druckmaterial einlegen.
	Materialstau
	Sperren
	Entsperren
	Büroklammer
	Kühlen
	Verstrichene Zeit
	Material zuführen
	1-seitige Vorlage
	Gelochtes Material

Symbol	Beschreibung
 The image shows the standard USB symbol, which consists of a vertical line with a small circle at the top, a horizontal line extending to the right, and a trident-like shape at the end of the horizontal line.	USB Universal Serial Bus

Symbol	Beschreibung
	LAN Lokales Netzwerk
	Telefonleitung
	Modemleitung
	Gewicht
	Ein/Aus-Netzschalter
	Starttaste
	Stopp-Schaltfläche
	Energiespar-Schaltfläche
	Spracheinstellung-Schaltfläche
	Hilfetaste
	Anmelden/Abmelden-Schaltfläche
	Druckunterbrechungstaste
	Alles löschen-Schaltfläche
	Services Home-Schaltfläche
	Betriebsartentaste
	Auftragsstatustaste

Symbol	Beschreibung
	Druckerstatus-Schaltfläche
	Löschen-Schaltfläche
	Kennzeichnet recyclingfähige Objekte.