xerox Stampante a colori Menu Pausa stampa Ш Alimentazione/Riattivazione Informazioni Ø] Menu Stampa i Menu Navigazione menu/Regolazioni ОК Il pulsante Indietro/Invio consente di salire di un livello nel menu. Il pulsante Annulla consente di annullare i lavori di stampa. Stampa rapporti Mappa dei menu Impostazioni TCP/IP Configurazione Pagina di avvio Impostazioni Wi-Fi Cronologia lavori Segnali acustici Wi-Fi Direct Cronologia errori Impostaz. pannello I PD Contatore/Auditron Riprist. automatico IPP Elenco font PCL Timer alim. ridotta Vass. sostitutivo **Elenco font PS Bonjour** Timer risp. energia Errore corrisp. tipo carta **USB** Pagina dimostrativa Spegnimento **Durante il caricamento** Porta 9100 Utilizzo mat. di consumo Imposta vista lavori Modo bypass **UPnP** Difetti ripetuti Rapporto fronte/retro * Tipo carta Stato sistema WSD Area di stampa Colore carta SOAP Riepilogo fatturazione Impostaz. pag. intestaz. Priorità tipo di carta **SNMP** Immagine fantasma Stampante protetta Priorità vassoi carta Server DNS Pagina di avvio Ordine di stampa Impostaz, formato carta Comunicazione di rete Servizi Internet Orologio sistema Qualità immagine Server WINS All'inceppamento Nome carta personaliz. **Ethernet** Durata max unità creaz. Lettura contatore Nome colore personaliz. Impostaz. filtro IP Stampa ID utente Preferenza formato carta Contatore corrente Impostaz, SNTP mm / pollici Pag. dispari fronte/retro HTTP-SSL/TLS Formato carta predefinito Priorità lav. automatica Comunicazione IPSec Menu amministrazione Glifi font OCR Ripr. dopo err. lavoro **IEEE 802,1x** Scaricamento software Vass. ricez. rapporti Rete / Porta Lavori archiviati Vassoio sostitutivo Impostazioni sistema Impostazioni stampante > -Assegna memoria Qualità immagine Layout HPGL autom. Iniz. / Cancella dati > -Mem. programmaz. lavoro Pulizia motore NVM Inizializza cert. Premere OK per iniziare Lavori di stampa protetta Emulazione linguaggio Regola gradazione Regola registrazione **PDF** colore **PCL** Impostazione controllo **PostScript** processo Regola registrazione carta Variazione tensione Lingua Temperatura fusore **English** Italiano Suomi Registrazione altitudine Catala Magyar Svenska Prevenzione distacco toner Cesting Nederlands Turkce Dansk Norsk Ελληνικά Polski Deutsch Русский Espanol Portugues (Brazil) Francais Romana www.xerox.com/office/6510docs

Xerox[®] Phaser[®] 6510