


Menyer



Utskriftsrapporter

- menykarta
- Konfiguration
- Jobbhistorik
- Felhistorik
- Meter/Auditron
- PCL fontlista
- PS-teckensn.lista
- Demosida
- Användning av tillbehör
- Upprepade defekter
- Systemstatus
- Faktureringsammanfattning
- Spöktryck
- Startsida
- Nätverkskommunikation

Mätaravläsningar

- Aktuell mätare

Adm. meny (Administratörsmeny)

- Nätverk/port ▶
- Systeminställningar ▶
- Skrivarinställn. ▶
- Tilldela minne ▶
- Bildkvalitet ▶
- Init/Ta bort data ▶
- Rengöra motor ▶

Emulering av språk

- PDF
- PCL
- PostScript

Språk

- | | | |
|----------|--------------------|----------|
| English | Italiano | Suomi |
| Catala | Magyar | Svenska |
| Cestina | Nederlands | Turkce |
| Dansk | Norsk | Ελληνικά |
| Deutsch | Polski | Русский |
| Espanol | Portugues (Brazil) | |
| Francais | Romana | |

- TCP/IP-inställningar
- Wi-Fi-inställningar
- Wi-Fi Direct
- LPD
- IPP
- Bonjour
- USB
- Port 9100
- UPnP
- WSD
- SOAP
- SNMP
- DNS-server
- Internetjänster
- WINS-server
- Ethernet
- IP Filter-inställningar
- SNTP-inställningar
- HTTP-SSL/TLS
- IPsec-kommunikation
- IEEE 802,1x

- Startsida
- Ljdsignaler
- Panelinställningar
- Autoåterställning
- Timer för lågeffekt
- Viloläge, timer
- Stäng av
- Ställ in jobbvisning
- 2-sidig rapport *
- Utskriftsyta
- Inställning av försättsida
- Säker utskrift
- Utskriftsordning
- Systemklocka
- När en kvadd uppstår
- Livslängd, bildenhet
- Inställningar för pappersformat
- mm/tum
- Flytta fram jobb automatiskt
- Återupta jobb
- Nedladdning av program
- Lagrade jobb


- Ersättningsfack
- Fel papperstyp
- Vid påfyllning
- Manuellt läge
- Papperstyp
- Pappersfärg
- Prioriterad papperstyp
- Magasinprioritet
- Inställning av pappersformat
- Bildkvalitet
- Eget pappersnamn
- Namn på egen färg
- Skriv ut användar-ID
- Udda sida 2-sidig
- Grundinställt pappersformat
- OCR Font Glyphs
- Utmatningsfack för rapport
- Reservmagasin

- PS
- HPGL Autolayout
- Minne för jobbkvitto

- NVM
- Initialisera cert
- Skyddade utskriftsjobb

- Justera gradering
- Justera färgregistrering
- Inställning av styrprocess
- Justera pappersregistrering
- Spänningsförskjutning
- Fixeringsenhetens temperatur
- Höjdinställning
- Förhindra färgöverföring

Tryck på OK för att starta



www.xerox.com/office/6510docs