

Notes de mise à jour client

Gestionnaire d'impression FreeFlow, version 4.0 pour le Fiery EXP5000 Color Server v2.0 et le Fiery EX2000d Color Server v3.0

Ce document contient des informations concernant l'utilisation de la version 4.0 du logiciel FreeFlow Print Manager avec le Fiery EXP5000 Color Server v2.0 et le Fiery EX2000d Color Server v3.0. Avant d'utiliser le FreeFlow Print Manager version 4.0 avec ces serveurs couleur, faites une copie de ces *Notes de mise à jour client* et distribuez-les à tous les utilisateurs.

REMARQUE : Dans ce document, le terme « Fiery EXP5000 » désigne le Fiery EXP5000 Color Server v2.0. Le terme « Fiery EX2000d » désigne le Fiery EX2000d Color Server v3.0.

Avant d'imprimer sur le Fiery EXP5000 et sur le Fiery EX2000d depuis le FreeFlow Print Manager, vérifiez les éléments suivants :

- Le FreeFlow Print Manager est activé sur le Fiery EXP5000 et sur le Fiery EX2000d. Pour le vérifier, imprimez une page de configuration et assurez-vous que la section de mise à jour des informations contient le nom suivant : 1-KBQJM.
- Le FreeFlow Print Manager est installé sur le poste de travail client. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation du FreeFlow Print Manager, reportez-vous à la documentation de cette application.

Restrictions liées aux supports

En ce qui concerne les supports, les restrictions suivantes s'appliquent au Fiery EXP5000 et au Fiery EX2000d :

- Deux types de supports sont pris en charge : papier à lettres (stationery) et transparent (transparency).
- Une seule couleur de support est prise en charge : blanc (white).
- L'attribut pour le support perforé (drilled stock) n'est pas pris en charge.

Pages spéciales

Le Fiery EXP5000 et le Fiery EX2000d ne prennent pas en charge la programmation de pages spéciales (Special Pages). L'option permettant de programmer des pages spéciales, telles que des couvertures (Covers) ou des pages d'exception (Exception Pages), n'est pas disponible à partir du FreeFlow Print Manager lorsque ce dernier est connecté à un Fiery EXP5000 ou à un Fiery EX2000d.

Impression en niveaux de gris

Le Fiery EXP5000 et le Fiery EX2000d ne prennent pas en charge l'attribut d'impression en niveaux de gris (« print as grayscale ») dans le FreeFlow Print Manager. Pour imprimer une tâche en niveaux de gris, envoyez-la vers la queue Attente et définissez ses propriétés dans la Command WorkStation, ou bien utilisez le pilote d'imprimante Fiery EXP5000 ou Fiery EX2000d.

Support couché

Le Fiery EXP5000 et le Fiery EX2000d prennent en charge les supports couchés par l'intermédiaire des paramètres Couché et Non couché. Pour imprimer une tâche sur du support couché, dans le FreeFlow Print Manager, paramétrez l'option Sides Coated (Faces couchées) sur One Side (Une face) ou Two Sides (Deux faces) et l'option Coating Type (Type de couchage) sur Any (Tout type).

Conflits entre les propriétés de la tâche

Si les attributs de finition programmés via le FreeFlow Print Manager entrent en conflit avec l'emplacement de sortie spécifié, il est possible que le Fiery EXP5000 et le Fiery EX2000d puissent sélectionner automatiquement l'emplacement de sortie. Par exemple, si une finition à agrafage simple est sélectionnée et que le bac de sortie spécifié est le bac supérieur, le système dépose la tâche avec un agrafage simple dans le bac du stacker, au lieu d'envoyer un message d'erreur et de ne pas imprimer la tâche.

Chargement des supports

Le FreeFlow Print Manager n'intervient pas sur la manière de charger le papier dans le bac de sortie. Il soumet le format, la couleur et le grammage du support, mais pas le sens d'alimentation. En revanche, le Fiery EXP5000 et le Fiery EX2000d sélectionnent d'eux-mêmes le sens d'alimentation LEF (par le bord long) pour les formats de support en entrée pour lesquels les deux sens d'alimentation LEF et SEF (par le bord court) peuvent convenir. Pour cette raison, des conflits peuvent survenir. Par exemple, les tâches au format Lettre US à double agrafage nécessitent une alimentation de type LEF. Lorsqu'une tâche de ce type est transmise au Fiery EXP5000 et au Fiery EX2000d alors que seul du papier Lettre US SEF est chargé, la tâche a pour statut Impression en cours mais un message d'erreur s'affiche dans la fenêtre Tâches actives pour demander à l'utilisateur de charger du papier au format Lettre US. Une fois que l'utilisateur a chargé du papier Lettre US LEF, la tâche s'imprime normalement. Cela est également vrai pour les formats A4 et 9x11.

Paramètres couleur

Le paramètre de tâche « ColorWise OFF » (ColorWise NON) sous Color > Expert Color > Emulation (Couleur > Paramètres couleur professionnels > Emulation) dans le FreeFlow Print Manager apparaît sous la forme du paramètre « Conforme à la copie » sous ColorWise > Paramètres professionnels > Profil de simulation CMJN, dans la Command WorkStation.

Annulation de tâche

Il n'est pas possible d'annuler une tâche sur le Fiery EXP5000 et sur le Fiery EX2000d à partir des options d'administration du FreeFlow Print Manager. Pour annuler une tâche, il faut intervenir à partir de la Command WorkStation.

Mode déconnecté

Lorsque vous programmez une tâche dans le FreeFlow Print Manager en mode déconnecté (Unconnected Mode), le Fiery EXP5000 et le Fiery EX2000d ne font pas partie des imprimantes déconnectées disponibles (Unconnected Printers). Dans ce cas, utilisez l'imprimante « DocuColor 6060 EXP6000 2.2 » pour programmer des tâches en mode déconnecté.

Activer trapping

Le trapping est une technique qui permet d'imprimer des objets dans des dimensions légèrement plus grandes ou plus petites que celles spécifiées dans l'application, afin d'éviter la présence de bords blancs autour de ceux-ci. Ces bords blancs, également appelés « halos », sont dus à des erreurs de repérage, aux propriétés physiques du toner ou à la rigidité du support. L'option d'activation du trapping permet de spécifier si la tâche doit automatiquement appliquer le trapping au texte et aux graphiques.

Cette option est proposée dans le Graphics Art Package. Si le Graphics Art Package n'est pas installé sur le Fiery EXP5000 et sur le Fiery EX2000d, cette option ne peut pas être sélectionnée depuis le Gestionnaire d'impression FreeFlow ou la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur l'acquisition du Graphic Arts Package, adressez-vous à votre représentant local.

