

Ladekorotron-Reinigung

Laden Sie dieses Verfahren von www.xerox.com in anderen Sprachen herunter.

WICHTIG

Für beste Bildqualität auf der gedruckten Ausgabe sollte jedes Korotron zu folgenden Zeiten gereinigt werden:

- Direkt nach Installation eines neuen Ladekorotrons
- Zu Beginn des Arbeitstages
- Dreimal tägl. (inkl. Reinigung zu Beginn des Arbeitstages)

1. Die Vordertüren des Druckers öffnen.
2. Reinigen Sie jedes Ladekorotron, indem Sie den Reinigungsstab jeder Einheit dreimal **langsam** herausziehen und wieder einschieben.

WICHTIG

Für eine gründliche Reinigung muss der Reinigungsstab bis zum Anschlag herausgezogen werden.



! ACHTUNG

Um eine Beschädigung der Ladekorotron-Einheit zu vermeiden, sollten Sie den Reinigungsstab nur soweit herausziehen, bis er das Ende der Einheit erreicht hat.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Stab bis zum Anschlag eingeschoben wurde.



4. Vergewissern Sie sich, dass alle Reinigungsstäbe richtig in die Ladekorotron-Einheit eingeschoben sind.

Werden Einheit oder Stab nicht richtig positioniert, erscheint die Nachricht Ladekorotron-Einheit neu positionieren auf der Benutzeroberfläche. Führen Sie in einem solchen Fall das Folgende aus:

- a) Wählen Sie auf der Benutzeroberfläche **Schließen**.
- b) Schritte 2 bis 4 wiederholen.

Treten während der Reinigung oder Positionierung des Reinigungsstabs Probleme auf oder wird die Nachricht Ladekorotron-Einheit neu positionieren ständig eingeblendet, den Xerox-Kundendienst verständigen.

5. Auf der Benutzeroberfläche wird angezeigt: Verriegelung offen. Rechte und linke Vordertür schließen.

Diese Meldung erfolgt nur, wenn der Reinigungsstab bis zum Anschlag in die Ladekorotron-Einheit eingeschoben ist.

6. Folgen Sie den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche hinsichtlich des Zählers Ladekorotron-Betriebsdauer.
7. Wiederholen Sie dieses Verfahren, bis alle Ladekorotron-Einheiten gereinigt wurden.

