

Disposição de Brochuras

> Separador Disposição/Marca de Água



Com a opção Disposição de Brochuras, pode imprimir documentos, tais como pequenas brochuras. São impressas duas imagens em ambas as faces de cada

folha de papel. As páginas são reordenadas sequencialmente e orientadas de modo a que, quando dobradas, a paginação esteja correcta. Tem a opção, dependendo do tipo de finalizador que tiver instalado, de dobrar e agrafar as brochuras.

Marca de Água

> Separador Disposição/Marca de Água



Com a opção Marca de Água, pode criar e imprimir texto em primeiro ou segundo plano na primeira ou em todas as páginas de um documento. As definições de marca de água

que criar podem ser utilizadas em qualquer documento.

Alguns drivers de impressora Xerox suportam marcas de água como bitmaps. Pode seleccionar, dimensionar e posicionar um bitmap gráfico para utilizar como marca de água.


Folha de Capa

> Separador Avançado



Uma folha de Capa é uma página de separação adicional que é impressa com os trabalhos. A folha de capa inclui o nome do dispositivo do sistema Xerox

e o seu nome de utilizador na rede. As folhas de capa separam cada trabalho de impressão completado nas bandejas de saída, facilitando a identificação e a recuperação dos seus documentos quando estes se encontram entre documentos enviados por outros utilizadores da rede.



Funções do driver de impressora que trabalham por si.

Definições de Trabalhos Gravadas

> Separador Papel/Saída



Com alguns drivers de impressora Xerox, pode gravar todas as definições seleccionadas para um trabalho de impressão ao premir *Gravar...* a partir da

caixa do grupo de definições de trabalhos gravadas.

Quando precisar destas definições novamente, prima *Carregar...* a partir da caixa deste grupo e escolha, a partir da lista de definições de trabalhos, o nome que atribuiu às definições gravadas. O driver de impressora é actualizado com todas as definições gravadas e pode, assim, imprimir.

Orientação de Imagem

> Separador Papel/Saída

Com a função Orientação de Imagem, pode seleccionar a orientação (posicionamento) da imagem impressa na página.



Orientação *Vertical* significa que a imagem impressa tem mais altura do que largura.



Orientação *Horizontal* imprime uma imagem com mais largura do altura.

Agrafar

> Separador Papel/Saída



Pode agrafar documentos com um ou dois agraes, dependendo do tipo de finalizador instalado.



Separadas, 1 Agrafe coloca um agrafe no canto superior esquerdo da página para documentos Verticais ou Horizontais.



Separadas, 2 Agraes coloca um segundo agrafe no canto inferior esquerdo do documento.

Impressão de Várias Páginas Numa

> Separador Disposição/Marca de Água



A impressão de Várias Páginas Numa é utilizada para imprimir mais de uma página de um original numa única página. Pode imprimir 2, 4, 6, 9, ou 16 imagens (páginas) numa face de uma folha de papel.

Imagem em Negativo

> Separador Opções de Imagem



A opção Imagem em Negativo converte as áreas da imagem a preto no original em branco, as áreas da imagem a branco em preto e as áreas a cinzento escuro

em cinzento claro. A impressão de uma imagem em negativo pode ser útil para documentos que têm uma quantidade substancial de fundo escuro e/ou texto e imagens claras (apenas PostScript).

Poupança de Toner

> Separador Opções de Imagem



Esta opção faz com que todas as áreas a preto no documento sejam impressas em tons variáveis de cinzento, poupando toner.

Separadores de Transparências

> Separador Papel/Saída



Com esta opção, pode imprimir páginas de separação entre as transparências. As páginas de separação podem ser em branco ou impressas com a imagem da transparência.

Seleccionar Papel

> Separador Papel/Saída



Escolha a tecla Seleccionar Papel para personalizar as selecções de formato, tipo e cor do papel para o corpo e a capa do documento.

Impressão em 2 Faces

> Separador Papel/Saída

Com a Impressão em 2 Faces, pode imprimir em ambas as faces da página. As selecções disponíveis são:



Impressão Numa Face: imprime numa face de uma folha de papel.



Impressão em 2 Faces: imprime em ambas as faces de uma folha de papel. Para visualizar a outra face do papel, vire a página ao longo do lado maior do papel.




2 Faces, Rodar Lado Menor: imprime em ambas as faces de uma folha de papel.

Para visualizar a outra face do papel, vire a página ao longo do lado menor do papel.

Dependendo do modo em que está o papel, Vertical ou Horizontal, as páginas rodarão como um livro ou como um calendário.

Conjuntos em Espinha

> Separador Avançada



Esta opção faz com que cada conjunto de um trabalho de impressão de várias cópias por separar sejam ligeiramente desviados uns dos outros na bandeja de saída, o que faz com que seja mais fácil separar e trabalhar com documentos quando está a imprimir várias cópias por separar de um documento.

Imagem em Espelho

> Separador Opções de Imagem



A opção Imagem em Espelho roda a imagem da página da esquerda para a direita, invertendo assim a imagem e todo o texto associado. É como voltar uma transparência impressa e ver o verso (apenas PostScript).

Modo Gráfico

> Separador Opções de Imagem



A opção Modo Gráfico especifica o modo como o driver de impressora envia informação gráfica à impressora (apenas PCL, Windows 2000/XP).

- *Vector* : necessita de menos memória para alguns padrões e formas. Esta selecção é a opção por defeito do sistema.
- *Quadrícula*: converte imagens para gráficos em quadrícula.

Capas

> Separador Papel/Saída



Com os drivers de impressora Xerox, pode escolher entre um tipo e uma cor de suporte de impressão diferente para a primeira página ou para a primeira e última páginas (capa) do documento, sem afectar a selecção de papel para o corpo do documento.