

Xerox® ColorQube® 8700/8900

Foreign Device Interface • Interface auxiliaire • Interfaccia dispositivo esterno


Externer Kostenzähler • Interfaz de otro fabricante • Interface com dispositivo externo

Externe interface • Gränssnitt till extern enhet • Eksternt grensesnitt • FID (Foreign Device Interface)


Vieraslaiteliittymä • Интерфейс внешних устройств • Rozhraní externího zařízení

Zewnętrzny interfejs • Idegen eszköz kezelőfelülete • Yabancı Aygit Arabirim


Διασύνδεση εξωτερικής συσκευής • 外部设备接口




1




2.1



3



4



5

- EN** To enable the printer to use the Foreign Device Interface see *System Administrator Guide > Customization and Expansion > Auxiliary Interface Kit* at www.xerox.com/support.
- FR** Pour activer l'utilisation de l'interface auxiliaire, voir *Guide de l'administrateur système > Personnalisation et extension > Kit d'interface auxiliaire* à l'adresse www.xerox.com/support.
- IT** Per consentire l'utilizzo del Dispositivo interfaccia esterna, vedere *System Administrator Guide (Guida per l'amministratore del sistema) > Customization and Expansion > Auxiliary Interface Kit (Personalizzazione ed espansione > Kit Interfaccia ausiliaria* all'indirizzo www.xerox.com/support.
- DE** Zur Aktivierung des externen Kostenzählers für den Drucker siehe *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) > Customization and Expansion > Auxiliary Interface Kit* unter www.xerox.com/support.
- ES** Para habilitar la impresora para la utilización del dispositivo de interfaz de otro fabricante, consulte la *System Administrator Guide (Guía del administrador del sistema) > Customization and Expansion (Personalización y expansión) > Auxiliary Interface Kit (Kit de interfaz auxiliar)* en www.xerox.com/support.
- PT** Para habilitar a impressora ao uso da Interface com dispositivo externo, consulte o *Guia do Administrador do Sistema > Personalização e Expansão > Kit da Interface Auxiliar* em www.xerox.com/support.
- NL** Om de printer de externe apparaatinterface te laten gebruiken, raadpleegt u de *System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder) > Customization and Expansion (Aanpassing en uitbreiding) > Auxiliary Interface Kit (Kit voor extra interface)* op www.xerox.com/support.
- SV** Anvisningar om hur du konfigurerar skrivaren för det externa gränssnittet finns i *System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok) > Customization and Expansion (Anpassning och tillägg) > Auxiliary Interface Kit (Extra gränssnittssats)* på www.xerox.com/support.
- NO** Hvis du vil aktivere skriveren til å bruke det eksterne brukergrensesnittet, går du til *System Administrator Guide (Administratorhåndbok) > Customization and Expansion (Tilpasning og utvidelse) > Auxiliary Interface Kit (Pakke for tilleggsgrensesnitt)* på www.xerox.com/support.
- DA** For at aktivere printeren til at anvende FDI (Foreign Device Interface) skal du se *System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning) > Customization and Expansion > Auxiliary Interface Kit* på www.xerox.com/support.
- FI** Saat ohjeet viera slaiteliittymän käyttöönottamisesta valitsemalla *System Administrator Guide (järjestelmävalvojan käsikirja) > Customization and Expansion (mukautus ja laajennus) > Auxiliary Interface Kit (erillinen liittymä)* www.xerox.com/support.
- RU** Инструкцию по включению интерфейса внешних устройств на принтере см. *System Administrator Guide (Руководство системного администратора) > Customization and Expansion (Настройка и расширение) > Auxiliary Interface Kit (Комплект вспомогательного интерфейса)* описанная по адресу www.xerox.com/support.
- CZ** Postup pro aktivaci rozhraní pro externí zařízení v tiskárně najdete v příručce *System Administrator Guide (Příručka správce systému) > Customization and Expansion (Přizpůsobení a rozšíření) > Auxiliary Interface Kit (Souprava dodatkového rozhraní)* na adrese www.xerox.com/support.
- PL** Aby uzyskać informacje o stosowaniu w drukarce interfejsu urządzeń zewnętrznych, patrz *System Administrator Guide (Podręcznik administratora systemu) > Customization and Expansion (Dostosowywanie i rozbudowa) > Auxiliary Interface Kit (Zestaw interfejsu pomocniczego)* na stronie www.xerox.com/support.
- HU** A nyomtatót az Illesztőfelület más gyártók eszközeihez használatahoz engedélyezéséhez tekintse meg a *System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató) > Customization and Expansion (Testreszabás és bővítés) > Auxiliary Interface Kit (Kisegítő felületkezelő készlet)* lehetőséget itt: www.xerox.com/support.
- TU** Yazıcıının Yabancı Aygit Arabirimini kullanmasını sağlamak için, bkz. Yardımcı Arabirim Kiti, Özelleştirme ve Genişleştirme bölümü, System Administrator Guide (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) www.xerox.com/support.
- EL** Για την ενεργοποίηση του εκτυπωτή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η Εξωτερική συσκευή διασύνδεσης, ανατρέξτε στο *System Administrator Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) > Customization and Expansion (Προσαρμογή και επέκταση) > Auxiliary Interface Kit (Kit θοηθητικής διασύνδεσης)* στη διεύθυνση www.xerox.com/support.
- ZH** 为使打印机能够使用外部设备接口, 请参阅 *System Administrator Guide (系统管理员指南) > Customization and Expansion (自定义和扩展) > Auxiliary Interface Kit (辅助接口套件)*, 网址为: www.xerox.com/support.