

laser printer


Installation Guide

English	EN	
Français	FR	Guide d'installation
Italiano	IT	Guida all'installazione
Deutsch	DE	Installationsanleitung
Español	ES	Guía de instalación
Português	PT	Guia de instalação
Nederlands	NL	Installatiehandleiding
Svenska	SV	Installationshandledning
Dansk	DA	Installationsvejledning
Русский	RU	Руководство по установке



1 Save setup time... watch the installation video

- FR Regardez la vidéo d'installation
- IT Vedere il video di installazione
- DE Installationsvideo ansehen
- ES Vea el video de instalación
- PT Assista ao vídeo de instalação
- NL Bekijk de installatievideo
- SV Titta på installationsvideon
- DA Se installationsvideoen
- RU Посмотрите видеофильм об установке


www.xerox.com/office/4510support

PC

1.2

1.3

Mac

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

1.98

1.99

2.00

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87

2.88

2.89

2.90

2.91

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

2.98

2.99

3.00

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.60

3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

3.66

3.67

3.68

3.69

3.70

3.71

3.72

3.73

3.74

3.75

3.76

3.77

3.78

3.79

3.80

3.81

3.82

3.83

3.84

3.85

3.86

3.87

3.88

3.89

3.90

3.91

3.92

3.93

3.94

3.95

3.96

3.97

3.98

3.99

4.00

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33


4.34

4.35


4.36

4 Install Options


- FR Installez les options
- IT Installare le opzioni
- DE Optionen installieren
- ES Instale las opciones
- PT Instale as opções
- NL Installeer de opties
- SV Installera tillvalsutrustning
- DA Installer ekstraudstyr
- RU Установите опции



- EN **Hard Drive**
- FR Disque dur interne
- IT Disco rigido interno
- DE Internes Festplattenlaufwerk
- ES Unidad de disco duro interno
- PT Disco rígido interno
- NL Interne vaste schijf
- SV Intern hårddisk
- DA Intern harddisk
- RU Внутренний жесткий диск




- EN **Memory**
- FR Mémoire
- IT Memoria
- DE Arbeitsspeicher
- ES Memoria
- PT Memória
- NL Geheugen
- SV Minne
- DA Hukommelse
- RU Память



- EN **Flash memory**
- FR Mémoire Flash
- IT Memoria Flash
- DE Flash-Speicher
- ES Memoria flash
- PT Memória flash
- NL Flash-geheugen
- SV Flash-minne
- DA Flash-hukommelse
- RU Флэш-память


5 Load Paper Tray

- FR Chargez le bac d'alimentation
- IT Caricare il cassetto della carta
- DE Papier einlegen
- ES Cargue la bandeja de papel
- PT Abasteça a bandeja de papel
- NL Plaats het papier in de papierlade
- SV Fyll på papperstack
- DA Læg papir i magasin
- RU Положите бумагу в лоток



6 Choose Printer Connection


- FR Choisissez une connexion d'imprimante
- IT Scegliere la connessione della stampante
- DE Druckeranschluss wählen
- ES Elija la conexión de la impresora
- PT Escolha a conexão da impressora
- NL Kies de printerverbinding
- SV Välj skrivaranslutning
- DA Vælg printerforbindelse
- RU Выбор подключения принтера



EN Use Ethernet hub and RJ-45 cables.


- FR Utilisez un concentrateur Ethernet et des câbles RJ-45
- IT Utilizzare un hub Ethernet e cavi RJ-45
- DE Ethernet-Hub und RJ-45-Kabel verwenden
- ES Utilice un concentrador Ethernet y cables RJ-45
- PT Use hub Ethernet e cabos RJ-45
- NL Gebruik een Ethernet-hub en RJ-45-kabels
- SV Använd Ethernet-hubb och RJ-45-sladdar
- DA Anvend Ethernet-hub og RJ-45-kabler.
- RU Используйте концентратор Ethernet и кабели RJ-45

- Phaser 4510DX ✓
- Phaser 4510DT ✓
- Phaser 4510N ✓
- Phaser 4510B ✗



USB


A/B USB



Parallel



7 Connect Power

- FR Branchez sur la prise
- IT Collegare l'alimentazione
- DE Stecker einstecken
- ES Conecte la alimentación
- PT Conecte a alimentação
- NL Sluit de stroom aan
- SV Anslut till eluttag
- DA Tænd
- RU Подключите питание



8 Turn On Printer


- FR Mettez l'imprimante sous tension
- IT Accendere la stampante
- DE Drucker einschalten
- ES Encienda la impresora
- PT Ligue a impressora
- NL Zet de printer aan
- SV Sätt på skrivaren
- DA Tænd for printeren
- RU Включите принтер



- EN **For networking information**
- FR Pour des informations de mise en réseau
- IT Per informazioni sulla rete
- DE Netzwerkinformationen
- ES Para obtener información sobre la red
- PT Para obter informações sobre a rede
- NL Voor informatie over het netwerk
- SV Information om nätverk
- DA Information om netværket
- RU Сведения о подключении к сети

9 Select Language

- FR Sélectionnez la langue
- IT Selezionare la lingua
- DE Sprache auswählen
- ES Selecciona el idioma
- PT Seleccione o idioma
- NL Selecteer de gewenste taal
- SV Välj språk
- DA Vælg sprog
- RU Выберите язык





10 Install Drivers

- FR Installez les pilotes
- IT Installare i driver
- DE Treiber installieren
- ES Instale los controladores
- PT Instale os drivers
- NL Installeer de stuurprogramma's
- SV Installera drivrutiner
- DA Installer drivere
- RU Установите драйверы



11 Explore Xerox Support Centre

- FR Visitez le Centre de Support Xerox
- IT Esplorare Centro assistenza Xerox
- DE Xerox Support-Zentrum ansehen
- ES Explore el Centro de asistencia Xerox
- PT Explore o Centro de Suporte da Xerox
- NL Bekijk het Xerox Center voor klantenondersteuning
- SV Utforska Xerox Kundtjänst
- DA Udforsk Xerox Support Centre
- RU Запустите программу поддержки Xerox



EN Do not cover vents.

- FR Ne couvrez pas les ouvertures d'aération
- IT Non coprire le prese d'aria
- DE Lüftungsschlitze nicht abdecken
- ES No obstruya los orificios de ventilación
- PT Não cubra as aberturas de ventilação
- NL Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd
- SV Täck inte ventiler
- DA Tildæk ikke åbninger
- RU Не перекрывайте вентиляционные отверстия