

Transfer Unit Kit • Kit de courroie de transfert • Kit unità di trasferimento
 Übertragungseinheit • Kit de la unidad de transferencia • Kit d'unitat de transferència • Kit de unidades de transferência
 Transfereenhedskit • Överföringsenhetssats • Overførsingsenhet • Transferenhedskit
 Siirtolaite • Комплект блока переноса изображения • Souprava přenosové jednotky
 Zestaw zespołu transferu • Továbbító egység készlete • Kit bandă de transfer • Aktarma Birimi Kiti
 Κιτ μονάδας μεταφοράς

Maintenance Kit • Kit de maintenance • Kit di manutenzione
 Wartungs-Kit • Kit de mantenimiento • Kit de manteniment • Kit de manutenção
 Onderhoudskit • Underhållssats • Vedlikeh.pakke • Vedligeholdelseskitt
 Ylläpitopaketti • Комплект для обслуживания • Souprava na údržbu
 Zestaw konserwacyjny • Karbantartókészlet • Kit de întreținere • Bakım Kiti
 Κιτ συντήρησης

Xerox® Phaser® 6600 / Xerox® VersaLink™ C400


Color Printer • Imprimante couleur • Stampante a colori • Farbdrucker • Impresora de color • Impressora de color
 Impressora em cores • Kleurenprinter • Färgskrivare • Fargeskriver • Farveprinter • Väritulostin • Цветной принтер
 Barevná tiskárna • Drukarka kolorowa • Színes nyomtatók • Imprimantă color • Renkli Yazıcı • Έγχρωμος εκτυπωτής

Xerox® WorkCentre® 6605 / 6655 / Xerox® VersaLink™ C405


Color Multifunction Printer • Imprimante multifonctions couleur • Stampante multifunzione a colori • Farb-Multifunktionsdrucker
 Impresora multifunción de color • Impressora multifunció d'impressió en color • Impressora multifuncional em cores
 Multifunctionele kleurenprinter • Flerfunktionsskrivare (färg) • Flerfunksjonell fargeskriver • Multifunktionel farveprinter
 Värimonitoimitulostin • Многофункциональный цветной принтер • Barevná multifunkční tiskárna • Kolorowa drukarka wielofunkcyjna
 Színes többfunkciós nyomtató • Echipament multifuncțional color • Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı • Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής




See the instructional video at
www.xerox.com/office/6600support
www.xerox.com/office/WC6605support
www.xerox.com/office/WC6655support




Xerox® Phaser® 6600




Xerox® WorkCentre® 6605



Xerox® WorkCentre® 6655




Xerox® VersaLink™ C400




Xerox® VersaLink™ C405




1




2



3



4




5




6


Xerox® Phaser® 6600
Xerox® VersaLink™ C400



Xerox® WorkCentre® 6605
Xerox® VersaLink™ C405




Xerox® WorkCentre® 6655




7


7.1



7.2




8




9

9.2




10




11


Xerox® Phaser® 6600
Xerox® VersaLink™ C400



Xerox® WorkCentre® 6605
Xerox® VersaLink™ C405




Xerox® WorkCentre® 6655




12


12




13




14




15




16




17




18




19




20



21



22



23

Xerox® Phaser® 6600
Xerox® WorkCentre® 6605
Xerox® WorkCentre® 6655

EN Reset Count

FR Réinitialiser le compteur

IT Ripristina conteggio

DE Zähler zurücksetzen

ES Restaurar contador

CA Reinicialitza el recompte

PT Restaurar contador

NL Op nul zetten

SV Nollställ räknare

NO Tilbakestill telleverk

DA Nulstil tæller

FI Nollaa laskuri

RU Сброс счетчика

CS Vynulovat počet


PL Resetuj liczbę

HU Számláló visszaállítása

RO Resetare contor


TR Sayıyı Sıfırla

EL Επαναφορά μετρητή




24

24 Xerox® VersaLink™ C400 Xerox® VersaLink™ C405



25




26




- EN** To reset the counter, touch **Maintenance Kit**.
- FR** Pour réinitialiser le compteur, appuyer sur **Kit de maintenance**.
- IT** Per ripristinare il contatore, premere **Kit di manutenzione**.
- DE** **Wartungs-Kit** antippen, um den Zähler zurückzusetzen.
- ES** Para restaurar el contador, pulse **Kit de mantenimiento**.
- CA** Per reinicialitzar el comptador, toqueu **Kit de manteniment**.
- PT** Para restaurar o contador, toque em **Kit de manutenção**.
- NL** Als u de teller op nul wilt zetten, selecteert u **Onderhoudskit**.
- SV** Tryck på **Underhållssats** för att nollställa räkneverket.
- NO** Trykk på **Vedlikeholdssett** for å tilbakestille telleverket.
- DA** Hvis du vil nulstille tælleren, skal du trykke på **Vedligeholdelsessæt**.
- FI** Laskurin nollaamista varten kosketa **Ylläpitopaketti**.
- RU** Для сброса счетчика нажмите **Набор для обслуживания**.
- CS** Chcete-li vynulovat počítadlo, stiskněte položku **Souprava na údržbu**.
- PL** Aby zresetować licznik, dotknij pozycji **Zestaw konserwacyjny**.
- HU** A számláló visszaállításhoz érintse meg a **Karbantartókészlet** opciót.
- RO** Pentru a reseta contorul, atingeți **Kit de întreținere**.
- TR** Sayacı sıfırlamak için **Bakım Kiti**'ne dokunun.
- EL** Για να επαναφέρετε το μετρητή, πατήστε στην επιλογή **Κιτ συντήρησης**.

27



28



29

