Phaser® 5335

XEROX

printer

# Installation Guide

English

Français FR Guide d'installation

Español ES Guía de instalación

Русскии RU Руководство по установке

604E40130 Rev A
Copyright © 2008 Xerox Corporation. All rights reserved.

www.xerox.com/support

## 1 EN Unpack Printer

FR Déballez l'imprimante

ES Desembale la impresora

RU Распакуйте принтер








## 2 EN Choose Location

FR Choisissez l'emplacement

ES Seleccione la ubicación

RU Выберите место




**EN Options**

FR Options

ES Opciones

RU Опции




## 3 EN Install Options

FR Installez les options

ES Instale las opciones

RU Установите опции



**EN 550-Sheet Feeder**

FR Chargeur 550 feuilles

ES Alimentador de 550 hojas

RU Устройство подачи на 550 листов



**EN Duplex Unit**

FR Unité recto-verso

ES U. de imp. a dos caras

RU Блок двусторонней печати

## 4 EN Install Print Cartridge

FR Installez la cartouche d'impression

ES Instale el cartucho de impresión

RU Установите картридж принтера
















**EN Pull**

FR Tirez

ES Tire

RU Вытянуть







## 5 EN Load Paper Tray

FR Chargez le bac d'alimentation

ES Cargue la bandeja de papel

RU Вложите бумагу в лоток
















**EN Set paper size**

FR Définissez le format papier

ES Establezca el tamaño del papel

RU Настройте размер бумаги







## 6 EN Choose Printer Connection

FR Choisissez une connexion d'imprimante

ES Elija la conexión de la impresora

RU Выберите подключение принтера

### Parallel



### USB




### Ethernet



**EN Use Ethernet hub and RJ-45 cables.**

FR Utilisez un concentrateur Ethernet et des câbles RJ-45.

ES Utilice un concentrador Ethernet y cables RJ-45.

RU Используйте концентратор Ethernet и кабели RJ-45.

7

## 7 EN Connect Power

- FR Branchez sur la prise
- ES Conecte la alimentación
- RU Подключите питание




## 8 EN Select Language

- FR Sélectionnez la langue
- ES Seleccione el idioma
- RU Выберите язык




## 9 EN Print Report

- FR Imprimez le rapport
- ES Imprima un informe
- RU Распечатайте отчет




## 10 EN Install Drivers

- FR Installez les pilotes
- ES Instale los controladores
- RU Установите драйверы



See the User Guide for more information.

- FR Consultez le Guide d'utilisation pour plus d'informations.
- ES Si desea más información, consulte la Guía del usuario.
- RU Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя.

## Printer Tour

EN
- FR Découverte de l'imprimante
- ES Recorrido por la impresora
- RU Общие сведения о принтере







## Supported Papers

EN
- FR Papiers pris en charge
- ES Papeles admitidos
- RU Поддерживаемые типы бумаги




**Tray 1**

**60 – 216 g/m² (16 lb. Bond – 80 lb. Cover)**

| | |
|---|---|
| Tabloid | 11 x 17 in. |
| Letter | 8.5 x 11.0 in. |
| Legal | 8.5 x 14.0 in. |
| Executive | 7.25 x 10.5 in. |
| Folio | 8.5 x 13.0 in. |
| #10 Commercial | 4.1 x 9.5 in. |
| Monarch | 3.8 x 7.5 in. |
| A3 | 297 x 420 mm |
| A4 | 210 x 297 mm |
| A5 | 148 x 210 mm |
| B4 | 250 x 353 mm |
| B5 | 176 x 250 mm |
| DL | 110 x 220 mm |
| C5 | 162 x 229 mm |
| Letter | 8.5 x 11.0 in. |
| A4 | 210 x 297 mm |

Custom (SE) x (LE)
SE: 75 – 297 mm (2.9 – 11.7 in.)
LE: 148 – 431.8 mm (5.8 – 17 in.)




**Trays 2 - 5**

**60 – 216 g/m² (16 lb. Bond – 80 lb. Cover)**

| | |
|---|---|
| Tabloid | 11 x 17 in. |
| Letter | 8.5 x 11.0 in. |
| Legal | 8.5 x 14.0 in. |
| Executive | 7.25 x 10.5 in. |
| Folio | 8.5 x 13.0 in. |
| A3 | 297 x 420 mm |
| A4 | 210 x 297 mm |
| A5 | 148 x 210 mm |
| B4 | 250 x 353 mm |
| B5 | 176 x 250 mm |
| Letter | 8.5 x 11.0 in. |
| A4 | 210 x 297 mm |

Custom (SE) x (LE)
SE: 75 – 297 mm (2.9 – 11.7 in.)
LE: 148 – 431.8 mm (5.8 – 17 in.)







**When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.**

- FR Lors de l'impression : sélectionnez Propriétés. Utilisez le pilote d'imprimante Xerox.
- ES Para imprimir: seleccione Propiedades. Utilice el controlador de impresora de Xerox.
- RU При печати выберите свойства. Используйте драйвер принтера Xerox.

## Troubleshooting

EN
- FR Dépannage
- ES Solución de problemas
- RU Устранение неисправностей

### Paper Jams

- FR Bourrages papier
- ES Atascos de papel
- RU Застревание бумаги









See Troubleshooting in the *User Guide* for more information.

- FR Reportez-vous à la section Dépannage du *Guide d'utilisation* pour de plus amples informations.
- ES Consulte Solución de problemas en la *Guía del usuario* para obtener más información.
- RU Дополнительные сведения см. раздел Устранение неисправностей в Руководстве пользователя.

**www.xerox.com/support**