




## Wireless adapter installation instructions

- Ensure the "Xerox Phaser 3100MFP Documentation and Companion Pro Software" CD is installed on your computer
- Do not install the "Xerox Phaser 3100MFP WLAN" CD until directed to do so.

### 1. Insert the Wireless Adapter into the MFP



### 2. Configuring the Wireless Adapter

There are two methods of configuring the Wireless Adapter:  
If you have a wireless router and want to use it then choose the Infrastructure method, otherwise choose the Ad-Hoc method.

#### Infrastructure Method

- On the Phaser 3100MFP press ▼, select **SETUP** using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.
- Select **WLAN** using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.
- Select **SETUP WIZARD** using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.
- Select your existing wireless network name in the list using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.

**Note:** If your network does not appear in the list, you have to select **NEW NETWORK** at the end of the list and then enter **SSID** (the name of your network using the numerical keypad, (32 characters maximum) and select mode **INFRA**.

- If your wireless network has an encryption key (**WEP** or **WPA**) you must enter the key you are using in the network from the control panel. For more details see the user guide of your gateway or computer.
- IP CONF.: MANU** or **IP CONF.: AUTO** appears on the screen.  
It is recommended to use an Automatic IP Address by selecting **IP CONF.:AUTO** using the keys ▼ or ▲ and confirming with **OK**.  
If you choose to set up the system manually enter the parameters **IP ADDRESS**, **SUBNET MASK** and **GATEWAY**.
- When you press **OK**, the machine reboots to take into account the new WLAN parameters. Once the network has been set up, the LED of the Wireless Adapter should be on.

#### Ad-Hoc Method

- On the Phaser 3100MFP press ▼, select **SETUP** using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.
- Select **WLAN** using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.
- Select **SETUP WIZARD** using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.
- Select **NEW NETWORK** using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.
- SSID** appears on the screen, enter the name of your network using the numerical keypad, pressing the keys one after the other until you obtain the name you want (32 characters maximum) and confirm with **OK**.
- MODE AD-HOC** or **MODE INFRA** appears on the screen. Select **AD-HOC** **MODE** and confirm with **OK**.

253xxxxxxA

## Instructions d'installation de l'adaptateur sans fil

- The sub-menu **CHANNEL** appears, enter a figure between 1 and 11 and confirm with **OK**.
- Select your encryption method, **W/O Security** or **WEP** Encryption, and confirm with **OK**. If you choose **WEP**, enter the **WEP** key that you wish to use on your network.
- IP CONF.: MANU** or **IP CONF.: AUTO** appears on the screen.  
It is recommended to use Automatic IP Address by selecting **IP CONF.: AUTO** using the keys ▼ or ▲ and confirm with **OK**.  
If you choose to set up the system manually enter the parameters **IP ADDRESS**, **SUBNET MASK** and **GATEWAY**.
- You should now return to the main menu of **SETUP WIZARD**. When you press **OK**, the machine reboots to take into account the new **WLAN** parameters. Once the network has been set up, the LED of the Wireless Adapter should be on.
- Open up your PC wireless connections and select your **SSID** name (set up earlier) and select **connect**. Wait until connected is displayed. This may take several minutes.
- If your **SSID** name does not appear verify Ad-Hoc steps 1-12.

### 3. After Configuring the Wireless Adapter

- Insert **Phaser 3100MFP Wireless Adapter** CD in the computer.
- Select **Yes**, **Next**, **I accept**, **Next** and follow the instructions. Depending on your PC configuration it may reboot. Once the reboot is complete verify the **Companion Monitor** is loaded (two Xerox Icons will appear on your desktop) if not retry.
- Connect USB cable. Drivers installation will start automatically. Wait for the end of the installation.
- Follow instructions to update the firmware of the MFP and wait for the reboot of the MFP then remove the USB cable.

### 4. Add the printer to the PC Wireless Networks list

- If you used the Ad-hoc method. Depending on your PC configuration you may have to open up your PC wireless connections and select your **SSID** name (set up earlier) and select **Connect**. Wait until connected is displayed. This may take several minutes. If you used the Infrastructure method go to step 2.
- Selectionnez **WLAN** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

**Remarque :**

*Si votre réseau n'apparaît pas dans la liste, vous devez sélectionner **NOUVEAU RESEAU** à la fin de la liste puis entrer **SSID** (le nom de votre réseau à l'aide du clavier numérique, (32 caractères maximum) et sélectionnez le mode **INFRA**.*

5.

*Double click on the **Xerox Companion Monitor** Icon and in the tab **Device selection**, select **+Add**.  
Wait for the screen to refresh. This may take several minutes.*

6.

*Select your device (i.e. MF\_XXXXXXXXXX) from the list and select **Next**.*

7.

*Depending on the Operating System of your PC and the model of your machine, choose the printer driver to install and click **Next**, then check the technical settings and click **Next** and **Finish**.*

8.

*Enter a registration name for your PC, click **OK** and follow the instructions.*

9.

*Select the printer you want to use on Companion monitor.*


Printer ans scanner driver name	Connection
Xerox Phaser 3100 MFP	USB
Phaser 3100MFP WLAN	WLAN

For more details: Click on the **Companion Director** icon on your desktop to open Companion Director. Click on the **Help** button to view the comprehensive user guide. see chapter **PC features / Companion Monitor / Device Management / Adding a device connected to the network**.

**Important :** Only print and scan functions are available when you use the WLAN. The **WLAN** adaptor and **DECT** are not compatible, do not use them together.

- Assurez-vous que le CD « Xerox Phaser 3100MFP Documentation and Companion Pro Software » est installé sur votre ordinateur.**  
**N'installez pas le CD « Xerox Phaser 3100MFP WLAN » avant qu'il vous le soit demandé.**
- IP CONF.: MANU** ou **IP CONF.: AUTO** apparaît à l'écran.  
Il est recommandé d'utiliser l'adresse IP automatique en sélectionnant **CONF. IP : AUTO** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**. Si vous choisissez de configurer le système manuellement, entrez les paramètres **ADRESSE IP**, **MSK SS RES** et **PASSERELLE**.

### 1. Insérer l'adaptateur sans fil dans la MFP



### 2. Configuration de l'adaptateur sans fil

Voici deux méthodes de configuration de l'adaptateur sans fil :  
Si vous disposez d'un routeur sans fil et que vous souhaitez l'utiliser, choisissez alors la méthode Infrastructure, sinon choisissez la méthode Ad-Hoc.

#### Méthode Infrastructure

- Sur le Phaser 3100MFP, appuyez sur ▼, sélectionnez **REGLAGES** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Selectionnez **WLAN** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez ASS. CONFIG.

- Selectionnez **ASS. CONFIG.** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Selectionnez le nom de votre réseau sans fil existant dans la liste à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFR

- Sélectionnez le mode **INFR** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Double cliquez sur l'icône **Xerox Companion Monitor** et sous l'onglet **Sélection du périphérique**, sélectionnez **+Ajouter**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Patientez jusqu'à ce que l'écran soit mis à jour. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Si vous avez utilisé la méthode Infrastructure, passez à l'étape 2.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Double cliquez sur l'icône **Xerox Companion Monitor** et sous l'onglet **Sélection du périphérique**, sélectionnez **+Ajouter**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Patientez jusqu'à ce que l'écran soit mis à jour. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Double cliquez sur l'icône **Xerox Companion Monitor** et sous l'onglet **Sélection du périphérique**, sélectionnez **+Ajouter**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Patientez jusqu'à ce que l'écran soit mis à jour. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Double cliquez sur l'icône **Xerox Companion Monitor** et sous l'onglet **Sélection du périphérique**, sélectionnez **+Ajouter**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Patientez jusqu'à ce que l'écran soit mis à jour. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Double cliquez sur l'icône **Xerox Companion Monitor** et sous l'onglet **Sélection du périphérique**, sélectionnez **+Ajouter**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Patientez jusqu'à ce que l'écran soit mis à jour. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Double cliquez sur l'icône **Xerox Companion Monitor** et sous l'onglet **Sélection du périphérique**, sélectionnez **+Ajouter**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Patientez jusqu'à ce que l'écran soit mis à jour. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Double cliquez sur l'icône **Xerox Companion Monitor** et sous l'onglet **Sélection du périphérique**, sélectionnez **+Ajouter**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Patientez jusqu'à ce que l'écran soit mis à jour. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche ▼ ou ▲ et validez en appuyant sur **OK**.
- Double cliquez sur l'icône **Xerox Companion Monitor** et sous l'onglet **Sélection du périphérique**, sélectionnez **+Ajouter**.

#### Sélectionnez le mode INFRA

- Patientez jusqu'à ce que l'écran soit mis à jour. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

#### Sélectionnez le mode INFRA


- Sélectionnez le mode **INFRA** à l'aide de la touche



## Istruzioni per l'installazione dell'adattatore Wireless

- Assicurarsi che il CD "Documentazione Xerox Phaser 3100MFP e Companion Pro Software" sia installato sul proprio computer.
- Non procedere all'installazione del CD "Xerox Phaser 3100MFP WLAN" fino a quando non sia chiaramente indicato.

### 1. Inserire l'adattatore Wireless nel MFP



### 2. Configurare l'adattatore Wireless

Esistono due metodi per configurare l'adattatore Wireless:  
Se si possiede un router wireless e si vuole utilizzare alla scegliere il metodo Infrastruttura, altrimenti scegliere il metodo Ad hoc.

#### Metodo Infrastruttura

1. Sul Phaser 3100MFP premere ▼, selezionare **IMPOSTAZIONI** con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**.
2. Selezionare **WLAN** con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**.
3. Selezionare **CONFIG. ASS.** con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**.
4. Selezionare nell'elenco dei nomi di reti disponibili quello che interessa con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**.

**Nota:** In caso la propria rete non appaia nell'elenco, selezionare **NUOVA RETE** in basso all'elenco e quindi inserire **SSID** (Il nome della propria rete mediante la tastiera numerica, (32 caratteri max.) e selezionare la modalità **INFRA**.

5. Se la propria rete wireless ha una chiave crittografica (**WEP** or **WPA**) questa deve essere inserita a partire dal pannello di configurazione in rete. Per ulteriori dettagli si vedano le istruzioni per l'uso della propria gateway o computer.
6. **CONF. IP: MANU** o **CONF. IP: AUTO** appaiono sullo schermo. Si raccomanda l'utilizzo dell'indirizzo IP in modo automatico, selezionando **CONF. IP: AUTO** con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**. Se si sceglie di impostare il sistema in modo manuale, cambiare i propri parametri di rete e inserire i parametri **INDIRIZZO IP**, **SUBNET MASK** e **GATEWAY**.
7. Quando si preme **OK**, il terminale si reinizializza per registrare i nuovi parametri WLAN. Una volta configurata la rete, la spia led della chiave USB WLAN dovrebbe essere accesa.

#### Metodo Ad hoc

1. Sul Phaser 3100MFP premere ▼, selezionare **IMPOSTAZIONI** con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**.
2. Selezionare **WLAN** con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**.
3. Selezionare **CONFIG. ASS.** con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**.
4. Selezionare **NUOVA RETE** con i tasti ▼ o ▲ e confermare con **OK**.
5. **SSID** appare sullo schermo, immettere il nome della rete mediante la tastiera numerica premendo successivamente i tasti fino ad ottenere il nome voluto (32 caratteri max.) e confermare con **OK**.
6. **MOD. AD HOC** o **MOD. INFRA** appare sullo schermo. Selezionare **MOD. AD HOC** e confermare con **OK**.
7. Appare il sotto menu **CANALE**, inserire un numero compreso tra 1 e 11 e confermare con **OK**.
8. Selezionare il proprio metodo **Sicurezza W/O** o crittografia **WEP** e confermare con **OK**. Se si sceglie **WEP**, inserire la chiave **WEP** che si sta usando sulla propria rete.

Nome del driver della stampante e dello scanner	Collegamento
Xerox Phaser 3100 MFP	USB
Phaser 3100MFP WLAN	WLAN


Per ulteriori dettagli: Cliccare sull'icona **"Companion Director"** sul proprio desktop per aprire Companion Director. Cliccare sul pulsante **"Aiuto"** per visualizzare la guida utente completa. Si veda il capitolo **"Funzionalità PC / Companion Monitor / Gestione periferica / Aggiungere una periferica collegata alla rete"**.

**Importante:** Quando si utilizza il WLAN, solo le funzioni di stampa e di scan sono disponibili. L'adattatore **WLAN** e **DECT** non sono compatibili simultaneamente, non utilizzarli assieme.

## Installationsanweisungen für Wireless-Adapter

- Stellen Sie sicher, dass die CD-ROM „Xerox Phaser 3100MFP Documentation and Companion Pro Software“ auf dem Computer installiert ist.
- Installieren Sie die CD-ROM „Xerox Phaser 3100MFP WLAN“ erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

### 1. Stecken Sie den USB-WLAN-Stick in das Multifunktionsgerät ein



### 3. Dopo aver configurato l'adattatore Wireless

1. Inserire il CD **Phaser 3100MFP Wireless Adapter** nel computer.
2. Selezionare **SI**, **Seguente**, **Accetto** e seguire le istruzioni. A seconda della configurazione il pc potrebbe riavviarsi. Una volta riavviato, verificare che il Companion Monitor sia stato scaricato (appariranno sul desktop due icone Xerox) altrimenti riprovare.
3. Collegare il cavo USB. L'installazione dei driver si avvia automaticamente. Attendere la fine dell'installazione.
4. Seguire le istruzioni per aggiornare il firmware del MFP e attendere il riavvio dell'MFP, quindi rimuovere il cavo USB.

### 4. Aggiungere la stampante all'elenco reti PC wireless

1. Se si utilizza il metodo Ad hoc. A seconda della configurazione del proprio pc è possibile che si debba aprire la connessione wireless e selezionare il nome SSID (già impostato in precedenza) e selezionare **Collega**. Attendere fino a quando venga visualizzata la connessione. Questo puo' prendere qualche minuto. Se si utilizza il metodo Infrastruttura andare al passaggio 2.
2. Fare doppio clic sull'icona **Xerox Companion Monitor** e sulla scheda **Selezione periferica**, selezionare **+Agg..** Attendere che lo schermo si aggiorni. Questo puo' prendere qualche minuto.
3. Selezionare la propria periferica (ad es. MF\_XXXXXXXXXXXX) nell'elenco e selezionare **Seguente**.
4. A seconda del sistema operativo del proprio PC e del modello del proprio terminale, scegliere il driver della stampante da installare e premere **Seguente**, quindi verificare le impostazioni tecniche e cliccare **Seguente** e **Fine**.
5. Inserire un nome per la registrazione del proprio PC, cliccare su **OK** e seguire le istruzioni.
6. Selezionare la stampante desiderata sul Companion monitor

Nome del driver della stampante e dello scanner	Collegamento
Xerox Phaser 3100 MFP	USB
Phaser 3100MFP WLAN	WLAN

Per ulteriori dettagli: Cliccare sull'icona **"Companion Director"** sul proprio desktop per aprire Companion Director. Cliccare sul pulsante **"Aiuto"** per visualizzare la guida utente completa. Si veda il capitolo **"Funzionalità PC / Companion Monitor / Gestione periferica / Aggiungere una periferica collegata alla rete"**.

**Importante:** Quando si utilizza il WLAN, solo le funzioni di stampa e di scan sono disponibili. L'adattatore **WLAN** e **DECT** non sono compatibili simultaneamente, non utilizzarli assieme.

7. Das Unternehmen **KANAL** wird angezeigt. Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 11 ein, und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
8. Wählen Sie aus den Optionen **OHNE** und **WEP** die gewünschte Option für die Verschlüsselung aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Wenn Sie **WEP** wählen, geben Sie den WEP-Schlüssel ein, den Sie in Ihrem Netzwerk verwenden.
9. Auf dem Display werden die beiden Optionen **IP CONF.: MANU** und **IP CONF.: AUTO** angezeigt. Es wird empfohlen, die IP-Adresse automatisch festzulegen. Wählen Sie dazu mit Hilfe der Tasten ▼ bzw. ▲ die Option **IP CONF.:AUTO**, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Wenn Sie die manuelle Konfiguration wählen, geben Sie die Werte für die Parameter **IP ADDRESS**, **SUBNET MASK** und **GATEWAY** ein.

### 10. Nun sollte wieder das Hauptmenü **CONFIG. ASS.** angezeigt werden. Drücken Sie dann auf **OK**, um das Gerät mit den geänderten WLAN-Einstellungen neu zu starten. Wenn das Netzwerk erfolgreich konfiguriert ist, sollte die LED-Anzeige des USB-WLAN-Sticks aufleuchten.

### 11. Öffnen Sie das Dialogfeld zur Konfiguration des WLANs auf dem Computer, wählen Sie die oben eingerichtete **SSID** aus, und stellen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk her, indem Sie auf „Verbinden“ klicken. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist. Dies kann ggf. einige Minuten dauern.

### 12. Wenn die getagte **SSID** nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Schritte für die Einrichtung des Ad-hoc-Modus 1-12.

### 3. Kablosuz Adaptör Yapılandırıldıktan Sonra

1. Phaser 3100MFP Wireless Adapter CD'sini bilgisayarınza takın.
2. Evet, İleri, Kabul ediyor, İleri seçeneklerini seçin ve talimatları izleyin. PC yapılandırıldıktan sonra Companion Monitor'yu yüklediğinizde, aksi halde yeniden deneyin.
3. USB kabloyu bağlayın. Sürücü kurulumu otomatik olarak başlayacaktır.
4. MFP ürün bilgisi güncellemek için talimatları izleyin ve MFP'nin yeniden başlatılmasını bekleyin.

### 4. PC Kablosuz Ağ listesine yazıcı ekleme

1. Ad-hoc yöntemini kullanırsanız, PC yapılandırıldıktan sonra Companion Monitor'yu yüklediğinizde, aksi halde yeniden deneyin.
2. Aygit secimi sekmesinde Xerox Companion Monitor simgesini çift tıklayın ve +Ekle'yi seçin. Ekranın yenilenmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
3. Listeden aygitınızı seçin (örn. MF\_XXXXXXXXXXXX) ve ardından İleri'ye tıklayın.
4. Bilgisayarınızdağı İşletim Sistemine ve makinenizin modeline bağlı olarak yüklenenek yazıcı sürücüsünü seçin ve İleri'ye tıklayın. Ardından teknik ayarları kontrol edin, İleri ve Son'a tıklayın.
5. Bilgisayarınız için bir kayıt adı girin, OK'e tıklayın ve talimatları izleyin.
6. Companion monitorde kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.

Yazıcı ve tarayıcı sürücü adları	Bağlantı
Xerox Phaser 3100 MFP	USB
Phaser 3100MFP WLAN	WLAN

Daha fazla bilgi için: Masaüstünde bulunan "Companion Director" simgesine tıklayarak Companion Director'u açın. Ayrıntılı kullanıcı kılavuzunu görüntülemek için "Yardım" düğmesine tıklayın. Bkz. bölüm "PC Özellikleri / Companion Monitor / Aygit Yönetimi / Ağa bağlı bir aygit ekleme".


Önemi: WLAN kullandığınızda sadece yazdırma ve tarama fonksiyonları kullanılabilir. WLAN adaptör ve DECT uyumu değildir, birlikte kullanmayın.

## Kablosuz adaptör kurulum talimatları

# XEROX®

9. **IP AYAR : EL İLE** ya da **IP AYAR: OTOM.** ekranı belirir. ▾ ya da ▷ tuşları yardımıyla **IP AYAR:OTOM** seçeneğini seçerek Otomatik IP adresini kullanmanızı öneririz. Eğer sistemi el ile kurmayı seçerseniz, **IP ADRESİ**, **ALT AĞ MASKESİ** ve **AG GEÇİDİ** ayarlarını girin.
10. Artık **CONFIG. ASS.** in ana bölümne dönmenizi öneririz. **OK**'ye bastığınız anda, kablosuz adaptörün LED ışığı yanar.
11. PC kablosuz bağlantılarını açın ve SSID adresini (daha önce belirlenmiş olan) ve bağlanı seçin. Bağlandı yazısı ekranı gelinceye kadar bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
12. **SSID** adresi görünmezse Ad-Hoc 1-12. adımlarını doğrulayın.

### 1. Kablosuz Adaptörü MFP'ye yerleştirin



### 2. Kablosuz Adaptör Yapılandırması

Kablosuz Adaptör yapılandırması için iki yöntem mevcuttur:  
Kablosuz router'iniz varsa ve router kullanmak istiyorsanız, Altyapı metodu aksi halde Ad-Hoc metodunu seçin.

#### Altyapı Yönetimi

1. Phaser 3100MFP üzerindeki ▾'e basın, ▾ ya da ▷ tuşları yardımıyla **KURULUM** seçin ve **OK** ile onaylayın.
2. Wählen Sie dann auf den angezeigten Dialogfeldern nacheinander die Optionen **Yes** (Ja), **Next** (Weiter), **I accept** (Annehmen) und **Next**, und folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Je nach Konfiguration Ihres Computers werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, einen neustart durchzuführen. Überprüfen Sie anschließend, ob Companion Monitor geladen wurde (in diesem Fall werden auf dem Desktop zwei Xerox-Symbole angezeigt). Wiederholen Sie andernfalls die Installation.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an Die Treiber daraufhin werden automatisch installiert. Warten Sie, bis die Installation der Treiber abgeschlossen ist.
4. Führen Sie das Firmwareupdate für das Multifunktionsgerät durch; indem Sie den Anweisungen am Bildschirm folgen, und starten Sie das Gerät neu. Entfernen Sie dann das USB-Kabel.

### Not:

Ağınız listede görünmüyorsa, listenin sonunda **YENİ AĞ** seçeneğini seçip ardından **SSID** (sayısal tuş takımını kullanarak ağ adını maksimum 32 karakter olarak) girin ve **INFRA** modunu seçin.

### 4. Hinzufügen des Druckers zu der Liste der WLANs des Computers

1. Wenn Sie das Gerät für den Ad-hoc-Modus konfiguriert haben, müssen Sie möglicherweise (je nach Konfiguration des Computers) das Dialogfeld zur Konfiguration des WLANs auf dem Computer öffnen, die oben eingerichtete **SSID** auswählen, und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen, indem Sie auf „Verbinden“ klicken. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist. Dies kann ggf. einige Minuten dauern. Wenn Sie das Gerät für den Infrastrukturmodus konfiguriert haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Xerox Companion Monitor**, und wählen Sie dann in der Registerkarte **Device selection** (Geräteauswahl) die Option **+Add** (Hinzufügen). Warten Sie, bis die Anzeige aktualisiert wird. Dies kann ggf. einige Minuten dauern.

3. Wählen Sie in der Liste das Gerät (der Name entspricht „MF\_XXXXXXXXXXXX“), und klicken Sie auf **Next**.

4. Wählen Sie abhängig von dem Betriebssystem Ihres Computers und der Baureihe des Geräts den gewünschten Druckerterbeiter zur Installation aus, und klicken Sie auf **Next**. Überprüfen Sie in dem anschließend angezeigten Dialogfeld die Einstellungen, und klicken Sie erneut auf **Next** und dann auf **Finish** (Fertigstellen).

5. Geben Sie einen Namen für den Computer ein, klicken Sie auf **OK**, und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

6. Wählen Sie den gewünschten Drucker für Companion Monitor aus.

Name des Drucker- bzw. Scannertreibers	Verbindung
Xerox Phaser 3100 MFP	USB
Phaser 3100MFP WLAN	WLAN

Weitergehende Informationen erhalten Sie, indem Sie auf das Symbol **Companion Director** auf Ihrem Desktop klicken, um Companion Director zu öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Help** (Hilfe), um die Betriebsanleitung zu öffnen. Wichtige Informationen finden Sie unter **Computer-Funktionen / Companion Monitor / Geräteverwaltung/Hinzufügen eines Netzwerkgeräts**.

**Achtung:** Bei einer Netzwerkanbindung über das WLAN sind ausschließlich die Funktionen zum Drucken und Scannen verfügbar. Der WLAN-USB-Stick ist nicht mit DECT kompatibel, verwenden Sie daher nicht beide Technologien gleichzeitig.

8. Kriptolama yöntemini seçin, **W/O Güvenlik** ya da **WEP** Kriptolama, ardından **OK** ile onaylayın. Eğer **WEP</**