



Tecnologia adattabile CMYK Plus Update

Guida per l'utente

Per l'uso su stampante Xerox®Color C60/C70

© 2019 Electronics For Imaging.

XEROX® è un marchio registrato di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. La presente documentazione è protetta da copyright e tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della stessa può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo senza previo consenso scritto di Electronics for Imaging, Inc. ("EFI"), ad eccezione di quanto espressamente consentito nel presente documento. Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di EFI. La documentazione è ulteriormente tutelata dagli Avvisi legali distribuiti con questo prodotto. La documentazione può essere fornita insieme al Software EFI ("Software") e ad altri prodotti EFI descritti nella documentazione. Il Software viene fornito su licenza e può essere utilizzato o copiato esclusivamente in conformità con i termini del Contratto di licenza software, che è riportato negli "Avvisi legali" distribuiti con questo prodotto.



Introduzione

Aggiornamento della tecnologia adattabile CMYK Plus consente a un Server di stampa digitale Fiery che gestisce un Stampante Xerox® Color C60/C70 di gestire e interpretare correttamente i file inviati a Stampante Xerox® Color C60/C70 con installato il kit per toner Xerox Vivid.

Nota: Il termine "Server Fiery" viene utilizzato per fare riferimento a "Server di stampa digitale Fiery" che gestisce Stampante Xerox® Color C60/C70. Il termine "CMYK Plus" fa riferimento a "Tecnologia adattabile CMYK Plus".

Funzionalità speciali

L'aggiornamento consentirà al software di sistema su Server Fiery di interpretare le varie tinte piatte o i canali aggiuntivi che si trovano nei file creati specificatamente per la stampa utilizzando Tecnologia adattabile CMYK Plus. Queste altre tinte piatte o canali includono oro, argento, bianco e trasparente.

Nota: L'aggiornamento supporta le tinte piatte (tinte unite) al 100%. Le prestazioni non possono essere garantite per i colori che hanno una percentuale inferiore al 100%, come ad esempio tonalità, sfumature o gradienti.

Preparazione dei file per la stampa

Si noti quanto segue quando si preparano i file per la stampa con le tinte piatte speciali:

- È necessario creare dei file con canale colore aggiuntivo per grafica raster o con tinte piatte personalizzate in caso di grafica vettoriale, con un nome univoco che non sia legato alla percentuale di riempimento colore (la densità di stampa viene utilizzata solo come riferimento).

In questo modo il software di Server Fiery può riconoscere le tinte piatte o i canali aggiuntivi all'interno del file e assegnarli automaticamente all'unità di stampa appropriata.

Usare i seguenti nomi per le tinte piatte: "SGold" per l'oro, "SSilver" per l'argento, "SWhite" per il bianco e "SClear" per il toner trasparente. Si noti che i nomi delle tinte piatte distinguono tra minuscole e maiuscole.

- Quando si prepara un file con il software per la grafica raster o la grafica vettoriale, salvare il file in formato PDF. Fare attenzione a non convertire alcuna tinta piatta speciale o canale aggiuntivo in quattro colori.
- È possibile inviare lavori a colori che sono sovrastampati con i toner speciali su Color C60/C70 con CMYK Plus. Per farlo, creare un file univoco contenente colori CMYK o RGB (per la stampa a colori) e le tinte piatte o i canali aggiuntivi (per colori speciali) per la sovrastampa. Ricordarsi di mantenere la tinta piatta o canale aggiuntivo durante l'esportazione in PDF. Un documento creato seguendo queste regole non mostrerà alcuna area vuota sotto le tinte piatte quando viene stampato con CMYK Kit. Ciò si rivela utile quando si stampa per la seconda volta con i colori speciali (oro, argento, trasparente o bianco) per evitare una registrazione errata tra i colori.

Fiery Command WorkStation

Tutte le operazioni descritte nel presente documento vengono eseguite tramite Fiery® Command WorkStation. Per ulteriori informazioni su Fiery Command WorkStation, fare riferimento alla guida online nell'applicazione. In questo documento, si affrontano solo gli argomenti sulla preparazione dei file da stampare su Color C60/70 con CMYK Plus.

Installazione dell'aggiornamento


Dopo aver scaricato il file compresso contenente l'aggiornamento e aver estratto i file, si potranno installare i file in tre fasi:

- Profilo di destinazione
- Tinte piatte
- Flussi di lavoro (preimpostazioni lavoro)

Seguire la procedura riportata di seguito:


Per installare l'aggiornamento

- 1 Scaricare l'aggiornamento da: https://d1umxs9ckzarso.cloudfront.net/Products/prd/Vivid_Kit.zip
- 2 Estrarre i file dal file compresso.



- 3 Aprire Fiery Command WorkStation e collegarsi a Server Fiery che gestisce Color C60/70 con CMYK Plus.
- 4 Aprire Centro periferica->Risorse->Profili.
- 5 Selezionare Importa e selezionare Uscita dal menu a discesa.


6 Accedere al percorso in cui è stato estratto il file zip.



7 Selezionare la cartella Profilo di destinazione_Vivid_Kit e fare clic su Apri.

8 Selezionare Vivid_Kit.icc e selezionare Apri.


9 Fare clic su OK.



10 Per installare le tinte piatte da Vivid Kit, accedere a Centro periferica->Risorse->Tinte piatte.

11 Selezionare Importa.

12 Accedere al percorso in cui è stato estratto il file zip.




13 Aprire la cartella Libreria tinta piatta, selezionare CMYK_Plus_On.icc.

14 Selezionare Apri.

15 Selezionare Importa, quindi selezionare CMYK_Plus_Off.icc.

16 Selezionare Apri.




17 Per installare il flusso di lavoro (preimpostazioni lavoro), accedere a Flussi di lavoro->Preimpostazioni lavoro.

18 Selezionare Importa.

19 Selezionare Unisci a esistente dal menu a discesa.


20 Accedere al percorso in cui è stato estratto il file zip.



21 Aprire la cartella Flussi di lavoro , selezionare Vivid_Kit.fjp.


22 Selezionare Apri.

Le preimpostazioni vengono importate.



23 Chiudere Centro periferica.


24 Dal menu principale selezionare Server->Reinializza server.




Quando si reinizializza Server Fiery, è possibile stampare con Color C60/70 con CMYK Plus.

Dopo l'installazione dell'aggiornamento

Dopo l'installazione dell'aggiornamento, nel centro periferica sono disponibili due nuove preimpostazioni in Centro periferica-> Flussi di lavoro->Preimpostazioni lavoro: Vivid_Kit e CMYK_Kit. Queste nuove preimpostazioni verranno utilizzate per stampare in associazione al rispettivo kit di aggiornamento su Color C60/70 con CMYK Plus. La funzionalità verrà spiegata più avanti all'interno di questa guida.




In Centro periferica->Risorse > Tinte piatte, ora saranno presenti due nuovi gruppi di tinte piatte: CMYK_Plus_ON e CMYK_Plus_OFF. Le relative funzionalità saranno spiegate più avanti nel documento.



Procedure di stampa


Per stampare con Vivid Kit

- 1 In Fiery Command WorkStation, nel menu Server, selezionare Centro periferica.



- 2 In Risorse, selezionare Tinte piatte.

- 3 Nella colonna Nome gruppo, selezionare CMYK_Plus_ON e spostarsi in cima al gruppo.




Nota: CMYK_Plus_On deve essere il gruppo superiore ogni volta che si desidera stampare con Vivid Kit.

- 4 Importare il file preparato in Fiery Command WorkStation.

Per informazioni sulla preparazione del file, vedere ["Preparazione dei file per la stampa"](#) a pagina 1.

5 Selezionare il file importato nell'elenco In coda di attesa e selezionare Proprietà.




6 Nella scheda Colore di Proprietà del lavoro, selezionare la preimpostazione associata a Vivid Kit.

In questo modo si imposta il profilo di destinazione su Vivid Kit. È possibile modificare altri valori successivamente, ma non modificare il profilo di destinazione.


Ora è possibile procedere alla stampa con i colori speciali ed è possibile utilizzare tutte le funzioni del driver di stampa.

Per stampare con CMYK Kit

1 Nel menu Server , scegliere Centro periferica.



2 In Risorse, selezionare Tinte piatte.



3 Se CMYK_Plus_Off non si trova nella parte superiore della colonna Nome gruppo, spostarlo in cima al gruppo.

Nota: CMYK_Plus_Off deve essere il gruppo superiore ogni volta che si desidera stampare con CMYK Kit.

4 Importare il file preparato in Command WorkStation.

Per informazioni sulla preparazione del file, vedere ["Preparazione dei file per la stampa"](#) a pagina 1.

5 Selezionare il file importato nell'elenco In coda di attesa e selezionare Proprietà.

6 Nella scheda Colore di Proprietà del lavoro, selezionare la preimpostazione associata a CMYK Kit.

Ora è possibile procedere alla stampa con i colori standard ed è possibile utilizzare tutte le funzioni del driver di stampa.